

## **ҚАЙТА ЗАРЯДТАЛАТЫН БАТАРЕЯМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР (LI-POL/LI-ION)**

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдану белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыға кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Құрылғы мен батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс

## **МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта болуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, ол шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамамен сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғының құрылысына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз..

## ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

**Өндіруші:** Хуэйчжоу Пауэр Электроникал Тэкнолоджи Ко., Лтд.

301 каб., 1 ғим., Миньчан №19 тас жолы, Наньцэ, Хумэнь, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**ИМПОРТТАУШЫ / ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТАЛАПТАР ҚАБЫЛДАЙТЫН ЗАҢДЫ ТҮЛҒА:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, АСТАНА Қ-Ы, САРЫАРҚА АУДАНЫ, САРЫАРҚА Д-ЛЫ, 12 F-T, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ.

**ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТА МЕКЕН-ЖАЙЫ:** INFO@DNS-SHOP.KZ





KEYRON

**СЫМСЫЗ ТЫШҚАН**

**WM-VS03**

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

# СЫМСЫЗ ТЫШҚАН


### ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

— курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған құрылғы.

### СИПАТТАМАЛАР

Үлгі \_\_\_\_\_ WM-VS03  
Сауда белгісі \_\_\_\_\_ KEYRON  
Тінтуір түрі \_\_\_\_\_ жарықдиодты (оптикалық)  
Байланыс түрі \_\_\_\_\_ сымсыз  
Сенсор \_\_\_\_\_ Pixart 3212  
Батырмалардың жалпы саны \_\_\_\_\_ 6  
Жұмыс қашықтығы \_\_\_\_\_ 10 м  
Қосқыштар \_\_\_\_\_ Huano 3M  
Сенсор ажыратымдылығы \_\_\_\_\_ 800/1200/1600/2400 DPI  
Жауап алу жиілігі \_\_\_\_\_ 125 Гц  
Жеделдету \_\_\_\_\_ 10 G  
Батареяның зарядтау уақыты \_\_\_\_\_ 3 сағат  
Қосылу интерфейсі \_\_\_\_\_ ресивер 2,4 ГГц,  
Bluetooth 5.1  
Батарея \_\_\_\_\_ Li-ion, 500 мА·сағ  
Қуат баптаулары \_\_\_\_\_ 3,7 В = 16 мА  
Артқы жарық \_\_\_\_\_ жоқ  
Жинақталымдағы кәбіл \_\_\_\_\_ USB Type-C, 1 м  
Үйлесімділік \_\_\_\_\_ Windows  
Сымсыз байланыс стандарты \_\_\_\_\_ GFSK 802.15.4  
Жиілік диапазоны \_\_\_\_\_ 2402–2480 МГц  
Таратқыштың қуаты \_\_\_\_\_ 0 дБм

# ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ



1. Сол жақ батырма.
2. Оң жақ батырма.
3. Доңғалақ / ортаңғы батырма
4. «Алға» батырмасы
5. «Артқа» батырмасы
6. DPI ауыстыру батырмасы
7. Зарядтау шамы
8. Режимді таңдау батырмасы
9. Қуат қосқышы

## ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы
- Зарядтау кәбілі
- USB-ресивер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

# ПАЙДАЛАНУ

## ТЫШҚАНДЫ ЗАРЯДТАУ


Бұл тінтуір қайта зарядталатын Li-ion аккумуляторымен жабдықталған.

Бірінші қолданар алдында батареяны толығымен зарядтау ұсынылады.

- Батареяны зарядтау үшін қуат қосқышын «Өшірулі» күйіне қою арқылы тінтуірді өшіріңіз.
- Берілген кәбіл арқылы тінтуірді қуат көзіне қосыңыз.
- Қуат көзіне қосылған кезде қызыл жарық шамы жанады.
- Батареяны зарядтау аяқталғаннан кейін индикатор шамы сөнеді.
- Пайдалануды бастамас бұрын тінтуірді қуат көзінен ажыратыңыз.

## ҚОСЫЛУ РЕЖИМДЕРІН ӨЗГЕРТУ

Қосылу режимін өзгерту үшін тышқанның төменгі жағындағы режимдерді ауыстыру батырмасын басыңыз (BT1, BT2, 2.4 G). Ағымдағы режим индикаторы жұптастыру кезінде жыпылықтайды және жұптастыру орнатылғаннан кейін өшеді.



## **ТЫШҚАНДЫ РЕСИВЕРДІ ПАЙДАЛАНЫП ҚОСУ**

- Сымсыз қабылдағышты тінтуірдің төменгі жағынан шығарып, оны компьютердің USB портына қосыңыз.
- Тінтуірдің қуат қосқышын «Қосулы» күйіне қойыңыз. 2,4 G режимінің шамы жыпылықтай бастағанша режимдерді ауыстыру батырмасын басыңыз.
- Егер жұптастыру сәтті болса, индикатор сөнеді. Құрылғы пайдалануға дайын.

## **ТЫШҚАНДЫ BLUETOOTH КӨМЕГІМЕН ҚОСУ**

Bluetooth қосылымы үшін ресивер қажет емес.

- Тінтуірдің қуат қосқышын «Қосулы» күйіне қойыңыз. VT1 немесе VT2 режимінің шамы жыпылықтай бастағанша режимдерді ауыстыру батырмасын басыңыз.
- Компьютерде Bluetooth қосыңыз, содан кейін жұптастыруға болатын құрылғыларды іздеу қойындысына өтіп, тізімнен «BT WM-VS03» таңдаңыз.
- Егер жұптастыру сәтті болса, индикатор сөнеді. Құрылғы пайдалануға дайын.

## **КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай. Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>