

aceline
КАРТРИДЖ
ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 

Извлеките черную защитную ленту
- 

Установите картридж в соответствии со стрелками
- 

Надавите на картридж, как на изображении
- 

Переустановите картридж, если крышка принтера не закрывается
- 

Потяните картридж вверх
- 

Толкните картридж вперёд
- 


Извлеките картридж из принтера

aceline
КАРТРИДЖ
ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
Инструкции по использованию
неоригинальных картриджей

ВНИМАНИЕ! На некоторых моделях принтеров при печати возможно ложное оповещение о низком уровне тонера или о том, что установлен неоригинальный картридж. Оно не влияет на работу принтера и качество печати.

Чтобы отключить оповещение, следуйте данным инструкциям:

При оповещении, как на изображении ниже, нажмите "ОК".



⚠ Black Cartridge very low

Вы можете продолжить печать. Картридж следует заменить только при ухудшении качества печати.

Изготовитель: Чжухай Найнстар Информэйшн Тэктолоджи Ко., Лтд.
№3883, пр-т Чжухай, р-н Санчжоу, г. Чжухай, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.

Товар изготовлен (mm.rttg): _____ V.4



双面印刷