

Наушники G431



Руководство по эксплуатации

Содержание

Меры предосторожности.....	3
Защита слуха во время использования.....	4
Комплектация.....	5
Основные компоненты.....	6
Подготовка к работе.....	7
Изменение настроек гарнитуры.....	8
Технические характеристики.....	10
Информация об изготовителе.....	11
Сроки службы и гарантии.....	11
Условия транспортировки, хранения и эксплуатации.....	11

Перед началом использования устройства прочтите руководство по его эксплуатации

Меры предосторожности

Осторожно! Длительное воздействие шума с уровнем громкости более 85 дБ может привести к повреждению органов слуха. Защищайте свой слух, установив безопасные уровни громкости.

Настройте уровни громкости, допустимые для безопасного прослушивания.

- Перед включением звуковоспроизводящего устройства установите регулятор громкости на минимальное значение.
- Постепенно увеличивайте громкость до тех пор, пока не будет достигнут комфортный уровень звучания без помех.
- Не используйте гарнитуру в шумном окружении, вынуждающем увеличивать громкость.
- Уменьшите уровень громкости, если не слышите, о чем говорят люди рядом с вами.

Пользуйтесь гарнитурой в безопасном для слуха режиме.

С этой целью старайтесь не задействовать высокие уровни громкости.

Следуйте рекомендациям в отношении максимального времени воздействия уровней звукового давления на органы слуха.

Уровень звукового давления, дБА	Разрешенный уровень звукового воздействия на протяжении суток
90	8 часов
95	4 часа
100	2 часа
105	1 час
110	30 минут
115	Будет повреждён слух

Защита слуха во время использования.


Если вы используете гарнитуру в незнакомой или нестабильной звуковой системе (например, в самолете, при подключении к портам общего пользования и т.п.), устанавливайте низкий уровень громкости - не превышайте умеренный уровень для предотвращения "прорывов" громкого звука.

Вредное воздействие на слух может происходить постепенно и накапливаться со временем. Уши могут адаптироваться к более высоким уровням звука, но в дальнейшем это может привести к нарушению слуха. Иногда какие-либо очевидные симптомы нарушения слуха отсутствуют. Однако звон или шум в ушах, трудности с пониманием речи, ощущение давления или заполненности, а также приглушенное восприятие звуков могут свидетельствовать о повреждении слуха. Если у вас возник какой-либо из этих симптомов, ПРЕКРАТИТЕ использовать гарнитуру.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ

- Нельзя открывать или модифицировать изделие, это может привести к отмене гарантии.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь самостоятельно выполнять его техническое обслуживание, это может привести к отмене гарантии.
 - Используйте продукт только с указанными (сертифицированными) ИТЕ-компьютерами и принадлежностями.
 - Это устройство вполне безопасно в обычных, а также обоснованно предсказуемых условиях эксплуатации.
 - Если продукт работает неправильно, обратитесь, пожалуйста, по месту покупки в Сервисный центр ЗАО "ПАТИО".
 - Для ремонта или обслуживания этого изделия обратитесь в Сервисный центр ЗАО "ПАТИО".

КОМПЛЕКТАЦІЯ



1. Ігрова гарнитура G432
2. Кабель-розветвитель



3. Переходник USB Audio Adapter

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



1. Гарнитура

2. Съемные амбушюры

3. Микрофон


4. Регулятор громкости

5. Микрофон с функцией отключения звука при повороте

6. Переходник USB Audio Adapter

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1




2



www.logitech.com/support/g432

3




4




Для достижения оптимального качества звучания используйте ПО гарнитуры G432.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ГАРНИТУРЫ




Акустика

- Громкость гарнитуры и микрофона




Технология объемного звучания

- DTS Headphone: X 2.0



Эквалайзер

- Регулировка низких и высоких частот



Пользовательский эквалайзер

- Параметры эквалайзера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип проводная гарнитура

Модель: Logitech G431

Игровые наушники: да

Способ передачи сигнала: проводной

Внешний вид и конструкция

Тип конструкции: охватывающие

Микрофон: есть

Материал корпуса: металл, пластик, экокожа

Материал амбушюр: экокожа

Метод крепления: оголовье

Расположение микрофона: на наушниках

Съемный микрофон: нет

Крепление микрофона: подвижное

Подсветка: нет

Складные: нет

Детский дизайн: нет

Наушники для спорта: нет

Особенности конструкции: мягкие амбушюры, мягкое оголовье, поворотные чаши, регулируемое оголовье

Акустические характеристики

Формат звуковой схемы: 7.1 Virtual

Тип акустического оформления: закрытые

Диаметр мембраны излучателей: 50 мм

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Максимальная воспроизводимая частота: 20000 Гц

Сопротивление (импеданс) (Ом): 39Ω

Чувствительность: 107 дБ

Характеристики микрофона

Направленность: кардиоидный

Минимальная воспроизводимая частота микрофона: 100 Гц

Максимальная воспроизводимая частота микрофона: 20000 Гц

Параметры подключения

Разъем для подключения к устройству: 2x jack 3.5 мм, USB, jack 3.5 мм

Отсоединяемый кабель: нет

Длина кабеля: 2 м

Форма штекера кабеля: прямая

Функции и управление

Система активного шумоподавления: нет

Прозрачный режим (Talk Through): нет

Сенсорное управление: нет

Регулятор громкости: есть

Дополнительная информация

Комплектация переходник: jack 3.5 mm (F)- 2 x jack 3.5 mm (M), переходник jack 3.5 mm (F) - USB Type-A (M)

Вес: 280 г

Изготовитель: «Logitech Europe S.A.», EPFL-Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne (Швейцария)

Производитель: «Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd», No. 3 Songshan Road, New District, Jiangsu Province, Suzhou, 215129, China (Китай)

Импортер: ЗАО "ПАТИО", г.Минск, пр.Дзержинского 8, офис 1302, телефон (единая инфолиния) +375 17 359 59 59

Сервисный центр в Республике Беларусь: ЗАО "ПАТИО", г.Минск, ул.Харьковская 76, телефон +375 17 256 19 58

Срок службы: 2 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура +10...+40 °С
- Относительная влажность не более 85%
- При перевозке изделия в холодное время года, распаковать, выдержать изделие 2 часа при комнатной температуре.
- Изделие с элементами питания перед перевозкой выключать.

Нераспакованные изделия:

- Перевозить и хранить в заводской упаковке.

Распакованное изделие:

- Хранить вдали от источников воды и нагревательных (отопительных) приборов.
- Изделия с элементами питания беречь от чрезмерного перегрева и воздействия прямых солнечных лучей.



logitech™