

Palm

Радиоприёмник
с mp3 плеером

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.perfeo.ru

Поздравляем с покупкой!

- Аккуратно распакуйте изделие
- Не включайте изделие сразу после транспортировки с минусовыми температурами, необходимо выдержать изделие в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов
- Прежде чем использовать изделие, ознакомьтесь с настоящей инструкцией

СХЕМА УСТРОЙСТВА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

PREVIOUS - долгое нажатие: быстрая перемотка назад;

короткое: предыдущая станция или песня

NEXT - долгое нажатие: быстрая перемотка вперед;

короткое: следующая станция или песня

MODE - короткое нажатие: перевод в режим радио;

долгое: перевод в режим повторения песни (выход вторичным коротким нажатием)

1-0 - выбор песни по номеру или станции по частоте (1042=104,2 МГц)

PAUSE - короткое нажатие: пауза; длинное: автопоиск

TURN ON/OFF - ползунковый переключатель ВКЛ/ВыКЛ


VOLUME /-+ - регулировка громкости

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Радиоприемник; кабель зарядки USB - Mini USB; ремешок;
руководство пользователя и гарантийный талон

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон радиочастот: 87,5-108 МГц
- Выходная мощность: 3 Вт
- Антенна телескопическая
- Питание: 5 В USB или аккумулятор 18650
- Размеры: 115 x 78 x 37 мм



ВНИМАНИЕ

Избегайте воздействия на радиоприемник прямых солнечных лучей, высокой температуры, повышенной влажности, запыленности и вибрации, механических воздействий, попадания всех видов жидкостей на корпус и внутрь.

Не применяйте для чистки химические растворители, они могут повредить отклик.

Если устройство не используется длительное время, выключите его и выньте элементы питания.

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовым мусором, используйте специально предназначенные для этого службы.

1

2

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Радио не ловит одну или несколько радиостанций

Количество доступных радиостанций и качество их воспроизведения очень сильно зависят от условий приема сигнала в конкретном месте. Учитите, что стены и перекрытия зданий значительно снижают уровень сигнала. Если частота необходимой вам радиостанции не обнаружилась автопоиском, вы можете попробовать перейти на неё вручную.

Устройство не включается, не заряжается

Убедитесь, что батарея заряжена, корректно установлена и не деформирована, а контакты батареи и устройства чисты и не покрыты ионогенными образованиями. Убедитесь, что кабель, используемый для зарядки устройства, исправен, а источник питания, к которому он подключен, соответствует спецификациям стандарта USB и работает. Проверьте целостность разъема Mini-USB на устройстве.

Устройство быстро отключается при работе от аккумулятора

Это может быть либо следствием неполной зарядки аккумулятора ранее, либо показателем того, что аккумулятор выработал часть своего ресурса, потеряя в ёмкости. В неблагоприятных эксплуатационных условиях (особенно при низких температурах) эффективность аккумулятора сильно снижается.

Не работает карта памяти / USB-накопитель

В силу многообразия существующих носителей, и отсутствия их единой сертификации, производитель не может гарантировать корректную работу любых USB-накопителей и карт памяти в устройстве. Убедитесь, что используемый носитель корректно работает с другой аппаратурой.

Помните, что для использования в устройстве внешний накопитель или карта памяти должны быть отформатированы в файловой системе FAT32. Обратите внимание, что внешние жесткие диски требуют большей, чем обеспечивает устройство, силы тока, и не смогут без дополнительного питания работать с устройством.

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок хранения – не ограничен.

Срок службы – 3 года.

Условия гарантии указаны на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантia действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки).
3. При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешнему устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
4. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
5. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
6. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model/Date of purchase: Perfeo i190
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом,
к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений
относительно условий гарантии на изделие нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

3

4

5