



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беспроводной комплект SBC-236374AG-K

Вставить батарейки в отсек для батареек мыши и клавиатуры, соблюдая полярность. Подключить USB-ресивер к свободному USB-порту компьютера. Устройства не требуют драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows. Беспроводное соединение клавиатуры и мыши происходит автоматически. Для определения устройств операционной системой может потребоваться несколько секунд. Комплект готов к работе.

При обнаружении неисправности – отключить комплект и передать уполномоченной на проведение диагностики и ремонта организации.

Не вскрывать, не пытаться ремонтировать самостоятельно. Использовать только по назначению.

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

Утилизировать согласно установленным юридическим нормам.

