



E-STAR 120/140

Игровой стол
с электро регулировкой высоты

ОСОБЕННОСТИ


ENGLISH

- Electrical Height Adjustment
- Two Height Memory Settings
- Full-Disk Mouse Pad
- Removable Monitor Stand
- Shelves for Transmission Shaft and Motor
- Cable Tray for Easy Management
- Headset Hook

РУССКИЙ

- Электрическая регулировка высоты.
- Две настройки памяти высоты.
- Полный дисковый коврик для мыши.
- Съемная подставка для монитора.
- Штанги для трансмиссионного вала и двигателя.
- Кабельный лоток для простоты управления
- Крючок для гарнитуры


СХЕМА СБОРКИ



ЧТО ВНУТРИ



НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ



СПЕЦИФИКАЦИИ

Продукт	E-STAR 120 / 140 Игровой стол с электро регулировкой высоты
Модель	E-STAR 120 : CGR-E-STAR120 E-STAR 140 : CGR-E-STAR140
Требуемое напряжение для настройки высоты	100-240 В
Размеры стола	E-STAR 120 : 1200 x 600 x 15 mm E-STAR 140 : 1400 x 600 x 15 mm
Высота стола	720-1170 mm
Максимальная нагрузка на стол	60 kg
Максимальная нагрузка на подставку для монитора (включена в общую максимальную нагрузку на стол)	15 kg

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта, существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

ⓐ После S/N: первые две цифры означают год, вторые две – месяц изготовления.

Например, S/N: H170200001 означает, что товар был произведен в феврале 2017 года.

ⓑ После S/N: если указаны бузы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры – месяц изготовления.

Например, S/N: DAG02REV100001 означает, что товар был произведен в феврале 2017 года.

БЪЛГАРИЯ

• Подробни инструкции за употреба изгответе от: <https://cougargaming.com/bg>

България QR код


A B C D E F G H I J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

• Например, AG = 17 = 2017 год


1




• Рекомендуется проводить сборку совместно с партнером в целях безопасности и эффективности.





2




3



4




5



A3 x20 A10 x2 A8 6 mm


6



• Пожалуйста, убедитесь, что винты затянуты.


A9 3 mm

7




A3 x6 A8 6 mm

8




• Перевешивайте стол только вдвоем.

9




H Ковер для мыши

10




A7 X4

11



• После установки стола нажмите и удерживайте кнопку «RESET» в течение 3 секунд, пока на экране не появится <--->, отпустите кнопку.



ОСОБЕННОСТЬ / ПРОБЛЕМА	КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
Сброс настроек	При первоначальной сборке стола или при обнаружении каких-либо ошибок при использовании, выполните следующие шаги: 1. Выйщите адаптер питания из розетки и из двигателя, затем вогните его обратно убедившись, что вилка держится надежно. 2. Нажмите и удерживайте кнопку «RESET» в течение 3 секунд, пока на экране не появится «---», отпустите кнопку. После этого стол автоматически поднимет и опустит столешницу, чтобы найти минимальное и максимальное положение высоты. Сброс настроек считается выполненным после завершения данной операции.
Настройка высоты	Нажмите кнопку «^» или «▼» чтобы поднять или опустить столешницу. (экран будет мигать, если зажать одну из этих кнопок на три секунды, после отпускания кнопки стол автоматически поднимется или опустится до максимальной/минимальной высоты, данный процесс можно остановить нажатием любой кнопки на панели).
Запоминание настроек высоты	Зажмите кнопку M1 или M2 на три секунды, дисплей загорится, что является сигналом записи текущей позиции столешницы. При следующем нажатии кнопок M1 или M2, стол автоматически переведет столешницу в записанную позицию. Регулировку можно остановить в любой момент нажатием любой кнопки.
Напоминания о разминке	У таймера есть три позиции - T30 = 30 минутам, T45 = 45 минут, T60 = 60 минут. Запустите обратный отсчет нажатием кнопки TIME, на дисплее отобразится T30/45/60 (поочередно) и начнется отсчет. Когда отсчет закончится, дисплей загорится Chr, столешница поднимется на 5 мм и сразу же опустится. Чтобы выйти из отсчета: 1. Нажмите TIME, чтобы отобразить на дисплее выбранную высоту. 2. Если дальше ничего не делать, стол автоматически отключит таймер после двух напоминаний с пятиминутным интервалом.



В столе E-STAR 120/140 установлен электрический тормоз, который срабатывает при нахождении под столешницей объектов, препятствующих ее опусканию. Тем не менее, мы настоятельно не рекомендуем людям находиться под столешницей во время ее перемещения. Производитель не несет ответственности за травмы, полученные во время регулировки высоты столешницы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ПРОДУКЦИИ COUGAR

Год гарантии: 12 месяцев

Данное гарантийное обязательство предоставляет вам ограниченные права, которые могут быть доступны другие права, в соответствии с местным законодательством.

Права могут зависеть от разных факторов и обстоятельств.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ

На любые повреждения, возникшие вследствие нормальной эксплуатации, поломки, нарушения условий хранения и эксплуатации, и т.д.

На любые повреждения, возникшие вследствие случайных или преднамеренных действий третьих лиц, а также вследствие несанкционированного использования, несанкционированного использования и т.д.

При использовании продукта в неподходящем для этого условии (высокая температура, высокая влажность, сильные вибрации и т.д.).

При невозможности предоставить гарантенный талон, чек или иной документ, подтверждающий право на гарантийный ремонт.

При замене гарантитой детали на аналогичную, не имеющую идентичного номера.

При любых повреждениях, вызванных неправильным использованием продукта, а также неактуальным с привлечением специалистов.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных неправильной настройкой покупателем или другим лицом, неавторизованным COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных неправильным расположением продукта в местах продажи.

На установку инструкций и другие аксессуары, поставляемые вместе с продуктом.

ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Гарантия распространяется только на дефекты производства и/или дефекты материала продукта. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока, вы можете обратиться к продавцу для ремонта или замены продукта в течение гарантийного срока.

При использовании продукта в неподходящем для этого условии (высокая температура, высокая влажность, сильные вибрации и т.д.).

При невозможности предоставить гарантитой детали на аналогичную, не имеющую идентичного номера.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

При любых повреждениях, вызванных использованием неоригинальных или несертифицированных альтернатив COUGAR.

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное инструкция по эксплуатации E-STAR и ее модификации составлены, переданы и распространены в исключительном интересе компании COUGAR Europe.

COUGAR является зарегистрированным бренда COUGAR Europe, Остальные продукты и компании, упомянутые в документе, являются собственностью их владельцев. COUPAGE Europe оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию, в любое время без предварительного уведомления.

Ежемесячно проводятся обновления продукта без предварительного уведомления.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания: Энглесборо Ко., Ltd, Путь №225, Пом 54, Аи Хо Род Сок, 2 Таинъе, Китай

Тел.: +86-10-64940999

Информация о гарантии: <https://www.cougarworld.ru/warranty/>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании устройства для спортивных целей, ответственность за использование подпадающей защиты при спортивных мероприятиях несет организатор мероприятия.

Не используйте избыточные частичные средства. Не прикладывайте усилия при чистке кресла. Пожалуйста, избегайте чрезмерного давления на спинку кресла.

Ежемесячно проводятся обновления продукта без предварительного уведомления.

Если какой-либо элемент кажется вам поврежденным или отсутствующим, свяжитесь с местным дистрибутором или официальным представителем.

Если какой-либо элемент кажется вам поврежденным или отсутствующим, свяжитесь с местным дистрибутором или официальным представителем.

COUGAR

COUGAR USA Technical Service
T4 (853) 356-3779

All rights reserved.

Compucase Enterprise Co.,Ltd.

www.cougarworld.com
Mail:me@cougarworld.com

www.facebook.com/cougargaming
www.youtube.com/user/COUGARGLOBAL

vk.com/cougar.russia

www.cougar-world.ru



ИМПОРТЕР И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИЕМКУ ПРЕТЕНЗИЙ:
ООО "Бекон-Фабрик", 123458, г. Москва, ул. Маршала Конева, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900

При любых претензиях, связанных с неправильным ремонтом, неправильной настройкой покупателем

или другим лицом, неавторизованным COUGAR.

При любых претензиях, связанных с неправильным ремонтом, неправильной настройкой покупателем

или другим лицом, неавторизованным COUGAR.

При любых претензиях, связанных с неправильным ремонтом, неправильной настройкой покупателем

или другим лицом, неавторизованным COUGAR.