

130*70 mm




x






Механическая клавиатура с оптическим переключателем Alpha

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Клавиатура



PBT кейкапы



Извлекатель клавиш




Кабель USB Type-C



Руководство пользователя

СХЕМА



1

LT клавиша для 4-уровневой регулировки скорости

2

Горячие мультимедийные клавиши FN

3

Переключение эффектов подсветки

4

Регулируемая яркость подсветки

УСТАНОВКА

Подключите штекер кабеля Type-C к клавиатуре, а штекер USB — к компьютеру.
(Примечание: не рекомендуется использование USB-хабов и удлинителей)

1

Подключение к ПК




2

Подключение к ноутбуку



LT НАСТРАИВАЕМЫЕ 4 ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ

Нажмите клавишу регулировки скорости, чтобы переключить точку срабатывания оптического переключателя



LT

4-уровневая регулировка скорости по умолчанию

LT

ПРОФИЛЬ 1

Все клавиши 2.0 мм

LT

ПРОФИЛЬ 2

Все клавиши 1.6mm

LT

ПРОФИЛЬ 3

Все клавиши 1.2 мм

LT

Alpha Gamer

Все клавиши 2.0 мм / Выбранные клавиши 1.4 мм

Настройка ПО, 4-уровневая регулировка скорости

ПРОФИЛЬ 1

Полная кастомизация клавиш

ПРОФИЛЬ 2

Полная кастомизация клавиш

ПРОФИЛЬ 3

Полная кастомизация клавиш

Alpha Gamer

Все клавиши / выбранные клавиши

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KEYDOMINATOR




СКАЧАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для оптимальной производительности устройства и доступа к расширенным функциям настройки загрузите и установите программное обеспечение с <http://bloody.com/en/download.php>.

- 1
- Настройка нажатия клавиш**
Настройте эмуляцию функций клавиатуры, запрограммированные клавиши, клавиши быстрого доступа и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями.
- 2
- Точка срабатывания**
Настройте длину хода оптических переключателей LT для точного набора текста и игрового процесса.
- 3
- Macro Editor II**
Платформа программирования, ориентированная на игроков, специально разработанная для пользователей с опытом программирования.
- 4
- Комбинированная настройка**
Простая и удобная платформа для программирования, которая подходит начинающим и позволяет создавать простые функции программирования.
- 5
- Ultra Combo**
Доступ к настройкам расширенных программных и аппаратных функций.

ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ

Получите доступ к настройке конфигурации хода оптического переключателя LT, нажав «**Actuation Point**» («**Точка срабатывания**») в программном обеспечении.



1

Найдите «**Actuation Point**» («**Точка срабатывания**») в интерфейсе программного обеспечения. Настройте точки срабатывания LT клавиш согласно следующим шагам:
A: Выберите 2.6 мм из 2.0 мм для LT-1.
B: Выберите 1.8 мм из 1.6 мм для LT-2.
C: Выберите 1.6 мм из 1.2 мм для LT-3.

2

Нажмите **(APPLY)**, затем нажмите клавишу , чтобы переключиться между тремя сохраненными точками срабатывания всей области клавиатуры без необходимости использования дополнительных драйверов.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ

Получите доступ к настройке конфигурации хода оптического переключателя LT, нажав «**Actuation Point**» («**Точка срабатывания**») в программном обеспечении.



1

Перейдите в настраиваемую область, чтобы установить шаблон точки срабатывания по умолчанию для игровой категории.

2

Нажмите **(APPLY)**, затем нажмите клавишу , чтобы переключиться между сохраненными профилями настройки срабатывания кнопок, без дополнительных драйверов.

3

Нажмите «**Advanced Setting**» («**Дополнительные настройки**»), чтобы получить доступ к платформе редактирования точек срабатывания и настроить скорость точек срабатывания как для всех клавиш, так и отдельно выбранных.

НАСТРОЙКА ИГРЫ ALPHA

Пример конфигурации игрового шаблона: настройте точки срабатывания клавиш WASD и пробела на 1.4 мм для игры, а для других клавиш установите расстояние 2.0 мм.

- 1
- Перейдите в раздел «Travel Distance» («**Длина хода**»), чтобы назвать шаблон игры FPS или TPS. После подтверждения шаблон будет сгенерирован автоматически. Затем перейдите к настройке параметра «**Полная настройка клавиатуры**».
- 2
- Установите для всех клавиш клавиатуры значение 2.0 мм, затем перейдите к настройке параметров одной или нескольких клавиш.
- 3
- Выберите **W/S/A/D** и клавишу **-SPACE-**, чтобы обозначить точку срабатывания как 1.4 мм:
a Красная клавиша: установите точку срабатывания выбранной клавиши на 1.4 мм.
b Черная клавиша: установите точку срабатывания всех клавиш на 2.0 мм.
- 4
- Сохраните в разделе «**File Management**» («**Управление файлами**»), и текущий редактируемый шаблон игры будет сохранен.



КОМБИНАЦИИ FN

FN

+

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

7 предустановленных эффектов RGB-подсветки по умолчанию

FN

+

FN

Off

Отключение звука

FN

+

FN

G

Громкость -

FN

+

FN

G

Громкость +

FN

+

FN

PC

Воспроизведение /Пауза

FN

+

FN

Q

Стоп

FN

+

FN

Q

Предыдущий трек

FN

+

FN

Q

Следующий трек

FN

+

FN

M+

/

FN

+

FN

M-

Предыдущий/Следующий профиль макроса

FN

+

FN

G

/

FN

+

FN

Win

Отключение клавиши «Windows»
* Светодиод G горит постоянным красным цветом

FN

+

FN

Light

/

FN

+

FN

Light

Яркость подсветки +/-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос

Может ли LT достигать 4-уровневого переключения скорости без установки драйверов?

Ответ

Точки срабатывания LT по умолчанию включают 2.0 мм, 1.6 мм, 1.2 мм, все клавиши - 2.0 мм и отдельно выбранные - 1.4 мм.

Вопрос

Могут ли четыре скорости LT определить свои собственные точки срабатывания для полного или многоклавишного ввода?

Ответ

Скорость для всех клавиш и отдельно выбранных можно изменить с помощью программного обеспечения.

Вопрос

Могу ли я восстановить настройки по умолчанию для 4 скоростей LT?

Ответ

Да, просто нажмите кнопку «Restore Defaults» («Восстановить настройки по умолчанию») в настройках скорости.

Вопрос

Как отрегулировать яркость подсветки?

Ответ

Предусмотрено 4 уровня яркости (Высокий/Средний/Низкий/Выкл.) отрегулируйте нажатием   

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип переключателей	Оптический переключатель Alpha с регулируемой скоростью
Регулируемая точка срабатывания	9 вариантов 1.0 мм ~ 2.6 мм
Количество клавиш	87 клавиш + 1 клавиша регулировки скорости LT
Срок службы переключателя	100 миллионов нажатий клавиш
Кейкапы	PBT
Частота опроса	1000 Гц
Встроенная память	4МБ
RGB-подсветка	7 эффектов
100% N-клавишное нажатие	Да
Интерфейс	USB
Размер	36 x 13.3 x 4 см
Вес	963 г (с кабелем), 893 г (без кабеля)
Системные требования	Windows 7/8/8.1/10/11

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, НО108, Мин-Чуань Родд, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань P.O.K. A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортёр: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, г. Красноярск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819 Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион» Адрес: 143401, г. Красноярск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.



www.Bloody.com



Scan for E-Manual