

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

TWS гарнитурасы
Aceline Basic S

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдармен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:


<https://www.dns-shop.kz/technical-support/>

TWS гарнитура — бұл Bluetooth протоколы арқылы жұмыс істейтін музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған сымсыз құрылғы.

Сақтық шаралары

1. Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін гарнитураны қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.
2. Құрылғыны ылғал мен төтенше температураның әсерінен қорғаңыз.
3. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл гарнитурада пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
4. Корпусты зарядтау аяқталғаннан кейін, батареяның қызмет ету мерзімін қысқартпау үшін зарядтау кәбілін алыңыз.
5. Гарнитураны қатты кедергілері бар жерлерде қолданбаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Микрофон.
2. LED индикаторы.
3. Көпфункционалды сенсорлық батырма.
4. Құлаққапты зарядтау контактілері.
5. Істің зарядтау контактілері.
6. Зарядтау деңгейінің LCD дисплейі.
7. USB Type-C корпусы зарядтау порты.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қосу

Құлаққапты қораптан шығарыңыз, олар автоматты түрде қосылады немесе сенсорларды екі құлаққапта 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Өшіру

Құлаққапты корпусқа салыңыз, олар автоматты түрде өшеді немесе екі құлаққаптағы сенсорларды 5 секунд ұстап тұрыңыз.

Қайта жұптастыру

Келесі қосылған кезде гарнитура автоматты түрде соңғы жұптастырылған құрылғыға қосылады.

Ойнату/кідірту

Ойнатуды бастау үшін күту режимінде кез келген құлаққаптың сенсорын түртіңіз. Ойнату кезінде кідірту үшін сенсорды қайта түртіңіз.

Жолдарды ауыстыру

Келесі жолға өту үшін оң жақ құлаққаптағы сенсорды қатарынан екі рет түртіңіз.

Алдыңғы жолға өту үшін сол жақ құлаққаптағы сенсорды қатарынан екі рет түртіңіз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін төмендету үшін сол жақ құлаққаптағы сенсорды үш рет түртіңіз.

Дыбыс деңгейін арттыру үшін оң жақ құлаққаптағы көп функциялы батырманы үш рет басыңыз.

Қоңырауға жауап

Қоңырауға жауап беру үшін қоңырау келіп түскен кезде құлаққаптың кез келгеніндегі көп функциялы батырманы басыңыз.

Қоңырауды аяқтау

Сөйлесу кезінде қоңырауды аяқтау үшін кез келген құлаққаптағы көп функциялы батырманы басыңыз.

Қоңырауды қалпына келтіру

Қоңырау түскен кезде қоңырауды қабылдамау үшін кез келген құлаққаптағы сенсорды екі рет түртіңіз.

Дауыстық көмекшіні іске қосу

Siri немесе Google Assistant іске қосу және дауысты басқару үшін құлаққаптардың кез келгенінде сенсорды 3 секунд түртіп, ұстап тұрыңыз.

Жұптастыру

1. Құлаққапты қораптан шығарыңыз немесе құрылғыны қосу үшін екі құлаққаптағы сенсорларды 3 секунд ұстаңыз. Шамдар қызыл және көк түстермен кезектесіп жыпылықтайды. Құлаққаптар автоматты түрде бір-бірімен жұп жасайды. «Жетекші» оң жақ құлаққаптағы жарық индикаторы кезек-кезек қызыл және көк түстермен, ал сол жақтағы құлаққапта көк түстермен жыпылықтайды.
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. Қосылу үшін қол жетімді Bluetooth құрылғыларын іздеңіз, пайда болған тізімнен «Basic S» таңдаңыз.
4. Құрылғының атауын нұқыңыз және қосылымды орнатыңыз, құлаққаптардан дыбыстық сигнал шығады, екі

құлаққаптағы шамдар сөнеді.

Кейсті зарядтау

Туре-С кәбілінің бір ұшын қуат көзі құрылғысының USB портына, ал екінші ұшын зарядтау қорабының тиісті ұяшығына жалғаңыз. Корпустағы LCD дисплейі ағымдағы заряд деңгейін пайызбен көрсетеді.

Құлаққапты зарядтау

Құлаққапты зарядтау қорабына салыңыз, зарядтау автоматты түрде басталады. Зарядтау кезінде құлаққаптағы жарық шамы қызыл шаммен жанады және зарядтау аяқталғаннан кейін сөнеді.

Жинақталым

- Aceline Basic S TWS гарнитурасы.
- Зарядтау кейсі.
- USB Type-C кәбілі.
- Ауыстырылатын амбушюралар (6 дана).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Basic S.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 5 В, 1 А.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.

- Қолдау көрсетілетін профильдер: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Bluetooth сигналының радиусы: 10 м дейін.
- Сезімталдық: 100 дБ ± 3 дБ.
- Құлаққап аккумуляторы: 3.7 В, 35 мА·сағ.
- Кейстің аккумуляторы: 3,7 В, 200 мА·сағ.
- Ойнату режимінде жұмыс уақыты: 3 сағатқа дейін.
- Сөйлесу режимінде жұмыс уақыты: 3 сағатқа дейін.
- Күту режимінде жұмыс уақыты: 80 сағатқа дейін.
- Гарнитураны зарядтау уақыты: 1,5 сағатқа дейін.
- Кейсті зарядтау уақыты: 1,5 сағатқа дейін.
- Кейстің заряды гарнитураны 3 рет зарядтауға жетеді.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.
- Жұмыс жиілігі: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 2,4 мВт.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды.

Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Шайнкон Индастриал Ко., ЛТД. Шибэй тас жолы №9, Танли Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Manufacturer: Dongguan Shinecon Industrial Co., LTD.

No. 9 Shibei Road, Tangli Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекенжайы:
info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.8

aceline