

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Инфрақызыл жылытқыш
QH-1000D

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Инфрақызыл жылытқыш үй-жайларды ішкі жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Қуат кәбілін құрылғының ыстық бөлігінен мүмкіндігінше алыс ұстаңыз.
3. Құрылғыны ваннада, душта немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны ваннаға немесе су ыдысына түсуі мүмкін жерлерге қоймаңыз.
5. Құрылғы қосулы және жұмыс істеп тұрғанда, оның бетіне және дымқыл қолмен басқару блогының бетіне және дененің кез келген бөлігіне тигізбеңіз.
6. Қызып кетпес үшін құрылғыны жаппаңыз.
7. Киімді жұмыс істеп тұрған құрылғыда кептірмеңіз.
8. Күйіп қалмас үшін, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде торға тигізбеңіз.
9. Бағдарламаланатын таймерлері бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
10. Құрылғыны тек үйде пайдалануға рұқсат етіледі.
11. Құрылғыны ұзын қадалы кілемге қоймаңыз.
12. Құрылғыны пайдалану кезінде оны тегіс жерге қойыңыз.
13. Өрттің алдын алу үшін құрылғыны перделердің жанына қоймаңыз.
14. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны розетканың астына қоймаңыз.
15. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
16. Құрылғыны жылжытқан кезде ашаны розеткадан алыңыз.
17. Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
18. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
19. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз, сонымен қатар ұйқы кезінде.
20. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін қуатты электр құрылғыларын жылытқышқа параллель қоспаңыз.
21. Жылытқышты қосқан кезде ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл өрт қаупін тудырады.

22. Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде оны таза, құрғақ жерде орналастыру керек.
23. Егер құрылғының жұмысында қандай да бір ақаулар байқалса, оны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз, бірақ оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғы схемасы



1. Қорғаныс торы.
2. Корпус.
3. Қуат қосқыштары (қуаты: 400 Вт x2).

Пайдалану

1. Қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, жылытқыш үшін дұрыс орынды таңдаңыз.
2. Құрылғыдағы барлық қосқыштардың "0" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Жылытқышты розеткаға қосыңыз.
4. Қосқышты "I" күйіне орнатыңыз. Құрылғы қатты қыздыру режимінде жұмыс істеуі үшін екі қуат қосқышын да "I" күйіне қойыңыз.
5. Құрылғыны өшіру үшін қосқышты "0" күйіне қойыңыз.

Назар аударыңыз

- Құрылғыны қоспас бұрын, оның барлық орау материалдары алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.
- Ұзақ үзілістен кейін бірінші рет қолданғанда немесе қосқанда жағымсыз иіс немесе аздап түтін пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Белменің желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны еңкейтпеңіз немесе аудармаңыз.

Күтім және тазалау

- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
- Жылытқыш сөрелерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Жуғыш заттар мен абразивті заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ішіне су мен шаңның түсуіне жол бермеңіз.

Сақтау

- Сақтауға қоймас бұрын, әрқашан құрылғыны ажыратып, оны толығымен суытыңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны пайдаланушы нұсқаулығымен бірге түпнұсқалық қаптамаға салыңыз және құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны шаңды ортада сақтамаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Жылу жоқ	Қуат ашасының нашар байланысы	Қуат ашасының қуат розеткасына қосылуын тексеріңіз
	Қуат қосқышы қосылмаған	Қуат қосқышын "I" күйіне ауыстырыңыз
Алғаш қосылған кездегі иіс	Ақаулық емес	Жұмысты бастағаннан кейін бірнеше минут күтіңіз

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: QH-1000D.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаты: 800 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат деңгейлерінің саны: 2.
- Корпус материалы: пластик.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Ясун Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Тяньгун тас жолы № 1, Синьпу, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Құрылғының жинақталымы ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline