

aceline

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Селфиге арналған трипод
ST20


Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдау үшін сізге алғыс айтамыз.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың қауіпсіздігіне назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Селфи триподы телефонды орнатуға және бекітуге арналған.

Құрылғы схемасы



1. Телефон ұстағыш.
2. Жиналмалы телескопиялық түтік.
3. Қашықтан басқару пульті.
4. «Пуск» батырмасы.
5. Штатив/Тұтқа.

Пайдалану ережелері мен шарттары

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Құрылғыны ортасынан екі қолыңызбен ұстап, әр түрлі бағытта жайлап тартыңыз.
3. Телескопиялық түтіктің қажетті биіктігін таңдап, штативті қажетінше реттеңіз.
4. Қашықтан басқару пултін алып, «Пуск» батырмасын басу арқылы қосыңыз. Оны телефонмен синхрондаңыз. Синхрондау кезінде индикатор жыпылықтайды. Құрылғы телефонмен синхрондалған кезде индикатор сөнеді.
5. Қажетті көлбеу бұрышын таңдау арқылы телефонды ұстағышқа орнатыңыз.
6. Фото/видео түсіруді бастауға дайын болсаңыз, қашықтан басқару пультіндегі «Пуск» батырмасын басыңыз.
7. Түсірілімді аяқтау үшін «Пуск» батырмасын қайтадан басыңыз.

Ескерту: құрылғы арнайы қосымшалар (Youtube, Вконтакте, т.б.) арқылы «Тікелей эфир» режимінде түсіруді қолдамайды.

Қашықтан басқару пульті


Қосылу

1. Параметрлер>Bluetooth батырмасын басу арқылы телефондағы Bluetooth функциясын қосыңыз.
2. Қашықтан басқару пульті қосу үшін «Пуск» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Жарық индикаторының жыпылықтауы қосылуға дайын болуды білдіреді.
3. Телефоныңыз «ST20» басқару панелін тапқанда, оны таңдап, жұптау батырмасын басыңыз.
4. Суретке түсіру үшін «Пуск» батырмасын басыңыз.
5. Қашықтан басқару құралын өшіру үшін «Пуск» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
6. Ескерту: қашықтан басқару пульті Android / iOS үйлесімді.

Қондыру



Шығару




Ұйқы режимі

- Егер қашықтан басқару пульті қосулы болса және телефонмен жұпталмаса, ол 5 минуттан кейін автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.
- Егер пульт телефонмен жұптасса, бірақ пайдаланылмаса, онда пульт 10 минуттан кейін автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Ұйқы режимінен шығу үшін «Пуск» батырмасын басыңыз.
- 20 минут әрекетсіздіктен кейін қашықтан басқару құралы автоматты түрде өшеді.

Батареяларды ауыстыру

Төменде көрсетілгендей қақпақты көрсеткі бағытына қарай сырғытыңыз. Содан кейін батареяны ауыстырып, қақпақты қайтадан салыңыз.



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ST20.
- Bluetooth: 5.2.
- Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402-2480 МГц.
- Арналар арасындағы қашықтық: 1 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 0 дБм.
- Bluetooth әрекет радиусы: 10 метр.
- Батарея: CR1620.
- Ұялы телефонның қысқыш ені:
6,5 - 9 см.
- Телескопиялық түтіктің максималды ұзындығы: 68 см.
- Бүктелгендегі ұзындығы: 18,5 см.
- Материалы: тот баспайтын болат, пластик.
- Кірістірілген PCB антеннасы, максималды күш коэффициенті: -3 дБи.
- Жұмыс кернеуінің диапазоны:
1,9 -3,6 В.
- Номиналды жұмыс кернеуі: 3 В.
- Таза салмағы: 130 г.
- Құрылғы өлшемдері: 185*42*32 мм.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны төмен температура мен жоғары ылғалдылық жағдайында сақтамаңыз.
- Құрылғыны жылу әсеріне ұшыратпаңыз.
- Батареяны ауыстырған кезде оң полюстің сыртқа бағытталғанына көз жеткізіңіз.

- Батареяларды құрылғыға балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Түсірілімге арналмаған жерлерде селфи үшін триподты пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Мүмкін мәселелер және оларды шешу

Мәселе	Шешімі
Қашықтан басқару пульті қосылмайды	Батареяны ауыстырыңыз
Телефон басқару пультіне қосылмаған	«Бұл құрылғыны ұмыту» функциясын таңдап, қосылымды қайтадан қайталаңыз
«Пуск» батырмасын басқан кезде телефон суретке түсірмейді	Бағдарламаға өтіп, телефонның дыбыс деңгейі түймесін «Әдепкі» немесе «Пуск» етіп тағайындаңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ ортада жүргізілуі керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе аспапты кәдеге жарату қажет.

- Құрылғының жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяларды қайта өңдеу қалдықтардың бақыланбайтын шығарындылары нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін қалдықтарды қайта өңдеудің жергілікті ережелері мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және те жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушыныңкінәсіз істен шыққан элементтердітегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші:Дунгуань Точжишэн Электроник ТэкнолоджиКо.,Лтд. 203 каб., 2 ғим., №11, Солт. Гаобу Чжэньсин тас жолы-син, Гаобу, Дунгуань қ., Гуандун пров.,Қытай. Қытайда жасалған.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

