

Обогреватель низкотемпературный Электрогрелка EcoSapiens Hotty (ES-409) ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Уважаемый покупатель, спасибо, что выбрали продукцию бренда EcoSapiens!

Электрогрелка Hotty предназначена для обогрева различных частей тела в домашних условиях. В качестве нагревательного элемента используется углеродное волокно, экологически чистое и безопасное. Электрогрелка Hotty незаменима в холодную погоду на даче или в плохо отапливаемом помещении.

Данный продукт не предназначен для использования в медицинских целях. Перед применением ознакомьтесь с данной инструкцией.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В _____ 220
Род тока _____ переменный
Температура нагрева поверхности при положении переключателя:
- «2» (сильный нагрев), °C _____ 45-55
- «1» (слабый нагрев), °C _____ 25-40
Время нагрева до максимальной температуры, мин. _____ 10-20
Номинальная частота, Гц _____ 50
Потребляемая мощность, Вт _____ 40
Класс защиты поражения током _____ 2
Защита от перегрева _____ да
Степень защиты от влаги _____ влагостойкое изделие
Артикул _____ ES-409
Вес, кг _____ приблизительно 0.4
Размер, см _____ 40 x 50
Длина установочного провода, м _____ не менее 1.8
Материал _____ 100% хлопок
Драгоценных материалов не содержит.
В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель _____ 1 шт.
Паспорт и ИЭ _____ 1 экз.
Упаковка _____ 1 шт.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещено:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;

- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе;
- включать мокрый обогреватель;
- использовать обогреватель в свернутом или смятом состоянии;
- создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия;
- использовать прибор во время сна;
- использовать лицам не чувствительным к теплу, инвалидам без присмотра;
- длительное использование прибора в режиме «2».

Предупреждение:

- всегда отключайте обогреватель от источника питания, если длительное время не планируете им пользоваться;

- будьте особенно внимательны при использовании в следующих условиях:

- при использовании нагревателя детьми;
- при ослаблении чувствительности кожи;
- при употреблении препаратов, вызывающих сонливость или в состоянии алкогольного опьянения;
- при сильной усталости;
- при наличии заболеваний, при которых использовать тепло запрещено.

5. УХОД

- отключите прибор от сети перед началом очистки;
- небольшие загрязнения можно удалить с помощью влажной тряпочки или губки с небольшим количеством моющего средства;
- возможна ручная стирка;
- запрещается машинная стирка и сушка;
- дальнейшее использование возможно только после того, как прибор полностью высохнет.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовку обогревателя к работе необходимо производить в следующем порядке:

- установить выключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
- установить выключатель в положении «2» на 20-40 минут для разогрева;
- после прогрева установить переключатель в положении «1»;
- в случае сильного разогрева необходимо отключить обогреватель от сети.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров, кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°C до +45°C;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения (при обнаружении прекратить использование изделия);
- допускается отклонение от заданных размеров ±3 см.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина. Изготовитель не несет ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу потребителя, вызванный при несоблюдении правил эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель низкотемпературный электрический ES-409 соответствует требованиям ТР ТС 020/2011; 004/2011.

Изготовитель: ООО «Маркет Рус»

Адрес: 193318, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Деловой Центр «Охта», оф. 815

Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 2 года.

Дата изготовления:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ Электрогрелка EcoSapiens Hotty (ES-409)

Продан магазином _____
(наименование и номер магазина, адрес)

Дата продажи
« _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп
магазина _____
(личная подпись продавца)

Выполнены
работы _____

Исполнитель _____

Владелец _____