

Руководство по эксплуатации

Микрофон
VOICE NS-07

Fiera

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Fiego».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Микрофон — электроакустический прибор, преобразующий акустические колебания в электрический сигнал.

Меры предосторожности

- Не храните устройство в помещениях с повышенным уровнем влажности.
- Оберегайте от воздействия экстремальных температур.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Микрофон — очень чувствительный прибор. Оберегайте его от падений, ударов и прочих повреждений.
- Во избежание возникновения сильных помех не подносите микрофон близко к колонкам и не закрывайте его рукой.

Технические характеристики

- Модель: NS-07.
- Тип микрофона: динамический.
- Направленность: гиперкардиоидный.
- Частота: 60 Гц — 15 кГц.
- Чувствительность: $-69 \text{ дБ} \pm 3 \text{ дБ}$ ($0 \text{ дБ} = 1 \text{ мВ/Па}$ на 1 кГц).
- Импеданс: $600 \text{ Ом} \pm 30\%$.
- Комплектация: микрофон — 1 шт., микрофонный зажим, кабель XLR — 6.35 мм джек (5 м, суперсофт), защитный чехол.

Эксплуатация устройства

1. Вставьте один конец кабеля (XLR) в микрофон, а другой (jack 6,35 мм) в усилитель или устройство.
2. Приведите переключатель питания микрофона в положение «ON» и настройте громкость на усилителе или устройстве.
3. Приведите переключатель питания микрофона в положение «OFF» по завершении эксплуатации или при передаче микрофона другому человеку.
4. Соблюдайте дистанцию 5-10 см между ртом и микрофоном: при меньшей дистанции звук может быть нечетким и с усиленными низкими частотами, а также возможно возникновение щелкающего звука при дыхании использующего микрофон человека.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в теплых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: СиЭмДжи Глобал Лимитед. №66, вост. шоссе Цзиньхуэй, Инвестиционно-Венчурный Центр, Иньчжоу, г. Нинбо, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.4

Fiero