

*Fiero*

R-100



Руководство  
пользователя



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Fiego».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## **Назначение устройства**

Наушники — устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

## **Меры предосторожности**

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.

# Схема устройства


Многофункциональная кнопка

Громкость -  
(нижнее положение)

Громкость +  
(верхнее положение)

Наушник

Штекер 3,5 мм



## **Технические характеристики**

- Модель: R-100.
- Длина кабеля: 1,2 м.
- Диаметр мембраны: 10 мм.
- Чувствительность:  $102 \pm 3$  дБ.
- Сопротивление: 21 Ом.
- Частота: 20 Гц – 40 кГц.
- Разъем: 3,5 мм.

## **Функции пульта**

- Переведите регулятор в верхнее положение, чтобы увеличить громкость звука.
- Переведите регулятор в нижнее положение, чтобы уменьшить громкость звука.

## **Многофункциональная кнопка:**

- Нажмите для ответа на входящий вызов.
- Удерживайте, чтобы отклонить входящий вызов.
- В процессе разговора нажмите или удерживайте для окончания вызова.
- Во время воспроизведения музыки, нажмите, чтобы остановить/продолжить воспроизведение, дважды нажмите для перехода на следующую песню, трижды – для перехода на предыдущую песню.

## Уход и хранение

- Необходимо периодически очищать амбушюры наушников для поддержания гигиены.
- **Внимание!** Необходимо снять амбушюры с наушников перед очисткой; для этого потяните амбушюр, другой рукой удерживайте наушник.
- Очистите амбушюры с помощью теплой мыльной воды и протрите тканью. Перед использованием сполосните чистой водой и дайте полностью высохнуть. Аккуратно установите амбушюры на место.
- Храните наушники в чистом месте с умеренной температурой, не подвергайте их воздействию высокой влажности или жидкости.

# **Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки) реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае

ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## **Условия гарантийного обслуживания**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 24 месяца.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Дунгуань Уиси Электроникс Ко., Лтд.  
Шоссе Хэнсин 8, промпарк Хэнкэн, Ляобу, г. Дунгуань, пров.  
Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** DONGGUAN UIISII ELECTRONICS CO., LTD.  
No 8, Hengxing Road, Hengkeng Industrial Park, Liaobu Town,  
Dongguan City Guangdong Province, China.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».  
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул.  
Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-ле-  
тия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).  
Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться  
изменениям без предварительного уведомления.  
Комплектация устройства может меняться без предвари-  
тельного уведомления.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.10





Fiero