



Светодиодный ручной фонарь HM-100

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации прибора.

Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.

Меры предосторожности

1. Используйте данное устройство только по назначению.
2. Оберегайте устройство от воздействия влаги, различных жидкостей, а также источников тепла.
3. Не вскрывайте и не разбирайте устройство самостоятельно. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
4. Не подвергайте данное устройство длительному воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
5. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, обратитесь в сервисный центр.
6. Протирайте устройство мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
7. Ремонт изделия должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами сервисного центра.
8. Не используйте устройство в условиях чрезмерной влажности.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Нажмите кнопку питания на корпусе фонаря для его включения.
- Нажмите кнопку ещё раз для перехода в режим мерцания.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания для перехода в режим плавного затемнения.
- Выдвигайте головную часть фонаря для необходимой фокусировки луча.
- Нажмите кнопку питания третий раз, чтобы выключить фонарь.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Модель	HM-100
Торговая марка	FinePower
Источник света	CREE XP-G3 LED
Источник питания	18650 Li-ion аккумулятор
Интерфейс	USB
Класс влагозащиты	IPX4
Световой поток	500 люмен
Дальность	До 200 метров
Время работы	До 3 часов

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Санлайт Электроникс Ко., Лтд.
Сев. шоссе Гуаньшэнь 518, промзона Цыдун, Луншань, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Импортёр в России: ООО "ДНС ЛОДЖИСТИК".
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

