

Устранение простых неисправностей

Если устройство не работает или работает неправильно, сверьтесь с описанными в таблице проблемами

Признак	Причина	Устранение неисправности
Ручка не включается, не загорается дисплей.	Неисправны блок питания или вилка	Почините или замените блок питания
	Неисправна основная плата	Почините или замените основную плату
	Неисправны выходы основной платы	
Ручка не включается, не загорается дисплей	Сопло засорилось	Удалите пластиковую пробку или замените нагреваемое сопло
	Недостаточная температура	Замените нагреваемое сопло или отрегулируйте его температуру
	Отсутствует нагрев сопла	Замените нагреваемое сопло или проверьте основную плату
	Шестеренка заминает шнур материала	Выгрузите шнур, очистите шестеренку и обрежьте поврежденный конец шнура
	Не удается загрузить материал	Выгрузите шнур, обрежьте его конец и снова загрузите
	Неисправна основная плата	Почините или замените основную плату
Отсутствует нагрев	Поврежден нагреватель	Замените нагреваемое сопло

Технические характеристики

Технология: Экструдирование расплавленного пластика

Диаметр отверстия сопла: 0,7 мм

Моделирование: Трехмерное моделировании

Диаметр пластиковой нити: 1,75 мм

Объем печати: неограничен

Рабочая температура: PLA – 190°C, ABS – 210°C

Скорость работы: Настраиваемая

Расходные материалы: PLA, ABS

Размеры: 150 *38 *23 мм

Питание: DC 5В, 2А

Вес: 50 гр.

Мощность нагрева: 10 Вт

Производитель: Джуронг Ривелл Электроникс Апплайансис Ко., Лтд.
104 Нейшнл роад, Джуронг, Женьянг, Жиангсу, КНР,
тел: 86051187855918,
Официальный дистрибьютор и организация уполномоченная на принятие претензий:
ООО "ФАН Дистрибьюшин", Москва, 3-й Силикатный проезд,
дом 4, корпус 1. Тел. +7 495 979 64 87; www.funtastique.ru

Гарантийное обслуживание


Гарантия на 3D-ручку CLEO составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии правил эксплуатации описанных в данном руководстве. По вопросам технического и гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу: Москва, 3-й Силикатный проезд, д.4 к.1, тел. +7 495 979 64 87

Дата продажи.....

С правилами эксплуатации и условиями предоставления гарантии ознакомлен..... (подпись покупателя)

Печать продавца М.П.

Комплект поставки



- 3D-ручка FUNTASTIQUE CLEO (артикул FPN04x)
- USB-кабель для адаптера питания
- Подставка
- Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ!

- Это устройство рассчитано на использование детьми от 8 лет и взрослыми. Дети должны пользоваться им только под присмотром взрослого.
- Керамическое сопло 3D-ручки и черный защитный кожух являются опасной зоной, нагретой до высокой температуры, которая может доходить до 230 °С. Старайтесь не касаться их во избежание ожогов.
- Не вставляйте в отверстие для загрузки пластика посторонние предметы.
- Не используйте блоки питания, изготовленные другими компаниями.
- Это устройство является высокоточным электронным прибором, не допускайте попадания на него воды.
- После использования храните 3D-ручку в безопасном месте, чтобы исключить его падение с высоты или попадание в руки детей.
- При работе с 3D-ручкой CLEO используйте пластик АБС (ABS) или ПЛА (PLA) диаметром 1,75 мм!

Особенности 3D-ручки CLEO

- Может работать с пластиками АБС (ABS) и ПЛА (PLA) и другими термопластиками.
- Режимы работы ABS или PLA уже предустановлены и не требуют дополнительной настройки.
- Максимальный рабочий ток – 2А. Автоматическая подача пластика при двойном нажатии на кнопку подачи пластика (функция double-click)

3D-ручка FUNTASTIQUE CLEO




Спасибо, что выбрали нашу продукцию.
Чтобы работать с 3D-ручкой было проще,
внимательно прочтите данное руководство

Внешний вид и органы управления



Руководство по использованию



Время нагрева зависит от заданной температуры и температуры окружающей среды.
Перед загрузкой пластика убедитесь, что его конец ровно обрезан.
Настоятельно рекомендуется извлекать остаток пластика после каждого использования 3D-ручки.