

**Стереофонические  
наушники**

**GAL**

**Bluetooth**

**Stereo Earphones**

**Модель BH-3006**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**EAC**

## **Общая информация**

Стерео наушники предназначены для прослушивания музыки и ведения разговоров. Они могут использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth. Наушники оснащены кнопками для управления вызовом и воспроизведением, а также имеют встроенную перезаряжаемую литий-полимерную батарею.

### **Комплектация**

- наушники
- кабель micro USB для зарядки
- инструкция

### **Возможности**

Версия Bluetooth: v5.0

Bluetooth профили HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков

Автоматическое отключение при отсутствии соединения

Совместимость с более ранними версиями Bluetooth

### **Заряд аккумулятора**


Перед первым использованием необходимо зарядить наушники в течение 2-3 часов. Для этого подключите их к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта. Во время заряда светится красный индикатор. По окончании заряда индикатор погаснет. Когда батарея разряжена, в наушниках прозвучит сообщение и Bluetooth модуль отключится.

Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц.

Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать модуль под одеждой в тепле.

## Управление

Назначение кнопок.

1		Воспроизведение, пауза
2		Кнопка для ответа и завершения вызова, включения/выключения.
3	+/-	Кнопки регулировки громкости, переключения треков.

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях телефонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Для включения нажмите и удерживайте кнопку (2) около 3 секунд. Когда прозвучит сообщение, отпустите кнопку. Устройство перешло в режим поиска устройства для сопряжения. При этом индикатор попеременно мигает красным и синим цветами. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне в режим поиска. Когда наушники будут обнаружены, подтвердите сопряжение. После завершения процедуры сопряжения прозвучит сигнал и индикатор на модуле начнет мигать синим цветом каждые 5 секунд.

При последующих включениях наушники подключатся к смартфону автоматически.

Для ответа или завершения вызова, кратковременно нажмите кнопку (2).

Для переключения треков, регулировки громкости нажимайте кнопки (3). Длинное нажатие – регулировка громкости, короткое – переключение треков.

## Технические характеристики

Размеры	180x170x85
Вес, г	150

Версия Bluetooth Профили	V5.0 HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Радио частоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth
Разъемы	micro USB для заряда
Время работы	Режим ожидания – до 72ч. Режим разговора – до 15ч. Режим воспроизведения – до 12ч.
Батарея Li-POL, ёмкость, мАч	150
Время заряда батареи, ч	2-3
Напряжение заряда, В	5
Ток заряда, mA	до 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	20-20000
Выходная мощность, мВт	2x15

## Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не работает, не включается	Зарядите батарею
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что устройство заряжено и находится в зоне досягаемости телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение устройства с телефоном
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что устройство сопряжено с телефоном и выбрано в качестве устройства для воспроизведения.

## Рекомендации

При использовании устройства Bluetooth в кармане или в сумке переместите его в такое место, где не будет никаких препятствий передаче сигнала. Например, из сумки или кармана брюк - в нагрудный карман или верхний отдел сумки (рюкзака). Примечание: учитывайте, что затухание сигнала Bluetooth сильнее, когда источник сигнала (плеер/смартфон) расположен вплотную к телу, чем когда он на некотором небольшом расстоянии от него. Пожалуйста, чтобы избежать воздействия радиочастотных помех, используйте устройства Bluetooth подальше от маршрутизаторов Wi-Fi, персональных компьютеров, микроволновых печей, холодильников и т.п. Разместите ваш источник звука Bluetooth ближе к аудиоустройству и в прямой видимости. Также можно рекомендовать обновить ПО своего смартфона до последней версии.

### **Меры безопасности**

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данной наушниками при управлении автомобилем или езде на велосипеде. Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

### **Утилизация**

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

### **Гарантия**

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.  
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к  
Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

**Примечание.** В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3.. Произведено в Китае (КНР). Производитель: Шанту Чаоянг Дистрикт Шенгтена Электроник Фэктори. Адрес: Гоунан Вилладж Индастриал Ареа, Гурео, Чаоянг Дистрикт, Шанту Сити, Китай. Manufacturer: Shantou Chaoyang District Shengtana Electronic Factory. Address: Gounan Village Industrial Area, Gurao, Chaoyang District, Shantou City, China.

Изготовлено в соответствии с требованиями TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».