

**Наушники с микрофоном
Bluetooth Earphones**

Модель ВН-4045

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GAL



EAC

Общая информация

Наушники предназначены для прослушивания музыки и ведения разговоров. Они могут использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводный протокол Bluetooth. Наушники оснащены кнопками для управления вызовом и воспроизведением, а также имеют встроенную перезаряжаемую литий-полимерную батарею.

Комплектация

- Bluetooth модуль с наушниками
- кабель для зарядки
- инструкция

Возможности

BT Version: 5.2


Bluetooth профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP

Кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков

Автоматическое отключение при отсутствии соединения

Совместимость с более ранними версиями Bluetooth

Описание органов управления модуля Bluetooth



1	Кнопка «+» Длительное нажатие - переключение на следующий трек Однократное нажатие - увеличение громкости
2	Многофункциональная кнопка для включения/выключения, ответа и завершения вызова, воспроизведения и паузы. При Двойном нажатии - повтор вызова последнего набранного номера
3	Кнопка «-» Длительное нажатие - переключения на предыдущий трек Однократное нажатие - уменьшение громкости
4	Светодиодный индикатор
5	Разъём для подключения к зарядному устройству
6	Микрофон
7	Батарея

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях телефонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить батарею в течение 2-3 часов. Для этого подключите ее к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта.

Во время заряда светится красный индикатор. По окончании заряда он переключится на синий цвет.

Когда батарея разряжена, в наушниках прозвучит сообщение и Bluetooth модуль отключится.

Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц.

Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать модуль под одеждой в тепле.

Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(2)** около 2 секунд. Когда прозвучит сигнал, отпустите кнопку. Устройство включено.

Для выключения устройства повторите операцию. Когда устройство выключится, прозвучит сигнал и погаснет индикатор. При отсутствии соединения устройство автоматически отключится через 5 минут для экономии заряда батареи.

Сопряжение с устройствами

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(2)** около 2 секунд. Когда прозвучит сигнал, отпустите кнопку. Устройство перешло в режим поиска устройства для сопряжения. При этом индикатор попеременно мигает красным и синим цветами. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне в режим поиска.

Когда наушники будут обнаружены, подтвердите сопряжение. После завершения процедуры сопряжения прозвучит сигнал и индикатор на модуле начнет мигать каждые 10 секунд. При последующих включениях наушники подключатся к смартфону автоматически.

Для отмены сопряжения нажмите кнопку **(2)** 4 раза.

Для переключения треков, регулировки громкости нажимайте кнопки **(1)** или **(3)**.

Технические характеристики

Размеры	900x14x17
Вес, г	18
Версия Bluetooth Профили	v.5.2 A2DP/HSP/HFP/AVRCP
Радиочастоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Кодек	SBC/AAC
Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth
Разъемы	Type-C для заряда
Время работы	Режим разговора – до 16 ч. Режим воспроизведения – до 16 ч.
Батарея Li-POL, ёмкость, мАч	120
Время заряд батареи, ч	2-3
Напряжение заряда, В	5

Ток заряда, mA	до 300
Диапазон частот, Гц	20-20000
Диаметр динамика, мм	14
Импеданс динамика, Ом	32
Чувствительность динамика, дБ	107
Чувствительность микрофона, дБ	42

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не работает, не включается	Зарядите батарею
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что наушники заряжены и находятся в зоне досягаемости телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение с телефоном.
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном и выбраны в качестве устройства для воспроизведения.
Собеседник плохо Вас слышит	Поднесите микрофон ко рту

Рекомендации

При использовании устройства Bluetooth в кармане или в сумке переместите его в такое место, где не будет никаких препятствий передаче сигнала. Например, из сумки или кармана брюк - в нагрудный карман или верхний отдел сумки (рюкзака).

Примечание: учитывайте, что затухание сигнала Bluetooth сильнее, когда источник сигнала (плеер/смартфон) расположен вплотную к телу, чем когда он на некотором небольшом расстоянии от него. Пожалуйста, чтобы избежать воздействия радиочастотных помех, используйте устройства Bluetooth подальше от маршрутизаторов Wi-Fi, персональных компьютеров, микроволновых печей, холодильников и т.п. Разместите ваш источник звука Bluetooth ближе к аудиоустройству и в прямой видимости. Также можно рекомендовать обновить ПО своего смартфона до последней версии.

Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данной устройством при управлении автомобилем или езде на велосипеде. Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Хранение и транспортировка

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей. Если устройство хранилось при отрицательных

температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Утилизация



Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3.

Произведено в Китае (КНР). Производитель: Магин Групп Со.,лtd. Адрес: 5т Флоор, Буилдинг Д, НО.381. Хуатинг Роад,Лангкоу Соммуниту, Даланг Стреет, Лонгхуа Дистрикт, Шенжен, Китай. Manufacturer: Magin Group Co.,Ltd. Address: 5th Floor, Building D, NO.381. Huating Road,Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ



Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://gal-tm.ru/podderzhka/>

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	