

T-101



Беспроводная
стереогарнитура

NOBBY

PRACTIC

 Bluetooth 5.0

Серия T-101


Модели: NBP-BH-42-45, NBP-BH-42-47,
NBP-BH-42-48, NBP-BH-42-49

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием, также рекомендуется сохранить данную инструкцию, поскольку она может оказаться полезна для дальнейшей эксплуатации продукта.

Комплектация:

- Беспроводные стереогарнитура
- Кабель для зарядки 8-pin
- Инструкция по эксплуатации



Начало работы. Зарядка аккумулятора

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор. Подключите устройство к компьютеру или USB-переходнику с помощью кабеля USB в гнездо. Время полной зарядки до 2 часов. Во время зарядки устройства световой индикатор на чехле мигает красным цветом, а внутри чехла горит красный свет. По окончании зарядки световой индикатор на чехле прекращает моргать и загорается красным цветом, внутри чехла красный свет гаснет.

Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопки на обоих наушниках в течение 3 секунд до загорания световых индикаторов. Вы услышите: «Power on». Левый наушник может работать автономно. Достаточно включить только его.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопки на обоих наушниках в течение 5 секунд, когда наушники сопряжены между собой. Вы услышите: «Power off». Если отключить только левый наушник, правый отключится вместе с ним.

Сопряжение

1. При включении обоих наушников сопряжение между наушниками произойдет автоматически. Наушники будут попеременно моргать красным и синим, затем Вы услышите: «Connected».
2. Включите Bluetooth на своем устройстве в режим поиска и выберите из списка NOBBY T-101. При успешном соединении вы услышите «Connected» через 5 секунд. На обоих наушниках световой индикатор начнет мигать синим цветом каждые 5 секунд.
3. При последующих соединениях наушников с вашим устройством необходимо нажать на кнопки на обоих наушниках в течение 3 секунд, наушники включатся, сопряжение и подключение к вашему устройству произойдет автоматически.

Проигрывание музыки

1. Когда наушники включены и соединены с вашим устройством, вы можете слушать музыку. Для этого просто включите музыку на вашем устройстве.
2. Во время проигрывания музыки можно поставить воспроизведение на паузу, однократно нажав на кнопку одного из наушников. Повторное нажатие кнопки продолжит воспроизведение музыки.

Ответ на звонок

1. Когда наушники включены и соединены с вашим устройством, возможно использование их в качестве гарнитуры hands-free.
2. При входящем вызове начнется звуковой сигнал (гудки), затем один наушник полностью проговорит номер абонента.
3. При ответе на звонок работает только один наушник.
4. Для ответа на звонок нажмите однократно на кнопку любого наушника, для отклонения звонка зажмите кнопку на 1 – 2 секунды.
5. Для окончания разговора необходимо однократно нажать на кнопку наушника.

Вызов последнему абоненту

Двойное нажатие на кнопку любого из наушников позволяет совершить вызов абоненту, который числится последним в вашем списке вызовов.

Зарядка наушников и чехла

1. Для зарядки наушников поместите их в чехол, наушники выключатся автоматически и их индикаторы будут гореть красным цветом. При полной зарядке наушников индикаторы погаснут.
2. Для заряда чехла используйте кабель 8-pin. Во время заряда чехла его индикатор мигает синим цветом, при полном заряде индикатор начинает гореть синим цветом.
3. Когда наушники заряжаются в чехле, его индикатор горит синим цветом и гаснет, когда наушники полностью заряжены.

Основные технические характеристики устройства

Версия Bluetooth:	5.0
Поддерживаемые профили:	HFP, HSP, A2DP, ARCP
Радиус действия:	10 м
Чувствительность:	120±50 дБ
Чувствительность микрофона:	32 дБ
Сопротивление:	32 Ом
Частотный диапазон:	20-20000 Гц
Диаметр динамика:	10 мм
Тип аккумулятора:	литий-ионный
Емкость встроенной батареи в чехле:	400 мАч
Емкость встроенной батареи в наушниках:	35 мАч
Время работы в режиме воспроизведения:	до 2 часов от 1 заряда
Количество зарядок от чехла:	до 5
Время зарядки:	до 2 часов
Разъем зарядки:	8-pin
Длина кабеля зарядки:	30 см

Примечание

1. Технические характеристики, приведенные выше, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция бренда Nobby постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.



Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и номера моделей мобильных устройств являются собственностью их правообладателей и использованы исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.

This item is produced under the Nobby® trademark registered in the Russian Federation. All rights reserved. Manufacturer names and model numbers of mobile devices specified in the product description are used only to inform consumers about the compatibility of the accessory.

Произведено по заказу GLOBAL SUPPLIERS PTE. LTD (Сингапур). Разработано GLOBAL SUPPLIERS PTE. LTD. (Сингапур). Импортёр: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А. Собрано в КНР.

Produced by order of GLOBAL SUPPLIERS PTE. LTD (Singapore). Designed by GLOBAL SUPPLIERS PTE. LTD (Singapore). Importer: Region Retail LLC, 142784, Block A, 6th floor, building 1, housing estate 4, 22 km of the Kievskoe highway, Moscovskiy settlement, Moscow, Russia. Assembled in P.R.C.