


Xiaomi Mi Router 4A
Роутер-маршрутизатор
Пайдаланушы нұсқаулығы



Осы нұсқаулықпен мұқият танысып, оны аспаппен әрі қарай жұмыс істегенде анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.


1-қадам Кабельдерді қосу



Бағдарлауышты қосыңыз, содан кейін DSL/ кәбілдік/спутниктік модемді Интернет портына (WAN) қосыңыз.

* Егер Интернетке қосылу Ethernet кәбілі арқылы жүзеге асырылса, Ethernet кәбілін бағдарлауыштағы Интернет портына (WAN) тікелей салыңыз.

2-қадам Желілік қосылысты теңшеу



1

Wi-Fi желісіне телефон немесе компьютер арқылы қосылыңыз (парольсіз). Wi-Fi желісінің атауын бағдарлауыш корпусынан табуға болады.

* Жүйе индикаторы көгілдір жарықпен жанғанын күтіңіз. Wi-Fi желісін тауып, оған қосылыңыз.


2

Осы кезде Сіз автоматты түрде Интернетке қосылу үшін бастапқы бетке бағытталасыз (егер бұл болмаса, браузерді ашып, miwifi.com немесе 192.168.31.1 тереңіз).

3

Интернет провайдеріңіз берген есептік жазба атауы мен құпиясөзді енгізіп, "Өрі қарай" батырмасын басыңыз (Интернетке қосылудың бірнеше жолы бар, сондықтан бұл қадамды өткізіп жіберуге болады).

* Егер Сіз Интернет провайдері жүйесіндегі есептік жазбаның атын немесе құпиясөзін ұмытып қалсаңыз, оларды Интернет провайдеріне хабарласу арқылы ала аласыз.



4

Wi-Fi мен әкімшінің жаңа құпиясезін орнатыңыз. Сондай-ақ, Wi-Fi құпиясезін әкімші құпиясезі ретінде пайдалануға болады.

* Шамның жыпылықтап, көгілдір жарықпен жануын күтіңіз, содан кейін Wi-Fi желісіне қайта қосылыңыз.

Mi Wi-Fi басқару

Басқару веб-сайты - miwifi.com. Ол бағдарлауыштың негізгі функцияларын теңшеуді қолдайды.

QR кодын сканерлеп, Mi Wi-Fi қосымшасын жүктеп алыңыз да бағдарлауышты кез келген уақытта және кез келген жерде басқарыңыз.



QoS



Рұқсатсыз қатынаудың алдын алу



Wi-Fi оңтайландыру



Қосымша жиклер

Жиі қойылатын сұрақтар

Мен желіні теңшеп болдым. Неліктен Интернетке сонда да қосыла алмай тұрмын?

1-қадам Бағдарлауыш орнатылған Wi-Fi желісін табу үшін телефонды пайдаланыңыз. Егер ол табылмаса, бағдарлауыштың қуат көзіне қосылып, оның іске қосылғанына көз жеткізіңіз.

2-қадам Телефонды Wi-Fi бағдарлауыш желісіне қосып, miwifi.com веб - сайтына өтіңіз де желіні диагностикалау нәтижелері бойынша мәселені шешуге тырысыңыз.

Бағдарлауыш үшін әкімші құпиясөзін ұмытып қалдым. Не істеуім керек?

Егер сіз белгілі бір құпиясөзді орнатпаған болсаңыз, әкімші құпиясөзі Wi-Fi желісінің құпиясөзімен сәйкес келеді, сондықтан кіру үшін соны қолданып көріңіз. Егер мәселе шешілмесе, бағдарлауыштың зауыттық теңшеулерін қалпына келтіріп, желіні қайта теңшеу керек.

Бағдарлауыштың зауыттық теңшеулерін қалай қалпына келтіруге болады?

Алдымен бағдарлауыш іске қосылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін бағдарлауыштың корпусындағы Reset (Арылту) түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз да жүйелік күй индикаторы қызғылт сары түспен жанған кезде босатыңыз. Бағдарлауыш қайта іске қосылған кезде арылту орындалады.

Бағдарлауыштағы түрлі жарық индикаторлары нені білдіреді?

Алдығы панельде екі жарық индикаторы болуы тиіс: желінің күй индикаторы (бір көк) және жүйенің күй индикаторы (үш түс: көк, қызғылт сары және күлгін).



Жүйенің күй индикаторы

Желінің күй индикаторы

Желінің күй индикаторы	Бір түс (көк)
Жанбай тұр	Сыртқы Интернет портына қосылмаған немесе қосылуда проблема бар
Жанып тұр	Желіге қосылу қалыпты жұмыс істеп тұр
Жыпылықтап тұр	Деректерді жіберу немесе алу
Жүйенің күй индикаторы	Үш түс (көк, қызғылт сары және күлгін)
Жанбай тұр	Өшірулі немесе қуат көзіне қосылмаған
Қызғылт сары түс	Жүйе жаңартылуда (жыпылықтайды), жүйе жүктелуде (жанып тұрады, жыпылықтамайды)
Көк	Қалыпты жұмыс істеп тұр (жанып тұрады, бірақ жыпылықтамайды)
Күлгін	Қауіпсіз режим (жыпылықтайды), жүйеде іркіліс болған (жанып тұрады, жыпылықтамайды)

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: R4AC.

Максалды жұмыс температурасы: 40 °С.

Wi-Fi стандарты: IEEE 802.11 b/g/n.

Жиліліктер диапазоны:

- 2400 ~ 2483.5 МГц.
- 5150 ~ 5250 МГц.

Адаптердің шығыс параметрлері: 12 В === 0,6 А.

Құрылғыны адамдардан кемінде 20 см қашықтықта орнатып, пайдаланыңыз.

Жинақталым: құрылғы, желілік бейімдегіш, пайдаланушы нұсқаулы.

Кепілдік қызмет көрсету тәртібі

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қызмет ету мерзімі және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қаптамада ауа температурасы 5 °С-ден 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.

- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сяоми Коммьюникейшнз Ко., Лтд.
Рэйнбоу Сити оф Чайна Рисорсез, 68, Цинхэ Миддл Стрит, Хайдянь ауданы, Пекин қ.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Сауда таңбасы: Xiaomi.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Шығарылған күні қаптамада көрсетілген.