



Краткое руководство пользователя Huawei E8372 LTE

Contents

1. Знакомство с устройством
2. Начало работы
 - 2.1. Сценарии подключения
 - 2.1.1. Доступ в Интернет с одного устройства
 - 2.1.2. Доступ в Интернет с нескольких устройств через Wi-Fi (подключено к компьютеру)
 - 2.1.3. Доступ в Интернет с нескольких устройств через Wi-Fi (подключено к адаптеру питания)
3. Использование устройства с компьютером в качестве USB-модема
 - 3.1. Подключение к сети
 - 3.2. Отключение от сети
4. Использование устройства в качестве точки доступа Wi-Fi, подключенной к компьютеру
 - 4.1. Настройка Wi-Fi-соединения
 - 4.2. Доступ в Интернет
5. Использование устройства с адаптером питания
 - 5.1. Подключение игровой консоли через Wi-Fi
 - 5.2. Подключение планшетного компьютера через Wi-Fi
 - 5.3. Просмотр информации об услугах
 - 5.4. Восстановление заводских настроек
6. Documents / Resources
 - 6.1. In Other Languages
 - 6.2. Other ManualsLib Projects




Знакомство с устройством

Примечание:

В этом руководстве кратко описывается внешний вид LTE E8372 и шаги по использованию LTE E8372. Подробную информацию о настройке устройства и параметрах управления Wi-Fi см. в справочной информации на веб-странице управления устройством по адресу <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>.

На следующем рисунке показан LTE E8372. Фактический вид продукта может отличаться.



1. **USB connector** (USB-разъем)

Позволяет LTE E8372 подключаться к компьютеру или адаптеру питания (не входит в комплект).

2. **Wi-Fi indicator** (Индикатор Wi-Fi)

Отображает состояние сети Wi-Fi.

- **Steady green:** The Wi-Fi function is turned on. (Постоянно горит зеленым: Функция Wi-Fi включена.)
- **Off (Выкл.):** The Wi-Fi function is turned off or the LTE E8372 has been removed. (Функция Wi-Fi выключена или LTE E8372 извлечен.)

3. **SMS indicator** (Индикатор SMS)

Отображает состояние папки входящих SMS-сообщений. Для просмотра SMS-сообщений и управления папкой входящих сообщений перейдите по адресу <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>.

- **Steady green:** There are unread messages in your inbox. (Постоянно горит зеленым: В папке входящих сообщений есть непрочитанные сообщения.)
- **Blinking green once every 2 sec:** The message storage is full. (Мигает зеленым один раз в 2 секунды: Память для сообщений заполнена.)
- **Off (Выкл.):** The LTE E8372 is powered off, there are no unread messages. (LTE E8372 выключен, непрочитанных сообщений нет.)

4. **2G/3G/LTE indicator** (Индикатор 2G/3G/LTE)

Отображает состояние подключения к мобильной сети (подключение к интернету).

- **Blinking green twice every 2 sec:** The LTE E8372 is powered on. (Мигает зеленым дважды в 2 секунды: LTE E8372 включен.)
- **Blinking green once every 0.2 sec:** The software of the LTE E8372 is being upgraded. (Мигает зеленым один раз в 0,2 секунды: Программное обеспечение LTE E8372

обновляется.)

- Blinking green once every 2 sec: The LTE E8372 is registered with a 2G network. (Мигает зеленым один раз в 2 секунды: LTE E8372 зарегистрирован в сети 2G.)
- Steady green: The LTE E8372 is connected to a 2G network. (Постоянно горит зеленым: LTE E8372 подключен к сети 2G.)
- Blinking blue once every 2 sec: The LTE E8372 is registered with a 3G network. (Мигает синим один раз в 2 секунды: LTE E8372 зарегистрирован в сети 3G.)
- Steady blue: The LTE E8372 is connected to a 3G network. (Постоянно горит синим: LTE E8372 подключен к сети 3G.)
- Blinking cyan once every 2 sec: The LTE E8372 is registered with a LTE network. (Мигает голубым один раз в 2 секунды: LTE E8372 зарегистрирован в сети LTE.)
- Steady cyan: The LTE E8372 is connected to a 4G/LTE network. (Постоянно горит голубым: LTE E8372 подключен к сети 4G/LTE.)
- **Off** (Выкл.): The LTE E8372 has been removed. (LTE E8372 извлечен.)

5. **microSD card slot** (Слот для карты microSD)

Держатель карты microSD для LTE E8372.

6. **SIM card slot** (Слот для SIM-карты)


Держатель SIM-карты (Subscriber Identity Module) для LTE E8372.

Начало работы

1. Снимите крышку с LTE E8372, сдвинув ее.


Примечание:

Запишите SSID и ключ сети Wi-Fi, которые напечатаны на LTE E8372, как показано на следующей диаграмме.



2. Вставьте SIM-карту и карту microSD (не входят в комплект) в соответствующие слоты, как показано на следующем рисунке.

3. Установите крышку на место и задвиньте ее.




Примечание:

- Убедитесь, что скошенный край SIM-карты правильно выровнен относительно скошенного края слота для SIM-карты.
- Не извлекайте SIM-карту во время использования устройства, так как это может привести к его повреждению и повреждению данных, хранящихся на карте.
- Используйте только совместимые SIM-карты, чтобы избежать повреждения LTE E8372 и SIM-карты.
- Карта microSD является дополнительным аксессуаром и не входит в комплект.
- Убедитесь, что карта microSD вставлена в соответствии с направлением (как указано на слоте для карты microSD).
- Не извлекайте карту microSD во время использования устройства, так как это может привести к его повреждению и повреждению данных, хранящихся на карте.

Сценарии подключения


Доступ в Интернет с одного устройства



Доступ в Интернет с нескольких устройств через Wi-Fi (подключено к компьютеру)



Доступ в Интернет с нескольких устройств через Wi-Fi (подключено к адаптеру питания)




Использование устройства с компьютером в качестве USB-модема

Процедура установки программного обеспечения для управления устройством может различаться в зависимости от операционной системы вашего компьютера. Следующие инструкции относятся к Windows 7 OS.

Подключение к сети

1. Подключите LTE E8372 к одному из USB-портов вашего компьютера.



Драйверы устанавливаются автоматически в фоновом режиме.

2. После завершения установки отображается веб-страница управления устройством LTE E8372 (<http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>), и LTE E8372 автоматически подключается к сети LTE.

Примечание:

- Если установка драйвера не запускается автоматически, найдите файл **AutoRun.exe** в пути к драйверу и дважды щелкните его, чтобы запустить.
- Имя пользователя и пароль по умолчанию для веб-страницы управления устройством — admin. В целях безопасности рекомендуется изменить пароль по умолчанию.
- Если функция проверки личного идентификационного номера (PIN) вашей SIM-карты включена, войдите на веб-страницу управления устройством по адресу <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>, введите и сохраните PIN-код.
- Если вы не хотите использовать имя точки доступа (APN) по умолчанию, войдите на веб-страницу управления устройством по адресу <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>, чтобы настроить и сохранить параметры APN.
- Если вы не подключены к сети, перейдите по адресу <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>, чтобы проверить состояние устройства.
- Если вы не можете получить доступ к <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>, отключите другие сетевые подключения, такие как Ethernet или Wi-Fi, извлеките, а затем снова вставьте LTE E8372 или перезагрузите компьютер.

Отключение от сети

Прежде чем извлекать LTE E8372, убедитесь, что соединение для передачи данных было разорвано.

Отключите LTE E8372 от компьютера или разорвите соединение для передачи данных LTE E8372 через веб-страницу управления устройством по адресу <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1> или через приложение Mobile Wi-Fi.

Примечание:

- По умолчанию LTE E8372 автоматически отключается от сети, если в течение 10 минут не передаются данные.
- Соединение автоматически восстанавливается при доступе в Интернет.

Использование устройства в качестве точки доступа Wi-Fi, подключенной к компьютеру

Чтобы управлять функциями Wi-Fi вашего LTE E8372, войдите на веб-страницу управления устройством по адресу <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>, чтобы настроить функции Wi-Fi.

Настройка Wi-Fi-соединения

1. Вставьте LTE E8372 в компьютер (или адаптер питания).
2. Убедитесь, что функция Wi-Fi LTE E8372 включена. Индикатор Wi-Fi должен гореть.
3. Выполните поиск Wi-Fi со своего Wi-Fi-устройства или компьютера, чтобы найти SSID Wi-Fi LTE8372, как описано в разделе «Начало работы».
4. Выберите беспроводное сетевое соединение с SSID LTE E8372 и нажмите «Подключить» ("Connect").
5. Введите ключ сети Wi-Fi, как описано в разделе «Начало работы».

Примечание:

Перед установкой соединения Wi-Fi убедитесь, что компьютер оснащен адаптером беспроводной сети. Если компьютер указывает на беспроводное сетевое соединение, адаптер беспроводной сети можно использовать. В противном случае убедитесь, что адаптер беспроводной сети работает правильно.

6. Подождите, пока в правом нижнем углу экрана компьютера не отобразится значок беспроводного сетевого соединения. Беспроводное сетевое соединение установлено.

Доступ в Интернет


Вы можете получить доступ к Интернету после установки соединения между вашим LTE E8372 и Wi-Fi-устройством.

Примечание:

По умолчанию LTE E8372 автоматически отключается от Интернета в роуминге.

Использование устройства с адаптером питания

Подключите LTE E8372 к USB-порту адаптера питания, а адаптер питания — к розетке.



Примечание:

- Адаптер питания не входит в комплект поставки. Используйте только USB-адаптер питания с номинальным напряжением 5 В и минимальным выходным током 750 мА, как указано на адаптере питания.
- Использование адаптера питания, не соответствующего рекомендованным спецификациям, может привести к неисправности, отказу или даже возгоранию LTE E8372. Такое использование аннулирует все гарантии на продукт, как выраженные, так и подразумеваемые. Пожалуйста, обратитесь к прилагаемому гарантийному талону для получения дополнительной информации о вашей гарантии.

Подключение игровой консоли через Wi-Fi

Пример: PSP

1. На PSP включите WLAN.
2. Выберите **Settings > Network Settings** (Настройки > Настройки сети).



3. Выберите **Infrastructure Mode** (Режим инфраструктуры).
4. Выберите **New Connection** (Новое соединение) и введите имя соединения.



5. Выберите **Scan** (Сканировать) для поиска беспроводных сетей. Список точек доступа будет отображен на экране.



6. Выберите точку доступа с SSID LTE E8372 и нажмите кнопку ► на PSP. Подтвердите SSID и введите правильный ключ шифрования беспроводной сети.



7. Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему шагу, а затем нажмите кнопку X, чтобы сохранить настройки.
8. Выберите **Test Connection** (Проверить соединение), чтобы проверить, успешно ли установлено сетевое соединение.
9. Теперь вы можете открыть браузер и получить доступ к сети.

Подключение планшетного компьютера через Wi-Fi

Пример: iPad

1. Коснитесь **Settings > WLAN** (Настройки > WLAN), чтобы включить WLAN.

2. Планшетный компьютер автоматически выполняет поиск беспроводных соединений и отображает список точек доступа.
3. Выберите точку доступа с SSID LTE E8372.
4. При необходимости введите правильный ключ шифрования беспроводной сети и нажмите Join (Присоединиться).
(Значок замка указывает на то, что для подключения к этой беспроводной сети требуется ключ шифрования.)



Примечание:

Любое устройство с поддержкой Wi-Fi может получить доступ к Интернету через LTE E8372. Для получения конкретных инструкций обратитесь к руководству пользователя устройства Wi-Fi.


Просмотр информации об услугах

Посетите <http://huawei.setup> или <http://192.168.8.1>, чтобы просмотреть информацию об услугах беспроводной сети.

Восстановление заводских настроек

Если вы хотите восстановить заводские настройки на своем устройстве, вы можете сделать это, подключив LTE E8372 к компьютеру или розетке и нажав и удерживая кнопку RESET в течение 2 секунд.

См. схему ниже:



Примечание:

Восстановление заводских настроек удаляет все пользовательские настройки устройства и восстанавливает все настройки на веб-странице управления до значений по умолчанию.

LTE является товарным знаком ETSI.

Documents / Resources

Available languages

 [Deutsch](#)  [Français](#)  [Dutch](#)  [Italiano](#)  [Dansk](#)  [Norsk](#)  [Polski](#)  [Suomi](#)

 [Português](#) [Español \(Latinoamérica\)](#)  [Български](#)  [Čeština](#)  [ελληνικά](#)

[English \(UK\)](#) [Español \(España\)](#)  [Eesti](#)  [Hrvatski](#)  [Magyar](#)  [Bahasa Indonesia](#)

 [Қазақша](#)  [Lietuvių](#) [Português \(Brasil\)](#)  [Română](#) [Română \(Moldova\)](#)

 [Slovenčina](#)  [Slovenščina](#)  [Shqip](#) [Kiswahili](#)  [Türkçe](#)  [O'zbekcha](#)

