aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

ЖЗҚ
A1001A2CW

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Желілік зарядтау құрылғысы ауыспалы ток желісінен мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны жылу көздерінен, сондай-ақ судан және басқа сұйықтықтардан аулақ жерде қолданыңыз және сақтаңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылығы бар бөлмелерде қолданбаңыз.
- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Құрылғыны соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны қосуға арналған розетка төтенше ажырату үшін оңай қолжетімді болуы тиіс.
- Қосылған мобильді құрылғылардың қуаты зарядтау құрылғысының максималды қуатынан аспауы тиіс.
- Қолдану кезінде құрылғыны ешқандай заттармен жаппаңыз.

- Қолданып болғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратқанда, оған қосылған кәбілден тартпаңыз.
- Ақаулық немесе зақым болған жағдайда құрылғыны электр желісінен дереу ажыратыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- Зақымдалған немесе сертификатталмаған кәбілдері бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны олардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құрылғы схемасы



1. USB-C 1 қосқышы.
2. USB-C 2 қосқышы.
3. USB-A қосқышы.

Пайдалану

1. Кәбілді (жиынтыққа кірмейді) ЖЗҚ-ның тиісті қосқышына қосыңыз. Кәбілдің екінші ұшын мобильді құрылғыңызға қосыңыз.
2. Зарядтау құрылғысын розеткаға қосыңыз.
3. Мобильді құрылғыңыздың зарядталып жатқанына көз жеткізіңіз.

Техникалық сипаттамалар

- Құрылғы үлгісі: A1001A2CW.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері (кіріс): 100–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуат параметрлері (шығыс):
  - USB-C 1 / USB-C 2: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 3 А; 15 В ⎓ 3 А; 20 В ⎓ 5 А.
  - USB-A: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 2,92 А.
- Максималды шығыс қуаты: 100 Вт.
  - USB-C 1 + (USB-C 2 + USB-A): 80 Вт + 15 Вт.
  - USB-C 1 + USB-A: 65 Вт + 35 Вт.
  - USB-C2 + USB-A: 15 Вт.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қосқыштар: USB-A, USB-C × 2.
- Жылдам зарядтау стандарттары: PD 2.0, PD 3.0, QC 2.0, QC 3.0, SCP, FCP, ACF, APPLE 2.4
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Хуашэн Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. №118, Дунъюань даңғ., Шипай, Дунгуань қ., Гуандун провинциясы, Қытай.
Manufacturer: GUANGDONG HUASHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
No.118, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Dongguan, Guangdong, P.R. China.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндірілген күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.
Кепілдік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған себептермен істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды, бұл ретте өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылуы тиіс. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 18 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

aceline