

Пульт универсальный для кондиционера A2CR12

aceline

Руководство по эксплуатации

Назначение устройства

Универсальный пульт для кондиционера предназначен для управления любым кондиционером.

Меры предосторожности

- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и у источников тепла.
- Убедитесь, что между пультом и кондиционером нет препятствий.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

Эксплуатация

Подключение по бренду

1. Подключите кондиционер к сети и направьте пульт в его сторону.
2. Нажмите кнопку, соответствующую бренду Вашего кондиционера (см. таблицу ниже), раздастся звуковой сигнал.

Кнопка	Бренд	Кнопка	Бренд
	Gree/Haier	Время включения	Chigo/Daikin
	Midea/Toshiba/ Changhong	Время отключения	Fujitsu/Carrier
	Sharp/Kelon	Быстрое охлаждение	Chunlan/Aux
Режим	LG/Samsung/Mi/ Skyworth	Быстрый подогрев	Shinco/Aucma
	Hitachi/Panasonic		Mitsubishi/дпырое
	Sanyo/Hisense		

3. Убедитесь, что функциональные кнопки пульта верно работают, это означает, что подключение прошло успешно. В противном случае повторите шаг 2.

Подключение с помощью авто-поиска

1. Подключите кондиционер к сети и направьте пульт в его сторону.
2. Удерживайте кнопку «» в течение 6 секунд. В нижнем правом углу дисплея начнут мигать и отображаться коды — пульт находится в режиме быстрого поиска типа кондиционера. Нажмите кнопку «ОК» для завершения поиска, когда кондиционер начнет работу.
3. Убедитесь, что функциональные кнопки пульта верно работают (кроме, кнопок увеличения/уменьшения температуры, времени включения/отключения и «»). Нажмите кнопку «ОК», если все работает, и код подошел. В противном случае снова нажмите кнопку «» для продолжения поиска.

Ввод кода вручную

1. Подключите кондиционер к сети, найдите тип Вашего кондиционера в таблице кодов (см. дополнительное приложение к комплекту поставки), например, «Haier».
2. Удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, пока на дисплее пульта не начнет мигать код Вашего кондиционера. Нажимайте кнопки «» или «», чтобы выбрать необходимый код. После выбора верного кода кондиционер начнет работу.
3. Нажмите кнопку «ОК», и код кондиционера перестанет мигать.
4. Убедитесь, что пульт успешно подключен к кондиционеру. В противном случае повторите шаги 2–3.

Поиск кода вручную

1. Подключите кондиционер к сети и направьте пульт в его сторону.
2. Удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, пока на дисплее пульта не начнет мигать код Вашего кондиционера. Затем нажмите кнопку «». Нажмите кнопку «ОК», если код подошел. Кондиционер начнет работу.

Сброс настроек

Нажмите одновременно кнопки «» и «» на 3 секунды для сброса до заводских настроек.

Дополнительные функции

- **Быстрое охлаждение:** 21 °C, сильный поток воздуха, автоматическое направление обдува. Чтобы включить функцию, нажмите соответствующую кнопку.
- **Быстрый обогрев:** 27 °C, сильный поток воздуха, автоматическое направление обдува. Чтобы включить функцию, нажмите соответствующую кнопку.
- **Часы:** нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки часов. Настройте время с помощью кнопок «» и «». Для подтверждения снова нажмите кнопку «Часы».
- **Время включения/отключения:** после нажатия соответствующей кнопки на пульте загорится индикатор таймера.

Примечание: функция «Время включения» для некоторых типов кондиционеров доступна только в выключенном режиме.

Технические характеристики

- Модель: A2CR12.
- Торговая марка: Aceline.
- Дальность действия: 8 м.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Питание: батарея AAA (x2).
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: пульт, список кодов кондиционеров, руководство по эксплуатации, батарейки AAA (2 шт.).

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание не входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес. **Срок эксплуатации:** 12 мес.

Актуальный список сервисных центров:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Чунхон Электроникс Инд. Ко., Лтд.

Шоссе Индастриал 1, д. Цзян, Личэн, р-н Цзэнчэн, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

