

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Ауа ылғалдауыш
AAR-LAB

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар	5
Техникалық сипаттамалар.....	5
Жинақталым	6
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану нұсқаулығы.....	7
Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	9
Кепілдік туралы ақпарат.....	9
Қосымша ақпарат.....	10

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ауа ылғалдауыш бөлмедегі ауа ылғалдылығының жайлы деңгейін сақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шек-теулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақы-лайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер қуат сымы және/немесе ашасы зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Кез келген ақаулық (мысалы, күйік иісі) байқалса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Электр тогының зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғы тек үй-жай ішінде пайдалануға арналған. Оны ашық ауада қолданбаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде (мысалы, жуынатын бөлме, кір жуатын бөлме және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны еденнен кемінде 60 см және қабырғалардан, басқа құрылғылар мен заттардан кемінде 30 см қашықтықта қатты, тегіс және суға төзімді бет-терге орналастырыңыз. Таңдалған орын балалар мен жануарларға қолжетім-сіз болуы тиіс.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс жерде орнатыңыз. Кілем жабындары, перделер, қалың перделер немесе дастархандар сияқты ылғалды сіңіретін материалдардың ылғалданбауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны желіге тек құрғақ қолмен қосып, ажыратыңыз.
- Резервуарда су болмаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ылғалдандырушы тек алдын ала тазартылған, 40 °C-тан жоғары емес температураға дейін қыздырылған суды құйыңыз.

- Құрылғы қосылған кезде оны еңкейтпеңіз, қозғалтпаңыз немесе босатуға тырыспаңыз. Құрылғының жұмысы кезінде резервуардағы сүмен ешқандай манипуляция жасамаңыз.
- Су толтырылған резервуарды екі қолмен ғана ұстаңыз.
- Құрылғының тесіктерін жаппаңыз және оларға бөгде заттарды салмаңыз.
- Су резервуарына әтір мен дәрі-дәрмек қоспаңыз.
- Құрылғының шүмегінен шыққан бұды жұтпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жабық бөлмеде қараусыз қалдырмаңыз.
- Бөлмедегі ылғалдылық деңгейін қадағалаңыз. Ылғалға аса қаныққан ауа жиназдар мен қабырғаларда із қалдыруы мүмкін. Есікті/терезені әрқашан ашық қалдырыңыз.
- Ылғалдауыштың жұмысы кезінде оның айналасында судың жиналуы қоршаған ылғалдылықтың тым жоғары екенін көрсетеді. Баяулау режимді таңдаңыз немесе құрылғыны үзілістермен пайдаланыңыз. Бөлмедегі ылғалдылықтың жоғары деңгейі микроорганизмдердің көбеюіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бактериялардың көбеюін болдырмау үшін құрылғыны үнемі (әр 3 күн сайын) тазалап тұру қажет.
- Қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғы пайдаланылмай тұрғанда, резервуардағы суды ешқашан қалдырмаңыз.
- Ток соғуын болдырмау үшін құрылғыны, сондай-ақ электр ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар зарядталған күйде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада және ауаның қалыпты ылғалдылығында сақталуы тиіс. Батареялар қоршаған ортаның өте жоғары (40 C жоғары) және өте төмен (10 C төмен) температураларында ұзақ пайдалануды нашар көтереді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз, пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалар


- Үлгі: AAR-LAB.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қоректендіру кернеуі: 5 В.
- Номиналды қуаты: 5 Вт.
- Тұтынылатын қуат: 115 Вт.
- Номиналды жиілік: 3 МГц — 100 КГц.
- Шу деңгейі: 38 дБ.
- Резервуардың сыйымдылығы: 100 мл.
- Су шығыны циклге: 10–25 мл/сағ.
- Бөлменің ұсынылатын ауданы: 6–10 м².
- Қуат сымының бекітілу түрі: Y.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.

- Өлшемдері (Ұ x Е x Б): 10,3 × 18,7 × 10,3 мм.
- Желілік баудың ұзындығы: 1 м.
- Салмағы: 0,24 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы






1. Қаппақ.
2. Корпус.
3. Бу беру батырмасы.
4. "Жарықтандыру" батырмасы.
5. USB қосқышы.
6. Бу беру шүмегі.
7. Су резервуары.
8. USB Type-C кәбілі.

Пайдалану нұсқаулығы


1. Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз
2. Құрылғыны USB Type-C кәбілі арқылы желіге қосып, қақпағын шешіңіз.
3. Резервуарға су құйып, оған 5-10 тамшы хош иісті май тамызыңыз.

Ескертулер

- Максималды белгіден асырмаңыз.
- Резервуарды ыстық сумен толтырмаңыз.




4. Қақпағын жабыңыз.
5. Ылғалдауышты қосу үшін 3 батырмасын басыңыз. Әдепкі бойынша жарқын жарықтандыру және тұрақты бу беру режимі орнатылған.
6. Ауыспалы бу беру режиміне ауысу үшін 3-ші батырманы тағы да басыңыз (30 с қосулы / 30 с сөндірілген).
7. 3-ші рет батырманы басып, құрылғыны өшіріңіз.
8. Жарықтандыруды өшіру үшін 4-ші батырманы басыңыз. Оны қосу үшін қайта басыңыз.



Жарықтандыру

- Әдепкі бойынша жарықтандыру режимі орнатылған.
- 4-ші батырманы басып, орташа жарықтыққа ауыстырыңыз.
- Минималды жарықтыққа ауыстыру үшін 4-ші батырманы тағы да басыңыз.
- Жарықтандыру режимдері кезекпен ауысады.
- Жарықтандыру тек бу беру қосылған кезде ғана жұмыс істейді.



Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары

Мәселе	Себебі	Шешім
3-ші батырма қосылған, бірақ бұдың берілуі жоқ немесе ол аз немесе құрылғы автоматты түрде өшеді	Резервуарда су жеткіліксіз	Резервуарды толтырыңыз
3-ші батырма қосылған, бірақ бұдың берілуі аз	Артық су	Артық суды төгіп тастаңыз. Максималды белгіден асырмаңыз
	Ультрадыбыстық пластинадағы кір	Резервуар мен ультрадыбыстық пластинаны тазалаңыз
	Ауа қабылдағыш тесік ластанған	Ауа қабылдағыш тесікті тазалап, құрылғыны тегіс бетке қойыңыз
Құрылғыдан су ағып жатыр	Құрылғының қақпағы нашар жабылған	Қақпақты толық жабыңыз

Күтім және қызмет көрсету

- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдалануды жоспарламасаңыз, су резервуарын босатып, оны тазалап, құрғақ жерге қойыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап тұрыңыз:
 - Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, қақпағын шешіңіз.
 - Қалған суды төгіңіз.
 - Бейтарап жуғыш зат қосылған жылы су ерітіндісін құйыңыз.
 - Құрылғыны жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіп, кептіруге қалдырыңыз.
- Бүріккішті суға малынған мақта таяқшасымен сүртіңіз.
- Егер құрылғы құлап кетсе, оны өшіріп, қақпағын ашып, қалған суды төгіңіз. Құрылғының сыртқы зақымдануларын тексеріңіз. Егер зақым болмаса, құрылғыны кем дегенде 24 сағат кептіруге қалдырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұйы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Цзинсиньтай Хаусвэр Ко., Лтд.

2 және 3-қабаттар, 7-корпус, Хунъао өнеркәсіптік паркі, Тяньляо қауымдастығы, Гуанмин ауданы, Шэньчжэнь қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Shenzhen Jingxintai Houseware Co., Ltd.

2&3/F, 7th Block, Hong'ao Industry Park, Tianliao Community, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекенжайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



aceline