

# Кронштейн для ТВ AC-F600

## Руководство по эксплуатации

aceline

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


### Назначение устройства

Кронштейн для ТВ — изделие, предназначенное для подвешивания телевизора на стену или потолок.

### Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него телевизора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с телевизорами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Кронштейн предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.


# Общие габариты



## Установка

### Комплект установки

Комплект  
для крепления к стене



Дюбель



ST6 × 50 (×4)



уровень

Комплект для сборки кронштейна




M4 × 20 (×4)



M5 × 20 (×4)



M6 × 20 (×4)



M8 × 20 (×4)



M5 × 35 (×2)



Шайба  
D6 (×4)




Шайба  
D8 (×4)




Втулка  
M8 (×4)

## Инструкция по установке


Примечание: перед началом установки подготовьте следующие инструменты:



Дрель  
(не входит в комплект)




Отвертка  
(не входит в комплект)



Уровень  
(из комплекта)

1




Приложите кронштейн к стене и выровняйте его при помощи уровня. Отметьте карандашом 4 отверстия для крепления.


2

1  
Спиральное сверло  
( $\varnothing 4$  мм)

2  
Сверло по бетону  
( $\varnothing 10$  мм)




Крепление допустимо только к цельному бетону. Не сверлите в цементные швы.



Сначала просверлите направляющие отверстия  $\varnothing 4$  мм в намеченных точках, а затем расширьте их до  $\varnothing 10$  мм на глубину 60 мм. Вставьте в отверстия дюбели.


3



Забейте дюбели в отверстия при помощи молотка.


4

ST6  $\times$  50  
D8




Вкрутите шурупы вместе с шайбами в стену при помощи отвертки.

5



Прикрепите монтажные пластины к телевизору, как показано на рисунке.

6



Повесьте телевизор на монтажные пластины и закрепите стопорные винты M5  $\times$  35 для фиксации.

## Технические характеристики

- Модель: AC-F600.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная нагрузка: 40 кг.
- Диагональ экрана ТВ: 32–75”.
- Расстояние от стены: 24 мм.
- Тип регулировки: фиксированный.
- Стандарты VESA: 100 × 100; 200 × 200; 300 × 300; 400 × 200; 400 × 400; 600 × 200; 600 × 400.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: кронштейн, набор крепежа, руководство по эксплуатации.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цзеян Гиббон Хардвэа Ко., Лтд.

№59, Хунчжувэй, д. Пайбянь, Путянь, р-н Цзедун, г. Цзеян, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

**Адрес электронной почты:** provil@mail.dlogistix.com

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>