aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

ТД антеннасы

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

ТД антеннасы — аналогтық және сандық ТД сигналдарын қабылдауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының корпусына бөгде заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін бөлмеге орналастырыңыз.
- Құрылғыны ашық от көздері мен қыздыру элементтерінің жанына орналастырмаңыз. Оны механикалық дірілдің, тікелей күн сәулесінің және шаңның әсерінен сақтаңыз.
- Ұзақ уақыт салқын жерде болғаннан кейін қосар алдында құрылғыны бөлме температурасында 1 сағат ұстау қажет.
- Теледидарға немесе басқа құрылғыға қосылмас бұрын құрылғылардың қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Антеннаны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, сондай-ақ найзағай алдында оны барлық басқа құрылғылардан ажыратыңыз. Найзағай кезінде құрылғы мен қуат кәбіліне тиіспеңіз.
- Кәбіл зақымданған немесе құрылғы кез келген ақаулы болған жағдайда оны пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: AC-IAU30.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 5 В ⎓ 100 мА.
- Антенна түрі: белсенді.
- Жиілік диапазоны:
  - VHF: 87,5–230 МГц.
  - UHF: 470–862 МГц.
- Қарсылық: 75 Ом.
- Күшейту коэффициенті: 30 дБи.
- Кәбілдің ұзындығы: 5 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Кәбіл.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Қуат және сигнал деңгейі индикаторлары.
2. Сигнал күшейткішінің реттегіші.


Пайдалану

Орнату

- Антеннаны ең жоғары биіктікке орнатыңыз.
- Антеннаны терезеге мүмкіндігінше жақын орналастырыңыз.
- Энергия тұтынуы жоғары құрылғылар кедергі жасауы мүмкін. Антенна мен кондиционер, шаш кептіргіш, микротолқынды пеш және т.б. сияқты электр құралдары арасындағы қашықтықты мүмкіндігінше үлкен етіп қалдырыңыз.
- Үйден телемұнараға дейінгі қашықтық — сигналды қабылдау сапасына әсер ететін маңызды факторлардың бірі. Антеннаны телемұнара тұрған жаққа дәл бағыттаңыз. Телемұнараның орнын анықтау үшін мына факторларға назар аударыңыз:
  - Биіктігі мен пішіні. Телемұналар әдетте өте биік құрылыстар. Телемұнара неғұрлым биік болса, қамту радиусы соғұрлым үлкен болады. Олардың биіктігі бірнеше жүз метрге жетуі мүмкін және көбіне торлы металл құрылымы болады.
  - Антенналар. Мұнараларда әртүрлі пішіндегі және өлшемдегі көптеген антенналар орналасқан.
  - Орналасқан жері. Телемұналар әдетте сигналдың максималды қамтуын қамтамасыз ету үшін биіктіктерде немесе биік ғимараттарда орнатылады. Қалаларда және ірі елді мекендерде оларды көбіне арнайы бөлінген аумақтардан кездестіруге болады.
  - Қоршаулар мен тыйымдар. Телемұналардың айналасында көбіне қоршаулар орнатылған, рұқсатсыз жақындауға тыйым салатын ескерту белгілері бар. Бұл қауіпсіздік талаптарына байланысты.
  - Жыпылықтайтын шамдар. Ұшу аппараттарымен соқтығысуды болдырмау үшін телемұнараларда әдетте қараңғыда көрінетін жыпылықтайтын шамдар орнатылады.
  - Шу шығаратын жабдық. Мұнаралардың жанында жабдықты жұмыс күйінде ұстап тұратын технологиялық үй-жайлар мен генераторларды байқауға болады.
  - Түсі. Әдетте мұнаралар қызыл және ақ түске боялған.

Құрылғыны қосу

1. Антеннаның коаксиалды кәбілінің штекерін ТД-ға немесе ТД-тюнерге жалғаңыз.
2. Антеннаны қоректендіру үшін оны USB кәбілі арқылы ТД-ның сәйкес қосқышына жалғаңыз. ТД-да USB қосқышы болмаса, кәбілді зарядтағыш арқылы розеткаға жалғаңыз (жинаққа кірмейді).



3. ТД-ны және/немесе ТД-тюнерді қосыңыз.
4. Сигнал күшейткішінің реттегішін оңға бұра отырып, антеннаны қосыңыз — қуат индикаторы жанады.
5. Антеннаның құрылғымен анықталғанын тексеріңіз. Егер ол анықталмаса, ТД-ны және/немесе ТД-тюнерді өшіріп, алдыңғы қадамды қайта орындап көріңіз.
6. Антеннаның жағдайын әртүрлі жаққа бұра отырып, оңтайлы күйге реттеңіз.
7. Сигнал қабылдауды жақсарту үшін реттегішті оңға қарай бұра беріңіз, бұл ретте сигнал деңгейінің тиісті индикаторлары жана бастайды.

Антеннаның жұмысына әсер ететін факторлар

- Жер бедері. Таулар, төбелер, биік ғимараттар сигналдың өтуіне кедергі келтіруі мүмкін.
- Ауа райы жағдайлары. Жаңбыр, қар, тұман сигналды әлсіретуі мүмкін.
- Электромагниттік кедергілер. Тұрмыстық электр құралдары, арматураланған бетон, Wi-Fi роутері, электр беру желілері сигнал қабылдау сапасын нашарлататын кедергілер тудыруы мүмкін.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Ваньлитун Антенна Эквипмент Ко., Лтд. Аньлэ өнеркәсіптік аймағы, Гуанчжу тас жолы, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді өнімді пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес пайдалану шартымен тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (желі кернеуінің сәйкес келмеуінен, өнімнің өзіне де, оған жалғанған өнімдерге де әсер етуден туындаған қысқа тұйықталуларды қоса алғанда), сондай-ақ өнімді сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен мүліктік, моральдық және өзге де залал үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде адамдардың өзгертуі, осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттік берілмеген тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуі іздері бар. Ақау өнімнің құрылымын немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

aceline