

Кронштейн для ТВ AC-TT2400

Руководство по эксплуатации

aceline

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Кронштейн для ТВ — изделие, предназначенное для подвешивания телевизора на стену или потолок.

Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него телевизора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с телевизорами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Для установки кронштейна может потребоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Кронштейн предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Общие габариты



Инструкция по установке

Комплект установки

Необходимые инструменты
(не входят в комплект):

A × 3 B × 3 C × 1 D × 4 E × 4 F × 4



Уровень M4 × 16 M5 × 16 M6 × 16

G × 4 H × 3 I × 4 J × 4 K × 1 L × 4 M × 4 N × 4



M8 × 16

M6

M5

M8

Держатель
ТВ кабеля

M6 × 12

M6

M8



Карандаш



Крестовая
отвертка




Дрель




Сантиметровая
лента


Установка




Установка на деревянную каркасную стену



Крепление кронштейна к экрану



Примечание: подберите винты и шайбы в зависимости от размера резьбовых отверстий на задней панели Вашего телевизора.



Технические характеристики

- Модель: AC-ТТ2400.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная нагрузка: 15 кг.
- Диагональ экрана ТВ: 26–50”.
- Расстояние от стены: 40–360 мм.
- Тип регулировки: наклон и поворот.
- Угол наклона верх/вниз: 0/15°.
- Угол поворота: 180°.
- Стандарты VESA: 75 × 75, 100 × 100; 200 × 100; 200 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 400.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: кронштейн, набор крепежа, руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзэян Гиббон Хардвэа Ко., Лтд.

№59, Хунчжувэй, д. Пайбянь, Путянь, р-н Цзедун, г. Цзэян, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>