

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Кездейсоқ орбиталық
тегістеуіш
АС400-125

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	3
Электр қауіпсіздігі	3
Жеке қауіпсіздік	4
Өнімнің қызмет ету мерзімі	4
Сыни бас тартулар тізімі	4
Шекті күйлердің критерийлері	4
Құралды дұрыс пайдалану	4
Персоналдың мүмкін қате әрекеттері	5
Эксцентрикті тегістеуішпен жұмыс істеу кезіндегі ұсыныстар	5
Құрылғы схемасы	7
Техникалық сипаттамалары	8
Жинақталым	8
Жұмысқа дайындалу	9
Тегістеу шеңберін орнату	9
Ауаны шаңнан тазарту құрылғыларын орнату	9
Пайдалану бойынша нұсқаулық	10
Қызмет көрсету және күтім	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Эксцентрлік тегістеуіш ағашты, пластмассаларды, металдарды, толтырғыштарды және боялған беттерді құрғақ тегістеуге, қылшықтарды тазалауға және әрлеуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Бұл құралды тез тұтанатын немесе жарылғыш заттардың жанында, жоғары ылғалдылықта, жаңбыр кезінде немесе жақын адамдардан 5 метр қашықтықта қолданбаңыз.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс істеңіз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді ешбір жағдайда өзгертпеңіз. Қорғаныш жерге тұйықталуы бар электр құралдары үшін адаптер ашаларын қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Жерге қосылған беттермен (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоңазытқыштар) физикалық жанасудан аулақ болыңыз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе розеткадан суыру сияқты мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе электр құралының қозғалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатасып қалған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын ашық ауада пайдаланған кезде сәйкес ұзартқыш сымдарды пайдаланыңыз. Сыртқы ұзартқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Абайлаңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын ақылмен пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе дәрі-дәрмектің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен болсаңыз, электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Қолданылатын электр құралының түріне сәйкес жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) кию жарақат алу қаупін азайтады.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құралының байқаусызда іске қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын, құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылған құралды ажыратқыштан ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралдарын немесе кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне қойылған құрал немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалану үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны және тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Қуат өшіп қалса немесе электр құралы күтпеген жерден өшіп қалса, құралды дереу өшіріңіз. Электр қуатын жоғалту кезінде құрылғы қосулы күйде қалса, қуат қалпына келтірілгенде ол өздігінен жұмыс істей бастайды, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның уәкілетті өкілдері құралды осы нұсқаулыққа сәйкес келмейтін түрде пайдалану нәтижесінде келтірілген зақым үшін жауапты емес.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайда жарамды болып табылады.

Сыни бас тартулар тізімі

- Күшті ұшқын жағдайында қолданбаңыз.
- Қатты діріл болса қолданбаңыз.
- Түтін тікелей өнім корпусынан шықса қолданбаңыз..

Шекті күйлердің критерийлері

- Өнімнің корпусы зақымдалған.

Құралды дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы қосқышы бар құралды пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын құрал қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

- Құралды орнату, керек-жарақтарды ауыстыру немесе жұмысты тоқтату алдында құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына жол бермеңіз.
- Қолданбаған кезде құралдарды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.
- Осы нұсқауларға сәйкес құралдарды, керек-жарақтарды, қондырмаларды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескеріңіз. Құралдарды мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

Персоналдың мүмкін қате әрекеттері

- Тұтқаны зақымдалған немесе қорғаныштары зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр кезінде аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Корпусқа су кірсе, қоспаңыз.

Экцентрикті тегістеуішпен жұмыс істеу кезіндегі ұсыныстар

- Алғаш рет қосар алдында машинаның бөлшектерін, механизмдерін және қорғаныс құрылғыларын дұрыс құрастыруға және бекіту сенімділігіне назар аударыңыз.
- Құрылғыны іске қосқаннан кейін оны кемінде бір минут бос тұруға қалдыру арқылы оның дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер осы уақытта сіз бөгде шуды естісеңіз немесе күшті діріл сезсеңіз, оны өшіріп, осы құбылыстың себебін анықтаңыз. Ақаулықтың себебі анықталып, жойылмайынша машинаны қоспаңыз.
- Құрылғыны ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз. Жұмыс орныңыздың жақсы жарықтандырылғанына және қозғалыс еркіндігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Машинаны үгінділер немесе балауыз сияқты едені тайғақ жерлерде пайдаланбаңыз.
- Жұмыс орнында шаңды кетірудің тиімді жүйелері болмаса, жеке тыныс алу органдарын (респиратор) пайдалану ұсынылады, өйткені кейбір материалдарды өңдеу кезінде кішкене бөлшектер аллергиялық асқынуларды тудыруы мүмкін.
- Машина бөлшектерінің жұмысқа жарамдылығын, жоспарланған операцияларға жұмыс құралын бекіту және орнатудың дұрыстығы мен сенімділігін қадағалау. Кез келген ақаулы бөлік дереу жөнделуі немесе ауыстырылуы керек.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз. Машинаны шамадан тыс жүктемей орындасаңыз, жұмысыңыз жақсырақ орындалады және тезірек аяқталады.
- Экцентрикті ұнтақтағышты басқаруға тек оқытылған және тәжірибелі адамдарға рұқсат етіледі. Кез келген операцияны орындауға кіріскен кезде пайдалану нұсқаулығын, машинаның құрылымын, әрбір машинаны басқару мақсатын зерделеу қажет. Белгіленген операцияны орындамас бұрын, жоспарланған өңдеу әдістері мен режимдерін зерттеңіз, тиісті оқу құралдарынан немесе білікті маманнан ақпарат алыңыз.

- Тегістеу дөңгелегі дұрыс орналастырылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Тегістеу шеңберін ауыстырған кезде, жұмыс режимін өзгерткен кезде және операциялар арасында үзіліс жасағанда саусағыңызды іске қосу түймешігінде ұстамаңыз. Тағайындалған қолдану үшін тек тиісті тегістеу шеңберін пайдаланыңыз. Тегістеу шеңберін әр орнату немесе ауыстыру алдында оның жақсы күйде екеніне және ақаулардың (деформация, жоңқалар, жарықтар, коррозия, сұйықтықтар мен майлардың іздері және т.б.) жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Жұмыс құралы дайындамадан алынбаған кезде машинаны қосуға немесе өшіруге болмайды.
- Жұмыс істеп тұрған тегістеу дөңгелегін қолыңызбен немесе кез келген затпен тоқтатуға тырыспаңыз.
- Бұл операция үшін ұсынылған жұмыс режимін мәжбүрлемеңіз.
- Дайындаманы ешқашан қолыңызбен ұстамаңыз. Бөлшек ілмекпен немесе қысқыштармен бекітілуі керек. Құралға қызмет көрсетер алдында әрқашан құрылғыны өшіріңіз.
- Қолдар өңделетін дайындамаға жақын болмауы керек.
- Дайындамада сынықтар, жоңқалар немесе абразивті бөлшектердің жиналуына жол бермеңіз.
- Өзіңізді чиптерден, абразивті бөлшектерден және ұшқындардан аулақ ұстаңыз. Қауіпсіздік көзілдірігін немесе мөлдір бет қалқаны киюді ұмытпаңыз.
- Судың немесе майлаудың машинаға, дайындамаға немесе жұмыс құралына тиюіне жол бермеңіз.
- Машинаны желіні орнату элементтерімен, электр беру желілері мен магистральдармен немесе электр сымдары мен құбырлардың (су, газ, сұйық отын, ауа және т.б.) жанында пайдалануға тыйым салынады.
- Машинаны мықтап ұстаңыз. Есіңізде болсын, іске қосу және тоқтату кезінде машина өздігінен төмен немесе жоғары, оңға немесе солға қозғалуы мүмкін (кері соққы).
- Машинаға зауыттық дизайнды өзгертуге және қолдан жасалған құрылғыларды орнатуға қатаң тыйым салынады.
- Дайындаманы салқындату сұйықтығымен өңдеуге қатаң тыйым салынады.
- Бірнеше бос дайындамаларды бір уақытта өңдемеңіз.
- Үлкен, өте кішкентай немесе ыңғайсыз дайындамаларды ұстағанда әсіресе сақ болыңыз. Ұзын дайындамалар үшін қосымша тірек беттерін (үстел ұзартқыштарын) пайдаланыңыз, себебі дайындама тіреу бетінен ауып кетуі мүмкін. Мұқият ұстай алмайтындай кішкентай дайындамаларды өңдемеңіз.
- Дайындаманы өңдеу кезінде кері соққыны (қайтаруды) болдырмау үшін жұмыс құралының тербелістерінің азаймауын қамтамасыз ету қажет.
- Қозғалтқыштың зақымдану қаупін болдырмау үшін машина мен корпусың желдеткіш арналарын үгінділер мен шаңнан жүйелі түрде тазалаңыз. Бұл қозғалтқыштың кедергісіз салқындатылуын қамтамасыз етеді.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз. Осы нұсқаулықпен реттелетін жұмыстарды орындаған кезде, машинаны беруде қозғалтқыш жылдамдығының айтарлықтай төмендеуіне әкелетін шамадан тыс күшке жол бермеңіз. Бұл талапты орындамау машинаның электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін.

Құрылғы схемасы



1. Тірек тәрелкесі.
2. Машина корпусы.
3. Ауыстыру.
4. Тұтқа.
5. Жылдамдықты реттегіш.
6. Қуат кәбілі.
7. Шаң жинағыш құбыр.
8. Шаң жинағыш.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: АС400-125.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Макс. қуаты: 400 Вт.
- Желі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Табанның диаметрі: 125 мм.
- Бос жүріс жылдамдығы: 6000–14000 айн/мин.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 2 м.
- Дыбыс қысымының деңгейі L_{pa} (K=2,5): 80 дБ(А).
- Дыбыс қуатының деңгейі L_{wa} (K=2,5): 89 дБ(А).
- Қорғау класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Щеткалар жинағы.
- Шаң жинағыш.
- Тегістеу дөңгелектері (16 дана):
 - 60 — 3 дана.
 - 80 — 1 дана.
 - 120 — 3 дана.
 - 240 — 3 дана.
 - 400 — 3 дана.
 - 1000 — 3 дана.

Жұмысқа дайындалу

Тегістеу шеңберін орнату

1. Қуат сымын электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Тегістеу дөңгелегіндегі (9) саңылауларды тіреуіш төсемдегі (1) тесіктермен туралаңыз.
3. Тегістеу дөңгелегін тірек төсеміне қарсы басыңыз.


Назар аударыңыз: тек «Velcro» бекітуге арналған арнайы тегістеу дөңгелектерін пайдаланыңыз.



Ауаны шаңнан тазарту құрылғыларын орнату

Тыныс алу жүйесін шаңнан қорғау үшін құрылғыны шаңсорғышпен бірге пайдалану ұсынылады.

1. Шаңсорғышты машинаға қосу үшін шаңсорғыш түтігін тегістеуіштің шаң жинағыш қосылымына жалғау керек.
2. Тегістегішпен жұмыс істегенде шаңсорғышты пайдалану мүмкін болмаса, шаң жинағышты пайдаланыңыз. Шаң ұстағыштың (7) фитингін (10) суретте көрсетілгендей машинаның фитингіне (8) орнатыңыз және бекітіңіз.



Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз.
2. Ауыстырғышты «I» күйіне бұраңыз. Құрылғыдағы басқару құралын пайдаланып пластина жылдамдығын орнатыңыз.
3. Машинаның тіреуіш тақтасына орнатылған тегістеу дөңгелегін өңделетін дайындаманың бетімен біркелкі бекітіңіз.
4. Дайындаманың бетін станокқа шамадан тыс күш қолданбай тегістеңіз.
5. Жұмыстың соңында тегістеу дөңгелегін дайындамамен байланыстырудан алып тастаңыз және қосқышты «0» күйіне бұраңыз.

Ескертпе: ең жоғары өнімділікке және тамаша нәтижелерге қол жеткізу үшін өңделетін материалдың түрі мен қасиеттеріне ең қолайлы тегістеу шеңберін таңдау өте маңызды.

Қызмет көрсету және күтім

Тозған немесе зақымдалған жабдықпен машинаның ұзақ жұмыс істеуі өнімділікті төмендетеді және қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін. Жабдықтың тозғанын немесе зақымдалғанын байқаған кезде оны жаңасымен ауыстырыңыз.

- Жұмысты аяқтағаннан кейін жабдықты машинаның тіреуіш тақтасынан алыңыз.
- Құралды шаң мен кірден таза шүберекпен тазалаңыз. Құрылғыны тазалау үшін бензолды, сұйылтқыштарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. Бұл құрылғының түссізденуіне, деформациялануына немесе жарылуына әкелуі мүмкін.
- Ауыстырылатын керек-жарақтар мен жабдықты тазалаңыз.
- Барлық бұрандалы қосылымдардың тығыздығын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.
- Пайдалану нұсқаулығында сипатталған жөндеу жұмыстарын ғана орындаңыз.

Жөндеу, сондай-ақ техникалық қызмет көрсетудің кез келген басқа түрлері уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Себеп	Шешім
Қозғалтқыш қосылмайды	Қуат көзінде кернеу жоқ	Қуат көзіндегі кернеудің болуын тексеріңіз
	Коммутатор ақаулы	Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз Моторды салқындату терезелерін тазалаңыз
	Қуат сымы ақаулы	
	Қылқаламдар тозған	
Коммутатордағы щеткалардың ұшқынының жоғарылауы	Щеткалар тозған	
Дірілдің, шудың жоғарылауы	Коллектор лас	Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз Моторды салқындату терезелерін тазалаңыз
	Ротор орамдары ақаулы	
	Мойынтіректері ақаулы	
Түтіннің пайда болуы және күйдірілген оқшаулаудың иісі	Ротор мен статор орамаларының дұрыс жұмыс істемеуі	
Қозғалтқыш қызып кетті	Мотордың салқындату терезелері лас	Моторды салқындату терезелерін тазалаңыз
	Мотор шамадан тыс жүктелген	Жүкті алып тастаңыз және құралды бос жүріс жылдамдығымен максималды жылдамдықпен 2–3 минутқа іске қосыңыз
	Ротор ақаулы	Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз Желілік кернеуді тексеріңіз
Қозғалтқыш толық жылдамдыққа жетпейді және толық қуатта жұмыс істемейді	Қуат көзіндегі төмен кернеу	Желілік кернеуді тексеріңіз
	Орам жанып кеткен немесе орамда үзіліс бар	Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ұзартқыш сым тым ұзын	Сымды қысқарақымен ауыстырыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чанчжоу Стандарт Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Чунью тас жолы № 29, Минхуан өнеркәсіптік паркі, Хутан, Уцзинь ауданы,
Чанчжоу, Цзянсу пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline