

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Тінтуір сымды + кілемше
AGS-C09

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар бар. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Тінтуір — меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі пәрмендер беруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының конструкциясына өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

Техникалық сипаттамалар


- Үлгісі: AGS-C09.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Тінтуір түрі: сымды.
- Қуаттандыру параметрлері: 5 В 100 мА.
- Оптикалық жарықдиодты сенсор: Instant A704F.
- Сенсордың ажыратымдылығы: 1200 / 2400 / 4800 / 7200 dpi.
- Макс. қадағалау жылдамдығы: 60 IPS.
- Үдеуі: 20 G.
- Сауалнама жиілігі: 125 Гц.
- Ауыстырып-қосқыштар: HUANO 3 M
- Артқы жарық: түрлі-түсті (4 түс).
- Қосылу түрі: USB Type-A.
- ОЖ-мен үйлесімділігі: Windows/Linux.
- Кәбілдің ұзындығы: 1,8 м.
- Батырмалар саны: 6.
- Тінтуірше арналған кілемнің өлшемі: 220 × 180 × 3 мм.
- Тінтуірдің дайындалу материалы: пластик.

- Кілемді дайындау материалы: резеңке төсеніші бар мата.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Сымды тышқан.
- Тінтуірге арналған кілем.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы.
2. «Алға» бүйірлік батырмасы.
3. «Артқа» бүйірлік батырмасы.
4. Тінтуірдің оң жақ батырмасы.
5. Айналдыру дөңгелегі.
6. DPI ауыстыру батырмасы.

Пайдалану

1. Құрылғыны ДК USB қосқышына қосыңыз.
2. Операциялық жүйе құрылғыны (драйверді) орнатуды аяқтағанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Ескерту: тінтуір жұмыс істемесе немесе компьютер танымаса:

- USB-штекердің тығыз жалғанғанын тексеріңіз және қажет болған жағдайда қайта қосыңыз;
- осы компьютердегі басқа USB портты қолданып көріңіз;
- порттың/құрылғының ақаулығын болдырмау үшін тінтуірді басқа компьютерге қосыңыз немесе осы компьютерге басқа USB құрылғысын қосыңыз.

Артқы жарықты басқару

Тінтуірдің 3 артқы жарық режимі бар. Жарықтандыру режимдерін ауыстыру үшін бүйірлік батырмалардың біреуін және DPI ауыстырып-қосқыш батырмасын бір уақытта басыңыз.

Жарықтандыру түстері қызыл/күлгін/көк/қызылт түс арасында баяу пульсация эффектісімен кезекпен ауысады. DPI ауыстырып-қосқыш батырмасын басу сезімталдықты өзгертеді, ал жарықтандыру түсі ағымдағы деңгейді көрсетеді:

қызыл - 1200 DPI;

күлгін — 2400 DPI;

көк — 4800 DPI;

қызылт — 7200 DPI.

Жарық бір түспен жыпылықтайды және сезімталдық ауысқанда жыпылықтайды.

Әрбір сезімталдық деңгейі белгілі бір жыпылықтау санына сәйкес келеді:

1 рет — 1200 DPI;

2 есе — 2400 DPI;

3 есе — 4800 DPI;

4 рет — 7200 DPI.

Артқы жарықты өшіру үшін DPI ауыстырып-қосқышын 3-5 секунд бойы басып тұрыңыз.

Ескерту: DPI ауыстырып-қосқыш батырмасын 3-5 секунд бойы қайта басып тұрсаңыз, жарық қайта қосылады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.. Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия туғызатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиімі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз.
- Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Huizhou Power 3 Electronical Technology Co., Ltd.

Changbu Village, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province, China.

Өндіруші: Хуэйчжоу Пауэр 3 Электроникал Текнолоджи Ко., Лтд.

Чанбу ауылы, Синьсюй, Хуэйян ауданы, Хуэйчжоу қ., Гуандун провинциясы, Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талон

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Жазбалар үшін

[illegible]

aceline