aceline

Руководство по эксплуатации

Вентилятор
AHF-2

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 5

Технические характеристики **7**

Комплектация **7**

Схема устройства **8**

Эксплуатация **9**
Зарядка аккумулятора 9
Включение и регулировка скорости 9
Регулировка наклона 9
Использование подставки 10

Обслуживание и уход **10**

Возможные проблемы и их решения **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Вентилятор предназначен для вентиляции помещений.

Меры предосторожности

- Используйте для зарядки устройства только комплектный USB-кабель и совместимый источник питания.
- Перед подключением убедитесь, что параметры источника питания соответствуют характеристикам устройства.
- Не используйте устройство и USB-кабель при наличии видимых повреждений.
- Не прикасайтесь к вентилятору, USB-кабелю и зарядному устройству мокрыми руками.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на устройство и внутрь его корпуса. Не используйте вентилятор в непосредственной близости от ванн, душевых кабин и других источников воды. Не используйте устройство во время дождя.
- Не заряжайте устройство во время грозы.
- Не погружайте устройство и USB-кабель в воду или другие жидкости.
- Не размещайте устройство на неровных и неустойчивых поверхностях, а также в местах, где оно может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, пыли и сильной вибрации.
- Не используйте устройство рядом с источниками открытого огня и легковоспламеняющимися материалами.
- Не накрывайте устройство и источник питания во время зарядки.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы или зарядки.
- Не вставляйте пальцы и посторонние предметы в отверстия защитной решетки.
- Не прикасайтесь к вращающейся крыльчатке. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и другие предметы не попадали в защитную решетку во время работы вентилятора.
- Не пытайтесь остановить вращение крыльчатки посторонними предметами. Это может привести к повреждению электродвигателя и электронных компонентов.
- Не допускайте чрезмерного натяжения, перегибов и перекручивания USB-кабеля. Не переносите устройство за кабель.
- При отключении устройства от источника питания держитесь за штекер, а не за кабель.
- Не используйте принадлежности, не предназначенные для данного устройства.

- Не используйте устройство после падения.
- Перед очисткой и длительным хранением выключайте устройство и отключайте его от источника питания.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда



Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для батарей Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У батарей Li-ion отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.
В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц батарея Li-ion должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Аккумулятор Li-ion быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.


Технические характеристики


- Модель: AHF-2.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 5 В.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Воздушный поток: 200 м³/ч.
- Количество лопастей: 3.
- Количество скоростей: 5.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Емкость аккумулятора: 1800 мА·ч.
- Регулировка наклона.
- Угол наклона: 86°.
- Уровень шума: 37 дБ.
- Материал корпуса: пластик.
- Длина кабеля: 25,5 см.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C — USB Type-A.
- Подставка.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства





1. Передняя защитная решетка.
2. Крыльчатка.
3. Дисплей.
4. Кнопка управления.
5. Подставка.
6. Задняя защитная решетка.
7. Разъем для зарядки.
8. Кабель USB Type-C — USB Type-A.

Эксплуатация

Зарядка аккумулятора

1. Подключите комплектный USB-кабель к разъему для зарядки на корпусе вентилятора.
2. Подключите другой конец кабеля к совместимому источнику питания USB с выходным напряжением 5 В.
3. Во время зарядки загорается красный индикатор.
4. После завершения зарядки красный индикатор погаснет и загорится зеленый.
5. Отключите USB-кабель от источника питания и устройства.

Внимание!

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею устройства.
- Если во время зарядки устройство чрезмерно нагревается, появляется посторонний запах или нехарактерный звук, немедленно прекратите зарядку, отключите USB-кабель и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Включение и регулировка скорости

1. Кратковременно нажмите кнопку управления, чтобы включить вентилятор. Устройство начнет работать на первой скорости.
2. Повторно нажимайте кнопку управления для последовательного переключения скоростей в следующем порядке: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1.
3. Для выключения вентилятора нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд.

Примечания

- При переключении скоростей на дисплее отображается номер выбранного режима. После выбора скорости дисплей отображает текущий уровень заряда аккумулятора до выключения устройства или полной разрядки аккумулятора.
- Вентилятор можно использовать во время зарядки, в том числе менять скорость.

Регулировка наклона

Конструкция устройства позволяет регулировать угол наклона корпуса вентилятора в пределах 86°.


1. Выключите устройство и дождитесь полной остановки крыльчатки.
2. Осторожно измените положение корпуса вентилятора, установив необходимое направление воздушного потока.
3. Убедитесь, что корпус надежно удерживается в выбранном положении.

Внимание! Не прикладывайте чрезмерных усилий при изменении угла наклона устройства.

Использование подставки

Комплектная подставка позволяет использовать вентилятор в настольном положении, а также служит держателем для мобильного телефона.

1. Установите подставку на ровную и устойчивую поверхность.
2. Вставьте рукоятку вентилятора в соответствующее углубление подставки.
3. Убедитесь, что устройство устойчиво расположено, и при необходимости отрегулируйте угол наклона корпуса.
4. Для использования подставки в качестве держателя телефона разместите его в предусмотренном углублении, убедившись, что он устойчиво расположен и не препятствует работе вентилятора.



Обслуживание и уход

Внимание! Перед очисткой выключите вентилятор и отсоедините USB-кабель.

- Для удаления пыли с защитных решеток используйте мягкую щетку или пылесос с подходящей насадкой.
- Очищайте корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, затем протирайте сухой тканью.
- Не вставляйте посторонние предметы внутрь защитных решеток. Очищайте устройство только снаружи.
- Не распыляйте жидкости непосредственно на устройство и не погружайте вентилятор и USB-кабель в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки легковоспламеняющиеся жидкости, агрессивные химические средства, абразивные материалы и металлические щетки.
- Перед повторным использованием убедитесь, что устройство полностью высохло.
- Перед хранением выключите вентилятор и отсоедините USB-кабель. Аккуратно сверните кабель, не допуская сильных перегибов и натяжения.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Вентилятор не включается / выключается во время работы	Аккумулятор разряжен	Зарядите устройство и повторите попытку включения. Если устройство подключено к источнику питания через USB-кабель, убедитесь, что источник питания включен и USB-кабель подключен правильно
Вентилятор прекращает работу при подключенном USB-кабеле	Нестабильное питание от источника USB	Проверьте подключение USB-кабеля и исправность источника питания. Подключите вентилятор к совместимому источнику питания. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Внимание! Если после выполнения указанных рекомендаций неисправность сохраняется, прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэксинь Электрик Эпплайенс Мэньюфэкче Ко., Лтд.
3д. фабрики №1, зд. фабрики №3, 2-е шоссе Кайюань №6, Тансия, р-н Пэнцзян, г. Цзянмынь, Китай.

Manufacturer: Techxin Electric Appliance Manufacture Co., Ltd.
1 # Factory Building, 3 # Factory Building, No. 6 Kaiyuan 2nd Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline