

aceline

Руководство
по эксплуатации

TWS гарнитура
Air Lite

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Гарнитура предназначена для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов, а также общения по голосовой связи.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: Air Lite.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 3,7 В.
- Bluetooth:
 - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1 .
 - Диапазон рабочих частот: 2402–2480 МГц.
 - Мощность передатчика: < 13 дБм.
- Микрофон: есть.
- Количество динамиков: 1.
- Сопротивление: 32 Ом.
- Чувствительность наушников: 111 дБ.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Емкость аккумулятора кейса: 250 мА·ч.
- Емкость гарнитуры: 30 мА·ч.
- Время работы наушников: до 7 часов.
- Время зарядки гарнитуры: 1,5 ч.
- Длина кабеля питания: 1 м.
- Степень защиты от влаги: IPX4.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Чехол.
- Кабель питания.
- Зарядный кейс.
- Сменные амбушюры.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Зарядный кейс.
2. Индикатор заряда.
3. Разъем для зарядки.
4. Функциональная кнопка.
5. Зарядные контакты.
6. Микрофон.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка кейса

- **Во время зарядки кейса:** индикатор заряда на кейсе горит оранжевым в течение 8 секунд и гаснет.
- **Кейс полностью заряжен:** индикатор заряда на кейсе горит зеленым в течение 5–8 секунд и гаснет.
- **Во время зарядки наушников:** индикатор заряда горит зеленым в течение 5 секунд и гаснет.
- Заряжайте кейс и наушники хотя бы раз в месяц.

Эксплуатация

1. Откройте кейс. Наушники включатся автоматически и начнут сопряжение.
2. Включите Bluetooth на устройстве, к которому необходимо подключить наушники.
3. Расположите наушники рядом с этим устройством.
4. Для подключения выберите в списке Ваши наушники.
5. По окончании использования положите наушники обратно в кейс и закройте его. Наушники выключатся автоматически. Кейс автоматически начнет их заряжать.

Примечание: если не подключить наушники в течение 3 минут, они выключатся автоматически.

Функции

- Включение: нажмите и удерживайте функциональную кнопку на обоих наушниках в течение 3 секунд.
- Отключение: нажмите и удерживайте функциональную кнопку на обоих наушниках в течение 5 секунд.
- Принять/прекратить вызов; воспроизведение/пауза: нажмите на функциональную кнопку на обоих наушниках 1 раз.
- Отклонить вызов: нажмите на функциональную кнопку на обоих наушниках 2 раза.
- Включение/выключение функции обнаружения уха: нажмите на функциональную кнопку на обоих наушниках 4 раза.
- Сброс: нажмите на функциональную кнопку на обоих наушниках 6 раз.
- Предыдущий трек: нажмите на функциональную кнопку на обоих наушниках 3 раза.
- Следующий трек: нажмите на функциональную кнопку на обоих наушниках 2 раза.
- Голосовой помощник: нажмите и удерживайте функциональную кнопку на обоих наушниках в течение 3 секунд.

Возможные проблемы и их решение

- Наушники не включаются автоматически.
 - Убедитесь, что наушники заряжены (должно пройти больше 1 часа после того, как наушники были помещены в заряженный кейс).
- Звук есть только в одном наушнике, или не удается провести сопряжение:
 - Убедитесь, что оба наушника заряжены и включаются.

- Проверьте, может ли один наушник подключиться к другому устройству по Bluetooth.
- Удалите Ваши наушники из списка подключений Bluetooth. Положите оба наушника в кейс и проведите повторное подключение, как указано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.
- **Устройство не может обнаружить наушники:**
 - Убедитесь, что оба наушника включены.
 - Проверьте, не подключены ли наушники к другому устройству.
 - Удалите Ваши наушники из списка подключений Bluetooth. Положите оба наушника в кейс и проведите повторное подключение, как указано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.
- **Наушники зависают или отключаются во время разговора или прослушивания музыки:**
 - Низкий заряд батареи. Зарядите кейс и наушники.
 - Убедитесь, что наушники находятся на достаточно близком расстоянии от устройства (не более 10 м).
 - Убедитесь, что между наушниками и устройством, к которому они подключаются, нет таких препятствий, как стены или железные двери.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Сивей Электроникс Ко., Лтд.

Каб. 301, зд. №1, №102, шоссе Фэнпин, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Seaway Electronics Co., Ltd.

Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline