

aceline

Руководство
по эксплуатации

Портативный аккумулятор
APB4022LX
APB5022LX

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности	3
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей.....	5
Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	7
Схема устройства	7
Инструкция по эксплуатации.....	8
Включение.....	8
Статус заряда.....	8
Фонарь	8
Зарядка устройства	9
Зарядка других устройств	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация.....	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Портативный аккумулятор предназначен для подзарядки мобильных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.

Меры предосторожности

- При первом использовании полностью зарядите устройство.
- Если аккумулятор вздулся, протекает, деформировался, попал в воду или произошло короткое замыкание — немедленно прекратите использование.
- Не роняйте устройство и не используйте его в условиях высокой температуры, влажности или сильного магнитного поля.
- Пожалуйста, храните устройство в месте, недоступном для детей.
- Не оставляйте устройство на приборной панели автомобиля: высокая температура и интенсивное солнечное излучение могут повредить его.

- Не допускайте попадания мусора во входные/выходные разъёмы — это может привести к повреждению или короткому замыканию.
- Во избежание неправильной работы используйте стандартный или оригинальный кабель и сетевой адаптер.
- Не используйте один кабель для зарядки нескольких устройств одновременно — это может повредить устройство.
- Перед зарядкой убедитесь, что входное напряжение другого устройства соответствует выходному напряжению портативного аккумулятора.
- При длительном хранении возможен переразряд. Чтобы не ухудшать характеристики, полностью заряжайте и разряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.
- При использовании фонарика не направляйте свет в глаза — яркий свет может вызвать необратимое повреждение зрения.
- Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Не разбирайте корпус самостоятельно — это может привести к повреждению элемента питания или другой опасности.
- Не разбирайте, не сдавливайте, не прокалывайте устройство и не допускайте короткого замыкания; не бросайте его в воду, в огонь и не оставляйте на открытом воздухе при температуре выше 60 °C, чтобы избежать возгорания и других опасностей.
- Устройство имеет защиту от перегрева. Оно прекращает работу, когда температура окружающей среды превышает нормальные условия. В этом случае поместите его в нормальную среду, а затем восстановите работу коротким нажатием кнопки.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

Модель	APB4022LX	APB5022LX
Торговая марка	Aceline	
Макс. мощность	22,5 Вт	
Макс. выходной ток	2,25 А	
Тип аккумулятора	Li-pol	
Емкость аккумулятора	40000 мА·ч	50000 мА·ч


Модель	APB4022LX	APB5022LX
Номинальное напряжение аккумулятора	3,7 В	
Время зарядки	6,5 ч	13 ч
Разъемы	2 × USB 2.0 Type-A, micro USB, USB Type C	
Выходные разъемы	◦ USB A1/A2: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А, 10 В = 2,25 А. ◦ TYPE-C: 5 В = 3 А, 9 В = 2,22 А, 12 В = 1,66 А	
Входные разъемы	◦ Micro USB: 5 В = 2 А, 9 В = 2 А. ◦ TYPE-C: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А	
Быстрая зарядка	Есть	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Фонарик	6 Вт (500 лм)	
Протоколы зарядки	◦ USB A1: Apple 1.2A, Samsung 2A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, MTK, PE1.1, PE2.0. ◦ USB A2: Apple 1.2A, Samsung 2A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, MTK, PE1.1, PE2.0. ◦ TYPE-C: PD3.0, Samsung 2A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, SFCP, MTK, PE1.1, PE2.0	
Класс защиты от поражения эл. током	III	

Модель	APB4022LX	APB5022LX
Область применения	Бытовое	

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Выход (USB-A1).
2. Выход (USB-A2).
3. Вход/выход (Type-C).
4. Вход (Micro).
5. Индикатор емкости батареи.
6. Переключатель.
7. Фонарик.

Инструкция по эксплуатации

Включение

Это устройство имеет функцию автоматического обнаружения и идентификации, которая может автоматически распознавать подключённое мобильное устройство и включать выход питания; если включение не произошло автоматически, нажмите переключатель, чтобы запустить устройство.

Статус заряда


Нажмите переключатель, чтобы узнать уровень заряда.

Индикаторы	Заряд
○○○○	0%
●○○○	1–25%
●●○○	25–50%
●●●○	50–75%
●●●●	75–100%

Фонарь

1. Зажмите переключатель на 4 секунды, чтобы включить фонарь на максимальную мощность.
2. Нажмите переключатель снова, чтобы уменьшить яркость фонаря.
3. Нажмите переключатель еще раз, чтобы включить режим подачи сигнала SOS.
4. Нажмите переключатель, чтобы включить предупреждающий режим.
5. Последнее нажатие выключит фонарь.

6. Зажмите переключатель на 4 секунды, чтобы выключить фонарь в любом режиме.




Зарядка устройства


Устройство оснащено одним входным портом Type-C и одним входным портом Micro USB. Подключив его к сетевому адаптеру телефона, вы можете заряжать power bank через любой из этих входов. Во время зарядки индикаторы заряда мигают, а при полной зарядке все 4 светодиодных индикатора горят статично.

При быстрой зарядке первый светодиод загорается красным.

Внимание! Если во время работы появилось вздутие или протечка жидкости, немедленно прекратите использование устройства.



Micro




Type-C



Зарядка других устройств

- Портативный аккумулятор оснащен 2 портами USB-A и 1 портом Type-C для вывода питания. Подключите мобильное устройство к любому выходному порту, и аккумулятор сможет его заряжать. Во время зарядки мобильных устройств светодиодный индикатор горит.
- При быстрой зарядке мобильного устройства первый светодиодный индикатор загорается красным. Когда устройство полностью заряжено, пожалуйста, прекратите подачу питания на него, после чего светодиодный индикатор погаснет.


Внимание! Когда уровень заряда портативного аккумулятора слишком низкий, индикатор питания начинает мигать в качестве предупреждения, и в этот момент устройство не может подавать заряд.



Выход USB-A1/A2



Выход Type-C



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:

Дунгуань Сионель Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2F, 3F, 4F, 7F, 8F, №53, ул. Сыма Юаньхэ, Чанпин, г. Дунгуань,
пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Xionel Electronic Technology Co., Ltd.
2F, 3F, 4F, 7F, 8F, No.53, Sima Yuanhe Street, Changping Town,
Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline