

aceline

Руководство
по эксплуатации

Саундбар
ASB 200

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности	3
Схема устройства	5
Эксплуатация.....	6
Подключение через USB	6
Сопряжение через Bluetooth.....	6
Настройка громкости	7
Воспроизведение/пауза	7
Очистка памяти устройства	7
Включение/выключение подсветки	7
Переключение между видами подсветки	7
Комплектация.....	7
Технические характеристики.....	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	9
Дополнительная информация.....	10

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Саундбар — это устройство воспроизведения звука, предназначенное для улучшения и усиления звуковых возможностей телевизора.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Разместите устройство в хорошо вентилируемом помещении. Не размещайте саундбар там, где не обеспечена надлежащая циркуляция воздуха, например, на диване, кровати, в книжном шкафу и т.п.
- Держите устройство вдали от источников тепла.

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Отключайте устройство от источника питания, если оно не используется, а также перед чисткой и в случае обнаружения неисправности.
- Не допускайте попадание мелкого мусора или влаги в отверстия устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

Схема устройства




1. Кнопка воспроизведения/паузы, смены вида подключения.
2. Регулятор громкости.
3. Кнопка настройки подсветки.

Эксплуатация

Подключение через USB

1. Подключите USB-кабель саундбара напрямую к USB-порту устройства-источника.
2. Поверните регулятор громкости по часовой стрелке, чтобы включить устройство.
3. Поверните регулятор громкости против часовой стрелки, чтобы выключить устройство.

Примечание: саундбар автоматически будет воспроизводить звуки с устройства-источника.



Сопряжение через Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку « **М** » — устройство переключится в режим сопряжения Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на устройстве-источнике.
3. В списке доступных подключений найдите имя саундбара «Aceline ASB 200».
4. После успешного сопряжения саундбар будет проигрывать музыку с устройства-источника.

Примечание: чтобы переключиться в режим подключения USB, нажмите и удерживайте кнопку « **М** ».

Настройка громкости

- Поверните регулятор громкости по часовой стрелке для увеличения громкости.
- Поверните регулятор громкости против часовой стрелки для уменьшения громкости.


Воспроизведение/пауза

Для воспроизведения / постановки трека на паузу нажмите на кнопку « **M** ».

Очистка памяти устройства


Нажмите дважды на кнопку « **M** » — все сохраненные в памяти сопряженные устройства будут удалены.

Включение/выключение подсветки

Нажмите и удерживайте кнопку «  » для включения/выключения подсветки.

Примечание: при выключении устройства подсветка автоматически выключится.

Переключение между видами подсветки

- Нажимайте на кнопку «  » для переключения вида подсветки.
- Доступно шесть видов подсветки. На седьмое нажатие кнопки подсветка будет отключена. Если нажать на кнопку еще раз — переключение между видами подсветки начнется заново.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: ASB 200.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 5 В.
- Материал корпуса: пластик.
- Длина кабеля питания: 1,2 м.
- Соотношение сигнал/шум: > 35 дБ.
- Выходная мощность RMS: 4 Вт.
- Диаметр СЧ-динамика: 65 мм.
- Сопротивление СЧ-динамика: 3 Ом.
- THD: ≤ 3%.
- MicroSD разъём для воспроизведения с носителей: нет.
- Параметры Bluetooth:
 - Версия: 5.0.
 - Стандарт: IEEE 802.15.3.
 - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
 - Мощность передатчика: до 2,5 мВт.
 - Профиль: A2DP.
 - Кодеки: SBC.
 - Радиус действия: 10 м.
- Частотный диапазон: 100 Гц — 18 кГц.
- Ширина одной колонки: 429,8 мм.
- Высота одной колонки: 80 мм.
- Глубина одной колонки: 81,9 мм.
- Количество динамиков: 2 шт.
- Вес нетто: 0,82 кг.
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Мяомяо Электроникс Тэктолоджи Ко. Лтд. Каб. 401, зд. 9, шоссе Фэнцин №69, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dongguan Miaomiao Electronics Technology Co., Ltd. Room 401, Building 9, No. 69 Fengqing Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline