aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр жылу зеңбірегі
BGP2305-20-01

Мазмұны

Құрылғы мақсаты **4**

Сақтық шаралары **4**

Құрылғы схемасы **5**
Басқару тақтасындағы белгілер 6

Пайдалану бойынша нұсқаулық **6**
Сақтандырғышты қалпына келтіру 7

Қызмет көрсету және күтім **7**

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері **8**

Техникалық сипаттамалар **9**
Жинақталым 9

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары **9**

Қосымша ақпарат **10**

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Жылу зеңбірегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жылытуға және кептіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Қызып кетпеу үшін құрылғыны жаппаңыз. Корпусындағы желдету тесіктерінің бітелмегенін әрдайым қадағалаңыз.
- Кішкентай балалар құрылғының жанында қараусыз болмауы тиіс.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғының ашасы розеткаға сәйкес келуі тиіс. Ешбір жағдайда ашаны өзгертпеңіз және ауыстырғыш ашаларды қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тоғының соғу қаупін азайтады.
- Құрылғыны жаңбырдан және ылғалдан қорғаңыз. Корпусқа судың кіруі электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тек үй-жайда пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сымынан ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды бүкпеңіз және құрылғының айналасына орамаңыз. Сондай-ақ сымның ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Өрт шығу қаупінен сақтану үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын материалдар мен заттардың (мысалы, жиһаздың, перделердің және т.б.) тікелей жанына орналастырмаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.


- Құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтар мен газдар сақталатын/пайдаланылатын үй-жайларға орналастырмаңыз.
- Жылу зеңбірегін басқа электр құралдарымен бір розеткаға қосуға тыйым салынады.
- Қуатқа қосу үшін ұзартқышты пайдалану қажет болса, оның сымы мүмкіндігінше қысқа болуы тиіс. Ұзартқыштың сымын әрдайым толық жайып ұстаңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, сондай-ақ қуат сымы немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны көлік құралдарына және оңай аударылып кетуі мүмкін басқа жерлерге орнатпаңыз.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Ажырату кезінде әрдайым сымнан емес, ашадан тартыңыз.

Құрылғы схемасы



1. Желдеткіш торы.
2. Термостат реттегіші
3. Режим қосқышы.
4. Тасымалдау тұтқасы.
5. Корпус.

Басқару тақтасындағы белгілер



1. Өшірулі.
2. Желдеткіш режимі (қыздырусыз).
3. Қыздыру қуаттың 50% (1000 Вт).
4. Қыздыру қуаттың 100% (2000 Вт).
5. Максималды температура
6. Минималды температура.

Пайдалану бойынша нұсқаулық


1. Жылу пушкасын тік күйде тегіс орнықты бетке, тез тұтанатын заттардан және су көздерінен қауіпсіз қашықтыққа орналастырыңыз.
2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
3. Термостат реттегішін максималды күйге қойыңыз.
4. Режим ажыратып-қосқышын мына бөліктердің біріне қойыңыз «» / «» — жылу зеңбірегі жылытуды бастайды.
5. Бөлме белгіленген деңгейге дейін қызған кезде қыздыру элементі мен желдеткіш өшеді. Содан кейін температура төмендесе, олар қайтадан жұмысын жалғастырады — осылайша жылу зеңбірегі автоматты түрде өшіп-қосылып, бөлмеде тұрақты температураны ұстап тұрады. Қаласаңыз, ұсталатын температура деңгейін реттеу үшін термостат тұтқасын бұраңыз.
6. Құрылғыны өшірмес бұрын термостат реттегішін максималды күйге бұрап, ал режим ажыратып-қосқышын жылу зеңбірегінің желдеткіші ғана жұмыс істейтін күйге ауыстырыңыз. Құрылғыға екі минут жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз салқындату үшін, содан кейін қосқышты «0» күйіне ауыстырып, ашаны розеткадан суырыңыз.

Сақтандырғышты қалпына келтіру

Егер жылу зеңбірегі қызып кетсе, мысалы, дұрыс пайдаланбау салдарынан, автоматты қауіпсіздік жүйесі іске қосылып, құрылғы жұмысын тоқтатады. Бұл орын алса, мынадай әрекеттерді орындаңыз:

1. Ашаны розеткадан суырып, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Жылу зеңбірегіне 5–10 минут суып қалуға мүмкіндік беріңіз.
3. Құрылғы суығаннан кейін оның төменгі жағындағы батырманы басыңыз. Сіз сыртылдаған дыбысты естисіз — бұл сақтандырғыштың қайтадан белсенді екенін және жылу зеңбірегінің жұмысқа дайын екенін білдіреді.
4. Құрылғыны электр желісіне қосып, пайдалануды жалғастырыңыз.

Назар аударыңыз! Егер құрылғы қайтадан өшсе, сипатталған қадамдарды қайталап, қалыпты жұмысқа ештеңенің кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз (мысалы, корпустағы жабық желдету тесіктері немесе жақын орналасқан басқа жылу көздері).



Қызмет көрсету және күтім

Назар аударыңыз! Тазалау немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.

- Құрылғының корпусын жұмсақ матамен үнемі сүртіп тұрыңыз. Кірді жылы (< 50 °C) суға жұмсақ жуғыш зат қосып сулаған губкамен кетіріңіз.
- Тазалау аяқталған соң корпусты таза матамен құрғатып сүртіңіз.
- Судың жылу зеңбірегінің ішіне түспеуін қадағалаңыз. Құрылғыға су құймаңыз және шашыратпаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін құрамында бензол бар заттарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сақтауға жинамас бұрын оған суып қалуға мүмкіндік беріңіз. Оны түпнұсқа орамада құрғақ, ылғалдан және шаңнан қорғалған жерде сақтаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді, дегенмен ол желіге қосылған	Аша розеткаға тығыз қосылмаған	Ашаның розеткаға тығыз салынғанын тексеріңіз
	Розеткада қуат болмауы	Ашаны жарамды розеткаға салыңыз
Қыздыру элементі жұмыс істемейді	Режим қосқышы тиісті күйге орнатылмаған	Қосқышты келесі күйге қойыңыз: немесе
	Термостат іске қосылды, және қыздыру элементі автоматты түрде өшірілді	Термостат реттегішін бұраңыз және сыртылдаған дыбыс шығатынын тыңдаңыз. Егер дыбыс болмаса және термостат зақымдалмаған болса, қыздыру элементі автоматты түрде қосылады, егер бөлмедегі температура төмендесе
	Авариялық өшіру іске қосылды	Құрылғыны өшіріп, желдету тесіктерінің бітелмегенін тексеріңіз. Мына бөлімдегі нұсқауларды орындаңыз: «Сақтандырғышты қалпына келтіру»
Әдеттен тыс шу	Құрылғы тігінен орналастырылмаған	Құрылғыны қатаң тігінен тегіс бетке қойыңыз
Қыздыру элементі қызарып кетеді	Кіріс кернеуі сәйкес емес	Құрылғыны «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген параметрлері бар розеткаға қосыңыз
	Ауа жинағыш торы бітеліп қалған	Құрылғыны перделерден, пластик пакеттерден, қағаздан және басқа заттардан аулақ ұстаңыз, олар ауа кіретін тесіктерді бітеп тастауы мүмкін

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: BGP2305-20-01.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Максималды қуат: 2000 Вт.
- Қуат сатылары: 25 / 1000 / 2000 Вт.
- Жылы ауа өнімділігі: 143 м³/сағ.
- Қыздыру элементінің түрі: керамика.
- Ұсынылатын жылыту алаңы: 20 м².
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP20.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны өндірушіде және тұтынушыда қаптамада, жылытылатын үй-жайларда, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда сақтау қажет. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықты қабылдайтын тиісті пункте тапсырылуға тиіс. Бұл ұлттық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ету арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс емес қарау жағдайында туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Ningbo Baogong Electrical Appliance Co.,Ltd. Fuhai Industrial Zone, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.
Өндіруші: Нинбо Баогун Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд. Фухай өнеркәсіптік аймағы, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: **12 ай.**
Пайдалану мерзімі: **24 ай.**

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе өнімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

aceline