

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Триммер  
ВМТ-9110СУ

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Триммер предназначен для ухода за волосами и бородой, а также точечного удаления волос.


## Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Используйте устройство только для целей, описанных в данном руководстве.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования или применения в салонах.
- Заряжайте батарею при комнатной температуре.
- Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах, перегрелась или деформировалась, а также если перегрелся или деформировался батарейный отсек.
- Не допускайте контакта батареи с водой и другими жидкостями.

## Комплектация

- Триммер.
- Гребень — 2 шт.
- USB кабель.
- Щеточка для чистки.
- Масло.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства



1. Гребень 1–10 мм.
2. Гребень 11–20 мм.
3. Головка-триммер.
4. Рычаг блокировки регулятора.
5. Регулятор длины стрижки.
6. Переключатель питания.
7. Индикатор зарядки.
8. USB кабель.
9. Щетка для очистки.

## Технические характеристики

- Модель: BMT-9110CU.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В, 1 А.
- Параметры аккумулятора:
  - Тип: Li-ion.
  - Напряжение: 3,7 В.
  - Емкость: 500 мА·ч.
- Время автономной работы: до 90 минут.
- Время полной зарядки: до 2 часов.
- Материал лезвий: нержавеющей сталь.
- Минимальная длина стрижки: 1 мм.
- Максимальная длина стрижки: 20 мм.
- Область применения: бытовое.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.

## Чистка и уход

- Перед началом чистки устройства убедитесь, что оно выключено.
- Снимите все насадки.
- Очистите насадки от волос с помощью щетки.
- Протрите корпус устройства чистой сухой тканью.
- Для обеспечения надежной работы устройства регулярно смазывайте лезвия.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Храните устройство и насадки в сухом месте.

## Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает.	Батарея устройства разряжена.	Зарядите батарею.
Устройство плохо работает.	Головка триммера загрязнена.	Снимите головку и очистите ее.
Устройство не заряжается.	Неплотное подключение контактов.	Проверьте контакты.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Вэньчжоу Мишан Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

3/F, шоссе Сяньшэн № 30, ул. Сяньянь, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Wenzhou Mishang Electric Appliance Co, Ltd.

3/F, No.30 Xiansheng Road, Xianyan Street, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.1



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



**aceline**