

aceline

Руководство
по эксплуатации

Наушники беспроводные
BT-180

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Беспроводные наушники оснащены технологией беспроводной связи Bluetooth.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев,

когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: BT-180.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 0,2 А.
- Параметры Bluetooth:
 - Стандарт: IEEE 802.15.1.
 - Диапазон частот: 2405–2485 МГц.
 - Мощность передатчика: <10 мВт.
- Дальность передачи Bluetooth-сигнала: до 10 метров.
- Емкость аккумулятора: 250 мА·ч.
- Тип аккумулятора: LiPo.
- Время зарядки: 1,5 часа.
- Время автономной работы: до 11 часов.
- Диаметр амбушюр: 65 мм.
- Диаметр мембраны: 40 мм.
- Чувствительность: 116 дБ.
- Сопротивление динамика: 32 Ом.
- Длина зарядного кабеля: 1 м.
- Тип разъема для подключения к устройству: jack 3,5 мм.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель jack 3.5 mm — jack 3.5 mm.
- Кабель USB Type-C (M) — USB Type-A (M).
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Многофункциональная кнопка:
 - Включение/выключение.
 - Воспроизведение/остановка музыки.
 - Прием/завершение вызова.
2. Увеличение громкости / следующая аудиодорожка.
3. Уменьшение громкости / предыдущая аудиодорожка.
4. Зарядный порт USB Type-C.
5. Аудиоразъем jack 3,5 мм.
6. Микрофон.
7. Индикатор состояния устройства.

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение устройства

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд — индикатор состояния начнет мигать синим.

Примечание: после включения наушники автоматически подключатся к последнему использованному устройству.

- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд — индикатор состояния погаснет.

Примечание: при отсутствии подключения к устройству в течение 5 минут наушники автоматически выключатся.

Сопряжение с устройством

1. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд для входа в режим сопряжения — индикатор состояния начнет мигать красным и синим цветами попеременно.
2. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве.
3. Из списка доступных подключений выберите «BT-180».
4. После успешного подключения индикатор будет мигать синим.

Примечание: если наушники уже были сопряжены с другим устройством, выключите Bluetooth на предыдущем устройстве или трижды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы отключиться от сопряженного устройства и повторно войти в режим сопряжения.

Управление музыкой

- Чтобы увеличить/уменьшить громкость, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Чтобы переключиться на следующую аудиодорожку, нажмите кнопку увеличения громкости.
- Чтобы переключиться на предыдущую аудиодорожку, нажмите кнопку уменьшения громкости.
- Чтобы начать/приостановить проигрывание музыки, нажмите на многофункциональную кнопку.

Управление вызовами

- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите на многофункциональную кнопку. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку еще раз.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.
- Чтобы набрать последний номер из списка звонков, дважды нажмите на многофункциональную кнопку.

Режим аналогового подключения

1. Подключите один конец кабеля jack 3,5 мм к разъему наушников.
2. Второй конец кабеля подключите к другому устройству.

Зарядка устройства

1. Подключите кабель USB Type-C к устройству — индикатор загорится красным цветом — другой конец кабеля подключите к компьютеру или совместимому адаптеру питания (не входит в комплект поставки).
2. При полной зарядке индикатор на устройстве погаснет.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen MEIEGO Technology Co., Ltd.
3rd Floor, Building A3, Xinbu Village, Tongxin Road, Tongxin Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China.

Изготовитель: Шэньчжэнь МЭЙЭГО Тэктолоджи Ко., Лтд.
3-й эт., зд. АЗ, д. Синьбу, шоссе Тунсинь, Тунсинь коммьюнити, ул. Баолун, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline