

# **aceline**

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

---

Сымсыз құлаққаптар  
BT-180

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдармен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар — музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сымсыз құлаққаптар Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанында сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °С-тан жоғары) және өте төмен (-10 °С-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.


## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: BT-180.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 5 В = 0,2 А.
- Bluetooth параметрлері:
  - Стандарт: IEEE 802.15.1.
  - Жиілік диапазоны: 2405–2485 МГц.
  - Таратқыштың қуаты: <10 мВт.
- Bluetooth сигналын беру диапазоны: 10 метрге дейін.
- Батарея сыйымдылығы: 250 мА·сағ.
- Аккумулятор түрі: LiPo.
- Зарядтау уақыты: 1,5 сағат.
- Автономды жұмыс мерзімі: 11 сағатқа дейін.
- Амбушюралардың диаметрі: 65 мм.
- Мембрананың диаметрі: 40 мм.
- Сезімталдық: 116 дБ.
- Динамиктің қарсылығы: 32 Ом.
- Зарядтау кәбілінің ұзындығы: 1 м.
- Құрылғыға қосылатын қосқыш түрі: jack 3,5 мм.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Кәбіл jack 3.5 mm — jack 3.5 mm.
- USB Type-C (M) — USB Type-A (M) кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы



1. Көп функциялы батырма:
  - Қосу/өшіру.
  - Музыканы ойнату/тоқтату.
  - Қоңырауды қабылдау/аяқтау.
2. Дыбыс деңгейін жоғарылату / келесі аудиожол.
3. Дыбыс деңгейін төмендету / алдыңғы аудиожол.
4. USB Type-C зарядтау порты.
5. Jack 3,5 мм аудио ұясы.
6. Микрофон.
7. Құрылғы күйінің индикаторы.

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## Құрылғыны қосу/өшіру

- Құрылғыны қосу үшін көп функциялы батырманы 3 секунд басып тұрыңыз — күй индикаторы көк түспен жыпылықтай бастайды.

**Ескерту:** қосылғаннан кейін құлаққаптар соңғы пайдаланылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.

- Құрылғыны өшіру үшін көп функциялы батырманы 3 секунд басып тұрыңыз — күй индикаторы сөнеді.

**Ескерту:** 5 минут ішінде құрылғыға қосылу болмаған кезде құлаққаптар автоматты түрде өшеді.

## Құрылғымен жұптастыру

1. Жұптастыру режиміне кіру үшін көп функциялы батырманы 5 секунд басып тұрыңыз — күй индикаторы қызыл және көк түстермен кезектесіп жыпылықтай бастайды.
2. Құрылғыдағы Bluetooth қосыңыз.
3. Қол жетімді байланыстар тізімінен «BT-180» таңдаңыз.
4. Сәтті қосылғаннан кейін индикатор көк болып жыпылықтайды.

**Ескерту:** егер құлаққаптар басқа құрылғымен байланысқан болса, алдыңғы құрылғыдағы Bluetooth-ды өшіріңіз немесе байланысқан құрылғыдан ажырату және қайтадан байланыстыру режиміне кіру үшін көп функциялы батырманы үш рет басыңыз.

## Музыканы басқару

- Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін тиісті батырманы басып тұрыңыз.
- Келесі аудио жолға ауысу үшін дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын басыңыз.
- Алдыңғы аудио жолға ауысу үшін дыбыс деңгейін төмендету батырмасын басыңыз.
- Музыканы ойнатуды бастау/кідірту үшін көп функциялы батырманы басыңыз.

## Қоңырауларды басқару

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін көп функциялы батырманы басыңыз. Қоңырауды аяқтау үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін көп функциялы батырманы 2 секунд басып тұрыңыз.
- Қоңыраулар тізіміндегі соңғы нөмірді теру үшін көп функциялы батырманы екі рет басыңыз.

## Аналогтық қосылу режимі

1. 3,5 мм jack кәбілінің бір ұшын құлаққап қосқышына қосыңыз.
2. Кәбілдің екінші қосқышын басқа құрылғыға қосыңыз.

## Құрылғыны зарядтау

1. USB Type-C кәбілін құрылғыға қосыңыз — индикатор қызыл түске боялады — кәбілдің екінші ұшын компьютерге немесе үйлесімді қуат адаптеріне қосыңыз (жеткізу жиынтығына кірмейді).
2. Толық зарядталған кезде құрылғыдағы индикатор сөнеді.

## Сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Manufacturer:** Shenzhen MEIEGO Technology Co., Ltd.  
3rd Floor, Building A3, Xinbu Village, Tongxin Road, Tongxin Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China.

**Өндіруші:** Шэньчжэнь МЭЙЭГО Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
3-ші қаб., А3 ғим., Синьбу а., Тунсинь тас жолы, Тунсинь ком-мьюнити, Баолун к-сі, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-тар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>



**aceline**