

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Наушники беспроводные  
BT-Max Pro

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


## Назначение устройства

Наушники — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов. В беспроводных наушниках Aceline используется технология беспроводной связи Bluetooth, которая не требует использования кабеля для прослушивания музыки.

## Меры предосторожности

- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства и не разбирайте его с целью ремонта. Устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги и экстремальных температур.
- Используйте только оригинальный зарядный кабель.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Схема устройства



1. Кнопка питания.
  - Удерживайте кнопку несколько секунд для включения/выключения устройства.
  - Нажмите кнопку 1 раз для переключения режимов (режим прозрачности / шумоподавление).
  - Нажмите кнопку 5 раз для переключения между игровым режимом и режимом воспроизведения музыки.
2. Многофункциональное колесико.
  - В режиме воспроизведения нажмите, чтобы остановить/возобновить воспроизведение.
  - Нажмите 2 раза, чтобы перейти к следующему треку.
  - Нажмите 3 раза, чтобы перейти к предыдущему треку.
  - Поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить громкость.
  - Поверните по часовой стрелке, чтобы уменьшить громкость.
  - Нажмите во время поступления входящего вызова, чтобы ответить на вызов.
  - Удерживайте в течение 2 секунд во время поступления вызова, чтобы отклонить вызов.
  - Нажмите 3 раза, чтобы активировать функцию голосового помощника.
3. Микрофон.
4. Аудиоразъем.
5. Разъем USB Type-C.
6. Световой индикатор.

## Технические характеристики

- Модель: AWH-632.
- Торговая марка: Aceline.
- Размер амбушюр: 95 × 81 мм.
- Диаметр мембраны излучателей: 40 мм.
- Микрофон: встроенный.
- Режим шумоподавления: есть.
- Тип разъема для подключения к устройству: jack 3.5мм.
- Версия Bluetooth: 6.0.
- Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Диапазон частот: 2400–2483 МГц.
- Сопротивление динамика: 32 Ом.
- Чувствительность динамика: 103 дБ.
- Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.1.
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP.
- Радиус действия сети: до 10 м.
- Параметры аккумулятора: Li-Po; 1000 мА·ч.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Время зарядки: 3 ч.
- Время работы: 64 ч.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Беспроводные наушники.
- Зарядный кабель USB Type-C.
- Аудиокабель 3,5 мм.
- Руководство по эксплуатации.

# Инструкция по эксплуатации

## Сопряжение

1. Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Устройство включится и автоматически перейдет в режим Bluetooth, световой индикатор начнет мигать белым и оранжевым.
2. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне и начните поиск доступных к подключению устройств.
3. Найдите «BT-Max Pro» в списке устройств и установите соединение. При успешном соединении световой индикатор загорится белым. При следующем включении наушники автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству.
4. Удерживайте несколько секунд одновременно кнопку питания и функциональное колесико для сброса сопряжения.

**Примечание:** если после удаления сопряжения необходимо повторно подключить мобильный телефон к наушникам, сначала удалите предыдущую запись о сопряжении в настройках, а затем заново выполните поиск для сопряжения.

## Воспроизведение через AUX

Вставьте один конец AUX-кабеля, поставляемого в комплекте, в разъем AUX на устройстве, а другой подключите к внешнему источнику сигнала, устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения AUX.

## Зарядка наушников

Подключите один конец зарядного кабеля к соответствующему разъему устройства, а другой — к ПК или зарядному устройству. Во время зарядки световой индикатор будет гореть оранжевым. Когда устройство будет полностью заряжено, цвет индикатора сменится на белый.

## Световая индикация

Зарядка	Во время зарядки световой индикатор горит оранжевым, по окончании зарядки индикатор загорается белым
Сопряжение	Индикатор попеременно мигает белым и оранжевым
Режим воспроизведения	Индикатор мигает белым раз в 5 секунд
Режим шумоподавления	Индикатор горит зеленым

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров, кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Shantou Yongle Style Industrial Co., Ltd.

Gounan Industrial District, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou City, Chi`na.

**Изготовитель:** Шаньтоу Юнлэ Стайл Индастриал Ко., Лтд.

Пром. район Гоунань, Гужао, р-н Чаоян, г. Шаньтоу, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб 2.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

**aceline**