

aceline

Руководство
по эксплуатации

Светильник декоративный,
ночник
Сапура

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Светильник декоративный, ночник предназначен для освещения пространства в темное время суток.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Оберегайте устройство от воздействия источников тепла.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Не подвергайте данное устройство длительному воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Отключая устройство от сети, держитесь за разъем, а не за кабель.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

- Модель: DS-CPBR-02.
- Торговая марка: Aceline.
- Аккумулятор:
 - Тип: Li-ion;
 - Напряжение: 3,7 В;
 - Емкость: 1200 мА·ч / 4,44 Вт·ч.
- Время зарядки: 3,5 ч.
- Степень защиты от влаги: IP20.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



Переключатель
питания/режимов



Разъем
для зарядки

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

- При подключении устройства к сети, оно мигнет дважды. Это означает, что светильник заряжается.
- По достижении полного заряда устройство мигнет 3 раза.
- Если у светильника низкий заряд батареи, он автоматически перейдет в режим энергосбережения. Светильник будет гореть в режиме «дыхания», напоминая о необходимости зарядить устройство.

Управление


Положение переключателя	Описание
	Светильник выключен
	Теплый свет
	Режим RGB

Теплый свет

- Переведите переключатель в положение «☀».
- Чтобы настроить уровень яркости светильника, слегка хлопайте по нему. Всего 2 уровня яркости. Третий хлопок выключит подсветку.

Режим RGB

- Переведите переключатель в положение «🌈».
- 1 хлопок: многоцветный режим.
- 2–8 хлопки: смена цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.
- 9 хлопок: выключение подсветки.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ДАШИН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

№477-3, Яньситоу, д. Пиннин, Баншань, р-н Лунхай, г. Чжанчжоу, пров. Фуцзянь, Китай.

Manufacturer: DASHING TECHNOLOGY CO., LTD.

No.477-3, Yanxitou, Pingning Village, Bangshan Town, Longhai District, 353000 Zhangzhou, Fujian Sheng, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 1 мес.

Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline