

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Конвектор
CV-1500SWYL

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Конвектор ішкі кеңістікті жылытуға арналған.


Сақтық шаралары

- Конвекторды қолданар алдында аяқтарды міндетті түрде бекітіңіз.
- Үйдегі қуат көзі пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат кәбілін конвектордың ыстық бөлігінен алыс ұстаңыз.
- Конвекторды ваннада, душта немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз.
- Қызып кетпеу үшін конвекторды жаппаңыз.
- Құрылғыны тек үйде пайдалануға болады.
- Конвекторды ұзын қадалы кілемге қоймаңыз.
- Конвекторды пайдаланған кезде оны тегіс жерге қойыңыз.
- Өртті болдырмау үшін конвекторды перделердің жанына қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған конвекторды розетка астына қоймаңыз.
- Конвектор торының ішіне ешбір зат қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған конвекторда киімді кептірмеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған конвекторды жанғыш сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
- Конвекторды жылжитқанда ашаны розеткадан суырыңыз.
- Егер көзге көрінетін зақым табылса, конвекторды қолданбаңыз.
- Конвектор балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Ұйқы кезінде конвекторды қараусыз қалдырмаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін конвектормен қатар қуатты электр құрылғыларын қоспаңыз.
- Конвекторды жалғау кезінде ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл өрт қаупі бар.

Жинақталым

- Конвектор.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


Құрылғы схемасы



1. Ауа шығатын тор.
2. Тұтынылатын қуат режимдерінің ауыстырып-қосқыштары.
3. Термостат реттегіші.
4. Аяқтар.
5. Ауа соратын тор.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Конвекторды электр желісіне қосыңыз.
2. Максималды қыздыру деңгейін орнату үшін термостат тұтқасын сағат тілімен бұраңыз.
3. Қуат кірісінің қосқыштарын (650 Вт немесе 850 Вт) басы арқылы конвекторды қосыңыз. Максималды қыздыру жылдамдығы үшін екі қосқышты да басыңыз (1500 Вт).
4. Қажетті температураға жеткеннен кейін термостат тұтқасын сырт еткен дыбыс естілгенше сағат тіліне қарсы бұраңыз. Ажыратқыштардағы индикаторлар өшеді. Осыдан кейін конвектор бөлмедегі белгіленген температураны сақтайды, жылытуды автоматты түрде қосады және өшіреді.



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CV-1500SWYL.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат көзі: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1500 Вт.
- Жылыту ауданы: 25 м².
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 1,5 м.
- Салмағы: 1,5 кг.
- Өлшемдері (ҰхЕхБ): 33 × 50 × 18 см.
- Қуат сымның қондырма түрі: Ү.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.

Тазалау және күтім жасау

- Тазалау алдында әрқашан құрылғының қуат сымын розеткадан суырыңыз және құрылғыны суытыңыз.
- Құрылғының бетін дымқыл, талшықсыз шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті заттарды немесе суды пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ үй-жайда жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Сақтау алдында әрқашан құрылғыны өшіріп, толық суытыңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны пайдаланушы нұсқаулығымен бірге түпнұсқалық қаптамасына салып, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Құралды шаңды ортада сақтамаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Юйлун Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

№ 228, Вэйи батыс тас жолы, Чуншоу өнеркәсіптік паркі, Цыси қ., Нинбо, Чжэцзян Шэн пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы/Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім TP TC (ЕАЭС) талаптарына сай келеді.

Өнімнің сипаттамалары, оған қатысты ақпарат және сыртқы түрі біздің өнімдердің сапасын арттыру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтарын қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline