

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді айнымалы ток адаптерін және кабілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған айнымалы ток адаптерін, кабілді немесе зарядтау кеңестерін пайдалану құрылғыныңа немесе оған қосылған мобиЛЬДІ құрылғыларға зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны әрқашан жақсы желдетілетін жерде зарядтаңыз. Құрылғыны шалбар қалтасында, жабық сөмкеде немесе кереуетте немесе диванда сияқты жылуды тарату қын жерлерде зарядтамаңыз немесе разрядтамаңыз. Құрылғының киіммен, жастықпен, төсек-орынмен немесе басқа заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жоғары немесе төмен температурада сақтамаңыз. Құрылғыны шаңнан, ылғалдан және тікелей күн сәуле сінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, соққылардан қорғаңыз. Дөрекі пайдалану ішкі түйреуштер мен тақталарды зақымдауы мүмкін.
  
- Құрылғы балалардың және дene, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа.
- Зарядтау кезінде құрылғы мен айнымалы ток адаптері қызып кетуі мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғыны және оның толық жинағын отқа немесе қатты қызудың басқа көздеріне шығармаңыз.
- Білікті емес құрылғы манипуляциясы (өзгертулер, жөндеулер, батареяны өздігінен ауыстыру және т.б.) құрылғыға және деңсаулығыныңа зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғының заряды толығымен таусылғанда ПА пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Жергілікті заңдарды орындаңыз және құрылғыны тыйым салынған жерлерде пайдаланбаңыз (мысалы, ұшақтың ұшып көтерілуі және қонуы кезінде, медициналық жабдықтың жаһында және т.б., ол кедергі тудыруы мүмкін).
- Құрылғы құлап кетсе немесе көзге көрінетін зақым, батарея ісінген немесе ақаулық болса, оны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бірінші пайдалану алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Құрылғының толық өнімділігіне тек 2-3 толық зарядтау және разряд циклінен кейін қол жеткізіледі.

# aceline

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ Портативті аккумулятор Golem

### Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Портативті аккумулятор (ПА) мобиЛЬДІ құрылғыларды зарядтауға арналған, соның ішінде электропрозеткасына кіру мүмкіндігі болмаған кезде.

### Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Дунгуань Ячэнь Диджитал Тэкнолоджи Ко., Лтд. 501 каб., 1 корпус, №8 Миньчан тас жолы, Наньцэ, Хумэн, Дунгуань 438000, Гуандун пров., Китай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгерілігу мүмкін.




Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. \_\_\_\_\_ v.3

## Пайдаланушы нұсқаулығы

### Портативті батареяны зарядтау

Type-C қосқышын ПА-дағы сәйкес қосқышқа салыңыз, содан кейін кабілдің USB қосқышын желілік адаптерге немесе компьютердің USB қосқышына қосыңыз.




### ПА зарядының деңгейін тексер

Қуаттүймесін басыңыз, LCD экраны қосылып, ПА ағымдағы батарея деңгейін пайызбен көрсетеді.

### ПА құрылғыларын зарядтау


Кабіл қосқышын сәйкес ПА қосқышына қосыңыз және кабілдің екінші ұшын құрылғының қосқышына қосыңыз. Қуаттүймесін басыңыз, құрылғы автоматтарты түрде зарядтала бастайды. Құрылғыны зарядтауды тоқтату және күтім режиміне ету үшін қуаттүймесін екі рет басыңыз.



### Тазалау және күтім жасау

Құрылғының, бетін құрғақ немесе сәл дымқыл жұмсақ шуберекпен тазалаңыз.

## Құрылғы схемасы



- Бау.
- LCD дисплей.
- USB-A1 шығыс порты.
- USB-A2 шығыс порты.
- USB-A3 шығыс порты.
- USB-C1 кіріс/шығыс порты.
- USB-C2 кіріс/шығыс порты.
- Қуат түймесі.
- LED шамы.

## Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: S6001.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Батареяның сыйымдылығы: 60000 мА·сағ / 222 Вт·сағ.
- Батарея түрі: литий полимер.
- Қосқыштар: USB-A ×3, USB-C ×2.
- Қуаттың кіріс параметрлері:
  - USB-C1: 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А.
  - USB-C2: 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А.
- Қуаттың iS5sc опциялары:
  - USB-C1: 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3,25 А (макс. 65 Вт).
  - USB-C2: 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А (макс. 60 Вт).
  - USB-A1, USB-A2: 5 В / 2 А.
  - USB-A3: 5 В / 3 А, 5 В / 4,5 А, 9 В / 2,23 А, 12 В / 1,67 А.
- Салмағы: 1225 г.
- Өлшемдері: 142,3 мм × 87 мм × 71 мм.
- Корпус материалы: пластик.
- Жинақталым: құрылғы, зарядтау кабілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

	Зарядтау түрі	Қуаты	Қуат параметрлері
	Кәдімгі зарядтау	Normal Charge	10 Вт 5 В = 2 А
	Жылдам зарядтау	Fast Charge	18–20 Вт 10 В = 2 А
	Супер жылдам	SuperCharge	22,5 Вт 5 В = 4,5 А; 4,5 В = 5 А
	Супер жылдам	SuperCharge	≥ 40 Вт 10 В = 4 А; 5 В = 8 А; 20 В = 5 А

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылтырылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығында температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада автоЛандырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғының кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.  
Пайдалану мерзімі: 12 ай.