

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Шаш кептіргіш щетка
HB-801NR

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың қауіпсіздігіне назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шаш кептіргіш щеткасы үйде шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

Сақтық шаралары


- Бірінші рет қосар алдында құрылғының электрлік параметрлері сіздің электр желіңіздің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалаған немесе ақаулық анықталған кезде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны газдың немесе басқа жанғыш заттар мен объектілердің жанында пайдаланбаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты ванна бөлмелерінде, себезгі бөлмелерінде, бассейндерде және т. б. судың жанында пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны дымқыл қолмен алуға тыйым салынады.
- Құрылғыны бөлмеден тыс пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратқанда, ашадан ұстаңыз, қуат сымынан тартпаңыз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін құрылғыны және сымды ыстық беттерге жақын қоймаңыз.
- Қуат сымының созылмағанына, өткір жиектері бар заттарға тигізбейтініне, ешқандай заттармен қысылмағанына және шатаспағанына көз жеткізіңіз.
- Сымды майыстырмаңыз және оны құрылғыға орамаңыз.
- Шаш кептіргіш жұмыс істеп тұрған кезде аэрозольдерді шашпаңыз.
- Жеткізу жиынтығына кіретін саптамалардан басқа қандай да бір саптамаларды пайдаланбаңыз.
- Ешқашан құрылғыны сымға салмаңыз немесе іліп қоймаңыз.
- Ақаулық немесе сым зақымдалған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ақаулық орын алса немесе сым зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Құрылғының бөліктерін жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шаштың ауа қабылдағышымен тікелей байланысын болдырмаңыз.
- Ауа қабылдағыш сүзгісінде шаң мен мамықтың жиналуына жол бермеңіз.
- Құрылғы автоматты түрде өшірілетін ауа кірісі бітелген жағдайда қызып кетуден қорғалған. Құрылғыны желіден ажыратыңыз, оны бірнеше минут суытып, бітелуді алыңыз, содан кейін құрылғыны қосыңыз.
- Құрылғыға ұзақ уақыт жоғары температура немесе тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз. Құрылғының қызып кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның саптамалары қатты қызады. Ыстық бөліктерге қол тигізбеңіз.
- Жуынатын бөлмеде шаш кептіргішті қолданғаннан кейін құрылғыны желіден ажырату керек, өйткені шаш кептіргіш өшірулі болса да судың жақындағы қауіпі.
- Қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесіндегі электрмен жабдықтау тізбегіне номиналды іске қосу тогы 30 мА аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан жөн. Білікті маманның кеңесін алу керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: НВ-801NR.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 800 Вт.
- Жылыту режимдері: 2.
- Ауа ағынының жылдамдығы: 2.
- Баудың ұзындығы: 1,8 м.
- Қорғаныс класы: II.
- Қорғаныс класы: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы



1. Саптаманы бекіту батырмасы.
2. Ауа ағынының жылдамдығы мен температурасын ауыстырып қосқыш.
3. Ауа қабылдау.
4. Айналмалы қуат сымы.
5. Ілуге арналған ілмек.
6. Саптама-тарақ.
7. Дөңгелек саптама-тарақ.
8. Концентратор.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: жұмыс кезінде щетка қатты қызады, щетканы ұшынан ұстаңыз.

1. Құрылғыны қолданар алдында шашыңызды тараңыз.
2. Жасанды шаш пен шашты сәндеу үшін шаш кептіргіш щетканы қолданбаңыз.
3. Шашыңызды сәл дымқыл болатындай етіп кептіріңіз. Ылғал шашты сәндеуге арналған құрылғыны пайдаланбаңыз.
4. Қажетті саптаманы шертілгенге дейін құрылғыға салыңыз. Оны алу үшін бекіткіш түймесін басып, саптаманы тартыңыз.
5. Құрылғыны желіге қосыңыз және қалаған режимді таңдаңыз:
 - 0 — Өшіру.
 - 1 — Орташа жылдамдық және жылы ауа.
 - 2 — Жылдам жылдамдық пен ыстық ауа.
6. Тек толығымен салқындатылған шашты тараңыз.

Күтім және қызмет көрсету

1. Тазаламас бұрын, құрылғыны желіден ажыратып, суытыңыз.
2. Ауа кіретін торды таза ұстаңыз, шаң мен оралған шашты алыңыз.
3. Шашты щеткадан алыңыз.
4. Құрылғының корпусын тазарту үшін жұмсақ, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
5. Құрылғыны суға батырмаңыз.
6. Дөрекі жуғыш заттар мен абразивті заттарды қолданбаңыз.

Жинақталым

- Шаш кептіргіш.
- Үш саптама.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Элайт Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.

№ 11, Чанцин тас жолы, Фэннань ауылы, Янмин көш., Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline