

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Шашты бұйралауға
арналған қысқыштар
НС-1000S

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қысқыш шашты сәндеу мен бұйралауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңздегі электр желісі кернеуінің оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны суға жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ванна, душ, бассейн немесе ылғалдылығы жоғары басқа үй-жайларында пайдаланбаңыз. Тіпті құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.
- Пайдаланып болған соң құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған. Аталған адамдар құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалардың бақылауымен ғана пайдалана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген тікелей мақсатында пайдаланыңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Тегін кепілдікті қызмет алу құқығынан айырылмау үшін құрылғымен тек түпнұсқа керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Желі сымын құрылғыға орамаңыз.
- Құрылғыны жинап қоймас бұрын суытыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз, себебі ол қатты қызып кетуі мүмкін. Қалған бөліктері өте ыстық болғандықтан, құрылғыны тек сабынан ұстаңыз. Теріңізге тигізбеңіз.
- Құрылғыны әрқашан ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс жерге қойыңыз. Ыстық қыздырғыш пластиналары зат беттеріне немесе басқа да тұтанатын материалдарға тимеуі тиіс.
- Құрылғыны тез жанатын нәрселер мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Желілік сымның құрылғының ыстық бөліктерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Суымаған құрылғыны жабуға (мысалы, сүлгі немесе киіммен) тыйым салынады.
- Құрылғыны тек құрғақ шашты сәндеу үшін қолданыңыз. Құрылғыны суланған қолмен ұстауға тыйым салынады.

- Қыздыру пластиналарын таза ұстау керек. Оларды шаңнан үнемі тазартып отырыңыз. Құрылғыны сәндеу құралдарымен бірге пайдалануға тыйым салынады.
- Ақаулық пайда болған немесе сымы зақымдалған кезде, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HC-1000S.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаты: 25 Вт.
- Желі кернеуі: 220–240 В, 50 Гц.
- Керамикалық жабын.
- Максималды қыздыру температурасы: 200 °С.
- Қуатты қосу индикаторы.
- Айналымалы сым.
- Ілуге арналған ілмек.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 1,8 м.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат кәбілін орнату түрі: Y.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Жинақталым: құрылғы, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Корпус.
2. Ілетін ілмек.
3. Айналымалы желі сымы.
4. «Қосу/Өшіру» тетігі.
5. Қосылуының жарық индикаторы.
6. Қыздырғыш элементі.

Құрылғыны пайдалану

Бұйраламас бұрын, шаштың құрғақ, таза екендігіне және шашқа арналған көбік, лак, кондиционер және т. б. іздерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Тетікті «Қосу» күйіне қою арқылы құрылғыны қосыңыз (қосылуының жарық көрсеткіші жанатын болады).
3. Құрылғыны бес минут қыздырыңыз.
4. Шаштың тұтамдарын бөліп алыңыз және қолыңызбен ұстап тұрып, оны қыздыру элементінің айналасына ораңыз.
5. Шаштың ұзындығы мен құрылымына, сондай-ақ таңдалған бұйралау нұсқасына қарай құрылғыны 20 секундқа дейін ұстап тұрыңыз.
6. Құрылғыны бұйраланған аумақтан төмен түсіріп, шаш тұтамын қыздыру элементіне ораңыз.
7. Осы әрекетті барлық тұтамдармен қайталаңыз.
8. Бұйралаудың соңында тек толық суыған шашты сәндеңіз.
9. Пайдаланып болған соң құрылғыны өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. Күйіп қалмас үшін жұмыс кезінде қыздыру элементіне қол тигізбеңіз.
2. Қыздыру элементін өткір/істік құралдармен сызбаңыз.
3. Құрылғыны жумаңыз, қажағыш құралдар немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қолданған соң құрылғыны толық суытып, артынша құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
4. Құрылғыны пайдаланған соң оны толық суығанша ыстыққа төзімді бетке қалдырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату шарттары мен ережелері

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе жиі қайталап бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші және тұтынушыда ауа температурасы 5 °C-ден 40 °C-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жылытылатын орынжайларда қаптамасында сақталуы тиіс. Орынжайларда коррозияға әкелетін агрессивтік қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жәюуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғы ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны арнайы қабылдау орнына өткізіңіз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Чжэнву Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Юг 601 каб., 3 ғим., Оптоэлектроника және дәрілік-тамақ техникасы саласындағы кәсіпкерлік және инновациялар паркі, №696, Биньхай Файв даңғ., Вэньчжоу экономикалық және технологиялық даму аймағы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының құрамы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline