

# Плитка электрическая Aceline HCI-500b

# aceline

## Руководство по эксплуатации


### Назначение устройства

Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи, разогрева готовых продуктов питания и блюд, а также розжига углей.

### Меры предосторожности

1. После распаковки товара убедитесь, что устройство не было повреждено в процессе транспортировки. В случае выявления повреждений не используйте устройство и обратитесь в специализированный центр.
2. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети. Лейбл с указанным напряжением находится на нижней части прибора.
3. Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве. После использования устройство необходимо отключить от источника питания.
4. Не используйте устройство вне помещения.
5. При обнаружении повреждений на варочной поверхности немедленно отключите устройство от источника питания.
6. Устройство должно использоваться только при наличии посуды на нем.
7. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
8. Кухонная посуда, независимо от размера, не должна располагаться за пределами конфорки.
9. Прибор нагревается во время работы. Не прикасайтесь к горячей плитке.
10. Во избежание создания пожароопасной ситуации и порчи имущества допускается использование только на жаропрочных поверхностях.
11. Избегайте контактов проводов электропитания с горячими частями изделия.
12. Не оставляйте устройство без присмотра во время приготовления пищи.
13. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
14. Перед выполнением чистки или обслуживанием отключите прибор от сети.
15. Прежде чем убрать устройство, дайте ему полностью остыть.
16. В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
17. Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
18. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Внешний вид устройства



1. Конфорка.
2. Кнопка питания.

## Технические характеристики

Модель	HCl-500b
Параметры сети	220–240 В, 50 Гц
Мощность	500 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Тип крепления шнура питания	Y
Торговая марка	Aceline

## Эксплуатация

Перед использованием убедитесь, что прибор находится в безопасном положении.

1. Перед первым использованием плиты включите прибор и дайте устройству прогреться в течение 3–5 минут без размещения на нем посуды. Затем выключите устройство.
2. Включите плиту и разместите на ней посуду.
3. После окончания использования устройства отключите прибор от электросети.

## Розжиг углей

1. Включите плиту и разместите на ней угли.
2. Переворачивайте угли по мере необходимости.
3. Через 5–7 минут выключите плиту и достаньте угли.

**Рекомендация:** регулярно очищайте плиту от пепла, чтобы избежать поломок. Непрерывный разогрев не должен превышать 20 минут. Разжигайте одновременно не больше 3–4 углей.

## Чистка поверхности

- Отключите устройство от электрической сети.
- Протирайте плиту мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

### Дополнительная информация

**Изготовитель:** Чжэцзян ДжейЭкс Индастри энд Трейд Ко., Лтд.  
№ 1111, ул. Цзинфа, Танси, р-н Учэн, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Zhejiang JX Industry & Trade Co., Ltd.

No. 1111, Jingfa Street, Tangxi Town, Wucheng District, Zhejiang Province, China.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

# Aceline HCI-500b

## электр плитасы

# aceline

## Пайдалану бойынша нұсқаулық


### Құрылғының мақсаты

Электр плитасы тамақ дайындауға, дайын тағамдар мен ыдыстарды жылытуға, сондай-ақ көмірді жағуға арналған.

### Сақтық шаралары

1. Өнімді қаптамадан шығарғаннан кейін тасымалдау кезінде құрылғының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және мамандандырылған орталыққа хабарласыңыз.
2. Құрылғыны қосар алдында құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Көрсетілген кернеуі бар жапсырма құрылғының төменгі жағында орналасқан.
3. Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. Қолданғаннан кейін құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.
4. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
5. Плитада зақым табылса, құрылғыны қуат көзінен дереу ажыратыңыз.
6. Құралды тек ыдыс-аяқпен пайдалану керек.
7. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
8. Ыдыс-аяқтарды, өлшеміне қарамастан, оттықтан тыс орналастыруға болмайды.
9. Жұмыс кезінде құрылғы қызады. Ыстық плиткаларды ұстамаңыз.
10. Өрт қаупін және мүліктің зақымдалуын болдырмау үшін тек ыстыққа төзімді беттерде пайдаланыңыз.
11. Қуат сымдарын өнімнің ыстық бөліктеріне тигізбеңіз.
12. Пісіру кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
14. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
15. Құрылғыны орнына қоймас бұрын оны толығымен суытып алыңыз.
16. Қуат сымы зақымдалған болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
17. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
18. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

## Құрылғының сыртқы түрі



1. Оттық.
2. Қуат түймесі.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	HCl-500b
Желі параметрлері	220–240 В, 50 Гц
Қуаты	500 Вт
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Қуат сымның қондырма түрі	Y
Сауда белгісі	Aceline

## Пайдалану

Қолданар алдында құралдың қауіпсіз жерде екеніне көз жеткізіңіз.

1. Плитаны бірінші рет пайдаланбас бұрын, құрылғыны қосып, оның үстіне ыдыс-аяқ қоймастан 3–5 минут жылытуға мүмкіндік беріңіз. Содан кейін құрылғыны өшіріңіз.
2. Пешті қосып, оған ыдыстарды қойыңыз.
3. Құрылғыны пайдалануды аяқтағаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.

## Көмірлердің жануы

1. Пешті қосып, үстіне көмір қойыңыз.
2. Қажет болса, көмірді аударыңыз.
3. 5–7 минуттан кейін пешті өшіріп, көмірді алыңыз.

**Ұсыныс:** сынуды болдырмау үшін пешті күлден үнемі тазалаңыз. Үздіксіз қыздыру 20 минуттан аспауы керек. Бір уақытта 3–4 көмірден аспаңыз.

## Бетті тазалау

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Плитаны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жояуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжэцзян ДжейЭкс Индастри энд Трэйд Ко., Лтд.  
№ 1111, Цзинфа көш., Танси, Учэн ауданы, Чжэцзян пров., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

**Электрондық пошта:** atlas.llc@ya.ru

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Ехникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ТР ЕАЭО 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:  
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>