

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Миксер  
НМ-350

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Қол араластырғыш — араластыруға, көпіртуге, сондай-ақ қамыр ілмектері бар әртүрлі консистенциядағы қамыр илеуге арналған ықшам электр құрылғысы.

## Сақтық шаралары

- Электр желісіне қоспас бұрын, құрылғының тақтайшасында көрсетілген кернеу желі кернеуінің сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, ашасы, корпусы, айналмалы бөліктері немесе басқа бөліктері көрінетіндей зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған болса, жарақаттануды болдырмау үшін оны қызмет көрсету орталығы немесе білікті адам ауыстыруы керек.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғының қозғалтқышын суға батырмаңыз, оны ағынды сүмен жууға болмайды.
- Құрылғы мен қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Миксерді жуу алдында шайқағыштарды немесе қамыр ілмектерін алыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Дұрыс жұмыс істемеу жарақатқа әкелуі мүмкін.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:


- Алғаш қолданар алдында араластырғыштың тағамға тиетін бөліктерін жуыңыз. Миксерді тазалау үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.
- Басқа өндірушілердің араластырғыштарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланбаңыз. Әйтпесе, кепілдік міндеттемелері жарамсыз болады.
- Қозғалтқыш блогына зақым келтірмеу үшін қатты ингредиенттерді (мұздатылған сары май сияқты) араластыру үшін араластырғышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін жылдамдық реттегішін «Өшірулі» күйіне қойыңыз.
- Құралды өшіргеннен кейін қондырмаларды алу немесе араластырғышты тазалау алдында әрқашан айналмалы бөлшектердің толық тоқтағанын күтіңіз.

- Бөлшектерді құрастыру, бөлшектеу, жуу, ауыстыру алдында және араластырыштың айналмалы бөліктеріне тиіп кеткен жағдайда әрқашан құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: НМ-350.
- Қуат көзі: 220–240 В, 50 Гц.
- Макс. қуат: 350 Вт дейін.
- Номиналды қуат: 150 Вт.
- Жылдамдық саны: 3.
- Корпус материалы: пластик.
- Көпіршіткіш саптама — 2 дана.
- Илеуге арналған саптама — 2 дана.

## Құрылғы схемасы



1. Жылдамдық ауыстырғыш.
2. Корпус.
3. Бұлғағыштар.
4. Қамыр илеуге арналған ілмектер.
5. Саңылауларды босату батырмасы.

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Арнайы жасалған розеткаларға бұлғағыштарды немесе ілмектерді орнатыңыз.
2. Көпірткіштерді немесе ілмектерді ұрып жатқан массаға батырыңыз.
3. Құрылғыны қосып, қажетті жылдамдықты орнатыңыз.

Жылдам-дық	Сипаттама
1	Жұмысты бастау және аяқтау, құрғақ және сұйық ингредиенттерді араластыру, сондай-ақ жұмыртқаны, кілегейді шайқау үшін қолайлы
2	Әрі қарай араластыру және шайқау үшін қолданылады
3	Десерттер, соустар, картоп пюреі, қамыр илеу үшін қолайлы

**ЕСКЕРТУ:** қызып кетпеу үшін максималды үздіксіз жұмыс циклі 1 минуттан аспауы керек.

4. Қажетті нәтижелерге қол жеткізгеннен кейін құрылғыны өшіріңіз.

**ЕСКЕРТУ:** массаның шашырауын болдырмас үшін араластырғышты оған вентильдерді немесе ілмектерді батырғаннан кейін ғана қосыңыз.

## Қызмет көрсету және күтім

1. Тазалау алдында жылдамдық қосқышын «0» күйіне қойып, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Бұлғауларды немесе ілмектерді алу үшін керек-жарақты босату батырмасын басыңыз.
3. Бұлғағыштар мен ілмектерді жұмсақ жөкемен және жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз және шүберекпен құрғатыңыз.
4. Миксердің корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

**ЕСКЕРТУ:** электр тогының соғуын және құралдың зақымдалуын болдырмау үшін мотор бөлігін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.

- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжуншань Цаньсинь Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.

№5-1, Чжие тас жолы, Хэтай өнеркәсіптік аймағы, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**

**тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтар қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



**aceline**