

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Сәндік шам, түнгі шам

NL-C1

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Сәндік шам, түнде кеңістікті жарықтандыруға арналған түнгі шам.


Сақтық шаралары

- Жергілікті қуат көзінің кернеуі құрылғы сипаттамаларында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ылғалдан, әртүрлі сұйықтықтардан және жылу көздерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз аспаңыз немесе бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ.
- Бұл құрылғыны ұзақ уақыт шектен тыс температураға немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны құлатқаннан кейін пайдаланбаңыз немесе көзге көрінетін зақым болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны розеткадан суырған кезде сымнан емес, оқшауланған ашадан ұстаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



Қол шапалақтау арқылы ауысу:

1. Жылы ақ жарық.
2. Градиент түсінің өзгеруі.
3. Құрылғының өшірілуі.

1. Қуат түймесі.
2. Түре-С зарядтау порты.
3. 8 кірістірілген жарықдиодты шамдар.

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын толық зарядтаңыз. Толық зарядтау уақыты шамамен 3,5 сағатты құрайды. Зарядтау кезінде қызыл индикатор жыпылықтайды. Толық зарядталғаннан кейін индикатор үздіксіз қызыл болып жанады. Құрылғы толығымен зарядталған кезде оның жұмыс уақыты жылы жарық режимінде шамамен 9 сағатты және түс өзгерту режимінде 10 сағатты құрайды.
2. Қуат түймесін басыңыз, шам жылы шамды қосады. Құрылғыны өшіру үшін осы түймені қайта басыңыз.
3. Шапалақ арқылы режимдерді ауыстыру: Құрылғыны қосқаннан кейін жарық жылы жарықпен жанады. Жарықты қағып алсаңыз, ол әр үш секунд сайын түстерді біркелкі ауыстырады. Келесі шапалақтаудан кейін құрылғы сіз тұрткен түспен жанады. Тағы бір шапалақтау жарықты өшіреді.
4. Құрылғы шапалақтау арқылы өшірілсе, тыныш ток тұтынады. Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяны зақымдамау үшін оны қуат түймесін пайдаланып өшіріңіз.
5. Зарядтаудан кейін құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: NL-C1.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаты: 0,4 Вт.
- Қуат параметрлері: 0,5 А – 5 В.
- Жұмыс режимдерінің саны: 3.
- Жарқыраған түстер: жылы ақ, қызыл/күлгін/көк/жасыл/сары.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 530 мин.
- Батарея параметрлері:
 - Түрі: 18650 Li-ion.
 - Сыйымдылығы: 1200 мА·сағ.
- Кәбіл ұзындығы: 76 см.
- Өлшемдері (Ұ×Е×Б): 122 × 122 × 153 мм.
- Салмағы: 0,204 кг.
- Материалы: силикон.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.

Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °С жоғары) және өте төмен (-10 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Нэбьюлоса Тэкнолоджи Ко., Лтд.

301 каб., D ғимараты, 7 Цзинье 3-ші көш., ғылыми қалашық, өнеркәсіпті және жоғары технологиялар-ды дамыту аймағы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, эд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, құрамдас бөліктер және функциялар пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline