

# Термосүңгіш

## Aceline KT300

### Пайдалану бойынша нұсқаулық


#### Құрылғы мақсаты

Термосүңгіш пісіру кезінде тағамның температурасын өлшеуге арналған.

#### Сақтық шаралары

- Термосүңгішті тұмшапеште қолданбаңыз.
- Термосүңгішті өте ыстық өнімдерге немесе сұйықтықтарға (температурасы 300 °C жоғары) 1 минуттан артық салмаңыз.
- Егер ұшы сүйекке немесе май қабатына тиіп кетсе, ол жеткілікті терең енгізілмейді. Дәлірек өлшеу үшін оны тағамның ең қалың бөлігіне салыңыз.
- Күйіп қалмас үшін температураны өлшеу кезінде және одан кейін ұшты ұстамаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бұрама-ларды бұрап алмаңыз. Батареяны ауыстыру үшін алдымен термосүңгішті өшіріңіз.
- Құрылғыны ашық от көздерінен алыс ұстаңыз, термосүңгішті соққыларға, шаң мен ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Оны суға батырмаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Құрылғы схемасы



1. Дисплей.
2. «ON/OFF» батырмасы.
3. «HOLD» батырмасы: дисплейдегі мәнді бекіту үшін.
4. Өлшем бірлігін таңдау батырмасы.
5. Ілуге арналған ілмек.
6. Магнит.
7. Ұштық.
8. Батарея бөлімі.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: КТ300.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Өлшеу диапазоны: -50-ден + 300 °С-қа дейін.
- Материал: пластик, тот баспайтын болат 304.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Термосүңгіш.
- Lr44 типті батарея — 2 дана.
- Бұрағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Пайдалану

1. Ұшты түзету арқылы термосүңгішті ашыңыз.
2. Термосүңгішті қосу үшін «ON/OFF» түймесін басыңыз.
3. Өлшеу жүйесін таңдау үшін өлшем бірлігін таңдау батырмасын басыңыз (Цельсий/ Фаренгейт бойынша).
4. Ұштықты тағамға салыңыз — дисплейде тағамның температурасы көрсетіледі.
5. Дисплейдегі температура мәнін бекіту үшін «HOLD»батырмасын басыңыз. «HOLD» батырмасын қайтадан басыңыз, сонда термосүңгіш бекітілген мәнді қалпына келтіреді және температураның нақты мәнін көрсетуді жалғастырады.
6. Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін «ON/OFF» батырмасын басыңыз. Ұшты құрғақ шүберекпен сүртіп, жабыңыз.

## Ескертулер

- Өлшеу арасында құрылғының ұшын сүртіңіз.
- Өлшеу қателігі 100 °C–тан 200 °C-қа дейінгі диапазонда  $\pm 1,5-2$  °C болуы мүмкін.
- Егер өлшенетін температура -50 °C-тан төмен немесе +300 °C-тан жоғары болса, дисплейде «L.L.L» немесе «H.H.H».
- Құрылғы 10 минут әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде өшеді.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді түдыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяларды кәдеге

жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін жергілікті қайта өңдеу ережелері мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Юньжи Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. 310-каб., №393, Чанъань секциясы, Тайань тасжолы, Чанъань, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекенжайы:  
[info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>