

aceline

Руководство по
эксплуатации

Bluetooth-стереогарнитура
NB06

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Гарнитура — это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства, так как это может привести к его повреждению и потере гарантии.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, также не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство во избежание повреждений внутренних элементов.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники только на безопасных уровнях громкости.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

- Модель: NB06.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 500 мА.
- Параметры аккумулятора:
 - Тип: Li-pol.
 - Емкость: 180 мА·ч.
 - Напряжение питания: 3,7 В.
 - Сила тока: 0,35 А.
- Время зарядки: 2 ч.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Время непрерывной работы: до 12 ч.
- Микрофон: есть, на корпусе.

- Сопротивление: 32 Ом.
- Чувствительность: 102 дБ.
- Стандарт беспроводной связи Bluetooth: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2412–2472 МГц.
- Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, сменные амбушюры (2 пары), руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Кнопка «-».
2. Многофункциональная кнопка.
3. Кнопка «+».
4. Микрофон.

Эксплуатация устройства

Зарядка устройства

- Перед первым использованием полностью зарядите стереогарнитуру.
- Подключите кабель USB Type-C к разъему для зарядки.
- Используйте источник питания 5 В = 500 мА.

Сопряжение

- Включите устройство, удерживая многофункциональную кнопку в течение нескольких секунд. Режим сопряжения включится автоматически.
- Активируйте Bluetooth на смартфоне/планшете/ПК.
- В списке доступных Bluetooth-подключений найдите «Aceline NB06» и установите сопряжение.
- В дальнейшем при включении гарнитура подключается к последнему устройству автоматически.

Управление функциями

- Включение/выключение — нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку.
- Воспроизведение/пауза — коротко нажмите многофункциональную кнопку во время воспроизведения медиа.
- Увеличение громкости — удерживайте кнопку «+».
- Уменьшение громкости — удерживайте кнопку «-».
- Следующий трек — нажмите кнопку «-» 2 раза.
- Предыдущий трек — нажмите кнопку «+» 2 раза.
- Голосовой помощник — удерживайте многофункциональную кнопку в течение 1 секунды.
- Отклонить вызов — удерживайте многофункциональную кнопку в течение 1 секунды во время входящего вызова.
- Принять вызов — коротко нажмите многофункциональную кнопку во время входящего вызова.

- Завершить вызов — коротко нажмите многофункциональную кнопку во время текущего вызова.
- Игровой режим — нажмите многофункциональную кнопку 3 раза.
- Сброс настроек — нажмите многофункциональную кнопку 4 раза.
- Повторный звонок на последний входящий номер — нажмите многофункциональную кнопку 2 раза.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного

оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Manufacturer: ShenZhen FengMingYi Technology Co., Ltd.
2F, 2 Building, WeiXinDa Industry Area, Guanhu Street, LongHua district, ShenZhen City, Guangdong province, China.

Изготовитель: ШэньЧжэнь ФэнМинъИ Тэктолоджи Ко., Лтд.
2F, зд. 2, промзона Вэйсиньда, ул. Гуаньху, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 1, каб. 15.

Адрес эл. почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline