


aceline

КАРТРИДЖ

ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 

Извлеките черную защитную ленту
- 

Уберите оранжевую защитную ленту
- 

Вытяните уплотнительную ленту
- 

Установите картридж в соответствии со стрелками
- 

Надавите на картридж, как на изображении
- 

Переустановите картридж, если крышка принтера не закрывается
- 

Потяните картридж вверх

- 

Толкните картридж вперед
- 

Извлеките картридж из принтера

Инструкции по использованию неоригинальных картриджей

В некоторых принтерах присутствует функция, запрещающая использование неоригинальных картриджей. Если она будет включена на Вашем принтере, Вы не сможете использовать данный картридж.

Чтобы отключить функцию, следуйте указаниям ниже:

- 

Откройте главное меню принтера и выберите «Настройки».
- 

Выберите меню системных настроек (System Setup).
- 

Выберите меню настройки картриджа (Supply Settings).
- 

Выберите меню совместимости картриджа (Cartridge Policy).
- 

Выберите «Выкл.» и перезапустите принтер.

Изготовитель: Чжухай Найнстар Информэйшн Текнолоджи Ко., Лтд.
№3883, пр-т Чжухай, р-н Санжаоу, г. Чжухай, пров. Гуандун, Китай.
Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.



V.4

双面印刷