

aceline

Руководство
по эксплуатации

Триммер для носа и ушей
NT-436SH

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для точечного удаления нежелательных волос в носу и ушах.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока, а также не запускайте устройство во время дождя или на влажных поверхностях.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- При удалении волос из носа и ушей не вставляйте устройство в ноздри или уши дальше, чем на расстояние верхних вращающихся лезвий.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не используйте устройство при температуре ниже 0 °С или выше 35 °С.
- Во время эксплуатации не нажимайте сильно на устройство.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.


Комплектация

- Устройство.
- Насадка-триммер для носа.
- Насадка-триммер для бровей.
- Насадка-триммер для бороды.
- Насадка-гребень на триммер.
- Щеточка для чистки.
- Подставка.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: NT-436SH.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 1,5 В.
- Мощность устройства: 2 Вт.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Габариты: \varnothing 28 мм \times 160 мм.
- Вес нетто: 99 г.
- Область применения: бытовое.

Схема устройства



1. Насадка-триммер для носа и ушей.
2. Корпус.
3. Насадка-гребень на триммер.
4. Насадка-триммер для бровей.
5. Переключатель.
6. Крышка отсека для батареи.
7. Насадка-триммер для бороды.
8. Щеточка для чистки.
9. Подставка.

Инструкция по эксплуатации

1. Перед использованием установите батарею AA (1,5 В), соблюдая полярность. Батарея в комплект не входит. Чтобы открыть отсек для батареи, совместите стрелки ▲ и ▼.
2. Установите необходимую насадку. Чтобы снять предыдущую, поверните ее против часовой стрелки.
3. Установите переключатель так, чтобы значок стрелки ▲ совместился с I, устройство начнет работать.
4. Медленно двигайте триммер по выбранной зоне.
5. Выключите устройство, повернув переключатель так, чтобы значок стрелки ▲ совместился с 0.

Примечания

- Если Вы не планируете использовать триммер в течение длительного времени, извлеките из него батарею.
- Насадки триммера могут нагреваться во время эксплуатации.
- Не используйте триммер дольше 10 минут без перерыва во избежание перегрева мотора. Прежде чем снова им пользоваться, дайте ему остыть не менее 10 минут.

Чистка и уход

- Всегда выключайте устройство перед чисткой.
- После использования устройства очистите его при помощи щеточки.
- Протирайте корпус мягкой влажной тканью.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или металлические губки во избежание повреждения поверхности устройства.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Лайк Электрик Ко., Лтд.
№556, шоссе Биньхай Три, ул. Юнсин, новый р-н Вэньчжоувань, г. Вэньчжоу,
пров. Чжэцзян (первый эт. цеха), Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Wenzhou Like Electric Co., Ltd.
No.556, Binhai Three Road, Yongxing Street, Wenzhouwan New District, Wenzhou
City, Zhejiang Province (First floor of the workshop), China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2



aceline