

aceline

Руководство
по эксплуатации

Аккумулятор
OBS LXT20
OBS LXT40

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Аккумулятор предназначен для использования в качестве основного источника питания в совместимых типах электроинструментов.

Меры предосторожности

- Прочтите все указания по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение всех указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.
- Используйте аккумулятор исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не погружайте аккумулятор в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.

- Если время работы аккумулятора значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам или взрыву.
- В случае попадания электролита в глаза, промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
- Не допускается замыкание клемм аккумулятора: Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
- Не храните аккумулятор вместе с другими металлическими предметами (гвозди, монеты и т.д.).
- Не допускайте попадание воды на аккумулятор.
- Предохраняйте аккумулятор от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Аккумулятор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Используйте только совместимое зарядное устройство. Использование некорректно подобранного зарядного устройства может повредить аккумулятор.
- Во время зарядки аккумулятор и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Манипуляции с аккумулятором (модификации, ремонт и т.д.) должны производиться только квалифицированным специалистом, так как самостоятельное их проведение несет угрозу Вашему здоровью и целостности аккумулятора.

- Не используйте аккумулятор после падения с большой высоты, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Зарядите аккумулятор полностью перед первым использованием. Полноценная производительность достигается только после 2–3 полных циклов зарядки и разрядки.
- Всегда заряжайте аккумулятор в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте аккумулятор в местах с затрудненным отводом тепла, например, закрытом ящике, на кровати или диване. Убедитесь, что аккумулятор не накрыт одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

Модель	LXT20	LXT40
Торговая марка	Aceline	
Емкость	2 А·ч	4 А·ч
Напряжение	20 В	
Тип аккумулятора	Li-ion	
Форм-фактор устройства	18650	
Степень защиты	IP20	
Совместимость с зарядным устройством	Aceline OBS CXT4	
Область применения	Бытовое	

Зарядное устройство	Номинальное время зарядки*	
	LXT20	LXT40
CXT4	60 мин	110 мин


Комплектация

- Аккумулятор.
- Руководство по эксплуатации.


* В зависимости от остаточного заряда аккумулятора время может отличаться от номинального.

Схема устройства

LXT20



LXT40



1. Контакты.
2. Кнопка фиксации.
3. Индикатор уровня заряда.
4. Кнопка отображения уровня заряда.

Эксплуатация

Зарядка аккумулятора

Примечания

- Зарядное устройство может нагреваться и слегка шуметь во время процесса зарядки. Это нормальное явление и не является неисправностью.
 - Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
 - Убедитесь, что контакты зарядного устройства и аккумулятора чистые и сухие.
1. Подключите вилку зарядного устройства к сети. Зеленый индикатор на зарядном устройстве начнет мигать.
 2. Вставьте аккумулятор в соответствующий разъем на зарядном устройстве до щелчка. Раздастся звуковой сигнал, и аккумулятор начнет заряжаться, при этом погаснет зеленый индикатор и загорится красный.

Окончание зарядки

1. Когда аккумулятор зарядится на более чем 80%, на зарядном устройстве загорится зеленый индикатор. По достижении полного заряда аккумулятора, красный индикатор на зарядном устройстве погаснет.
2. Извлеките аккумулятор из разъема зарядного устройства.
3. Выньте шнур зарядного устройства из розетки и положите устройство на хранение до следующего использования.

Статус заряда аккумуляторов

Оставшийся заряд аккумулятора можно проверить, нажав кнопку отображения уровня заряда.

Индикатор уровня заряда	Остаток заряда
	0%–20%
	20%–40%
	40%–60%
	60%–100%

Обслуживание и уход

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и контакты на аккумуляторе и зарядном устройстве мягкой щеткой.
- Корпус устройства очищайте слегка влажной тканью.
- При очистке запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Лянъе Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд.
Д. Цяньхоучэнь, Юньлун, р-н Иньжоу, г. Нинбо, пров.
Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.
Qianhouchen Village, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo
City, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline